

User Manual

SK-LA14B

聲寶 14 吋定時箱扇 使用說明書

聲寶14吋定時箱扇 SK-LA14B 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益
保證書印製於說明書最後頁

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即時填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請

妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材料不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國營轄區內。

↓送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保擁有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶、天線...等)

購買日期	年	月	日
------	---	---	---

經銷商

店址

電話

住址

電子信箱

姓名

出生日期

男 女


年 月 日

電話

額定電壓 / 頻率	110V/60Hz	額定消耗電功率	75W
重量	3.5 kg	外型尺寸	L 495 X W 514 X H 486 (mm)
電源線長度	14" (35cm)	生產國別	中國製

各部名稱

- ❶ 按鍵開關
- ❷ 定時旋鈕
- ❸ 中環
- ❹ 扇葉
- ❺ 旋轉鈕
- ❻ 旋轉網
- ❼ 本體
- ❽ 腳墊
- ❾ 電源線



目錄

- 1 各部名稱
- 2 目錄
- 3 使用方法
- 4 保養方式
- 5 注意事項及緊急處理方法
- 6 家電小百科

使用方法

使用方法




- 請使用110V的電源插座，在插頭插入或拔出時，開關要在《關》的位置。
- 按鍵開關，關為停止，強為強風，中為中風，弱為弱風，旋轉為旋轉網360度旋轉。按鍵開關可任意選擇風速強、中、弱搭配旋轉使用。(如右圖一)
- 若須吹高或低，扇葉角度可任意調整，(如右圖二)，手握中環即可調整。
- 旋轉網迴旋方向可順逆時鐘方向轉動，(如右圖二)，用手撥旋轉網即可。
- 定時開關，可先自由選擇風速，再轉動定時旋鈕，即可設定時間。(如右圖三)



保養方式

保養方式

- 清潔前請先將插頭自插座中拔掉。
- 旋轉網，扇葉，後網依組立時順序，反向拆開並擦拭乾淨。
- 扇葉，本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，再用乾布擦乾。
- 切勿將本產品放在清水下直接沖洗。
- 塑膠，塗裝部品，請勿用發揮性溶劑，恐會變色或破損。
- 絕對禁止使用揮發性溶劑(汽油、香蕉水.....)或鹼性肥皂、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損或變損。
- 馬達軸擦拭乾淨後，為防止生鏽，請使用潤滑油塗在上面。
- 以軟布濕水輕輕擦拭塑膠外殼。



使用注意事項

- **警告：**拆裝前請先將插頭拔離電源。
- 不可噴灑殺蟲劑等，塑膠或塗裝部份恐怕會變質或破損。
- 請勿在下列場所使用，靠近火燭，高溫(40°C以上)，易燃瓦斯，濕氣多，積水和易沾油的地方。
- 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐上的火焰。
- 請不要長時間對著身體直接吹風。特別是老人與兒童。
- 特別注意兒童，不要將手指或棒子等插入護網中玩耍。
- 請勿在窗簾等會吸入護網的場所使用。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換已避面危險。
- 切勿自行更換非原廠零件，以免發生規格不符，造成產品損壞的情況。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源插頭，以避免發生故障和危險。



緊急處理方法：

- 本產品如有異常或持續冒煙產生異味時，請將電源線插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。

家電小百科

生活小常識

- 電風扇通常是用於讓室內更涼爽，除了降溫之外，電風扇也有除濕、清淨的效果：聲寶小家電給您貼心小秘招：
 - 半乾的衣服、潮濕的櫥櫃、剛拖好的地板...皆可利用電風扇吹乾。
 - 要去除棉被的濕氣，大部份的朋友都會想到「把棉被拿出去用陽光曬一曬」，但現代的都會居住環境裡，大多沒有適合曬棉被的空間，很簡單的方法是用家裡的椅子，把棉被撐開，然後用電風扇吹一吹，讓棉被保持空氣流通，棉被裡就不容易潮濕、發霉。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科

歡迎登錄>>

www.sampo.com.tw

聲寶公司網站

並加入會員