

海尔手机

## HW-U80WG 快速指南


■ 执行标准: YD/T 1547-2009  
■ 2011年8月第1版

青岛海尔通信有限公司  
地址: 青岛高科工业园海尔工业园  
邮编: 266101  
传真: 0532-87636258  
服务热线: 4006 999 999  
在线报修网址: <http://www.haier.cn/service/index.shtml>  
E-mail: txszh@haier.com  
[Http://www.ehaier.com](http://www.ehaier.com)


\* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。  
\* 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。

### 安装SIM卡及电池


#### 安装电池




#### 安装T-Flash卡




#### 安装SIM1/2卡



#### 插入USB线



#### 插入耳机



### 图标



介绍  
SIM卡1模式, 网络信号强度。(指示栏数不同)  
SIM卡2模式, 网络信号强度。(指示栏数不同)  
3G图标  
电池电量  
SIM卡1新文本信息  
SIM卡2新文本信息  
SIM卡1新彩信  
SIM卡2新彩信  
SIM卡1新电子邮件  
SIM卡2新电子邮件  
闹铃已设定  
通话中  
SIM卡1未接电话  
SIM卡2未接电话  
蓝牙已开启  
WIFI已开启  
已建立连接WIFI网络



介绍  
已经激活“标准模式”  
已经激活“会议模式”  
已经激活“户外模式”  
已经激活“静音模式”  
已经激活“我的模式”  
秒表图标  
键盘锁  
耳机  
MP3播放  
立体环场音效  
回响音效  
SIM卡1的PUSH信件  
SIM卡2的PUSH信件  
SIM卡1正在使用漫游服务  
SIM卡2正在使用漫游服务

### 手机部位图和按键功能



### 待机桌面显示



#### 选择和改变功能表或功能:

左侧快捷菜单: 长按可以在列表和桌面之间拖动。在待机界面点击图标选择快捷菜单:

- : 拨号盘界面;
- : 联系人;
- : 进入主菜单界面;
- : 信息主菜单。
- : UCWEB菜单。

#### 提示:

在待机模式下, 按中心键进入主菜单。进入菜单后在屏幕上左右滑动切换菜单。

### 手机开机和关机

1. 按住电源键 一秒以上, 打开手机。
2. 如欲关闭手机, 在待机模式下按住电源键 两秒以上。

### 改变显示语言

1. 待机模式下, 进入功能表-设置-手机设置-语言

### 拨打电话

1. 待机状态下, 点击软键盘输入区域号码和电话号码或手机号码, 如果号码输入错误在软键盘中点击删除键删除错误输入。
2. 选择卡1或卡2拨打, 如果要拨打视频电话短按中心键选择选项-呼叫-视频电话。视频电话要求通话双方均支持3G网络。本机仅SIM1卡支持视频通话。

### 结束通话

欲结束通话时, 按挂机键 结束通话。

### 接听电话

- 当有来电时, 可按拨号键 接听来电。如果设置了任意键接听, 则可按除挂机键、中心键和下侧键的其他键接听来电。按挂机键 可结束通话。
- 应答模式还包括摇摇应答和摇摇静音, 在设置-通话设置-高级设置-应答模式中进行设置。

### 功能表

1联系人	14情景模式	27单位换算	40JAVA
2通话记录	15文件管理	28汇率换算	41游戏
3信息	16设置	29健康管理	42自编铃声
4相册	17备忘录	30照片编辑器	43百度搜索
5电子邮件	18闹钟	31USIM卡应用	44WORD阅读器
6微博客户端	19记事本	32无线局域网	45龙火III
7QQ	20秒表	33UCWEB	46变声宝宝
8网络服务	21计算器	34MSN	47绿色征途
9收音机	22电子书	35飞信	
10录音	23日历	36人人网	
11媒体播放器	24世界时间	37大智慧	
12摄录相机	25蓝牙	38金山词霸	
13安全管理	26视频电话	39图吧地图	

## 输入文本

图标	介绍
退格键，删除字符	
回车键，输入换行符	
切换输入法按钮	
进入符号界面	
全键盘、九键盘和手写输入切换	

**手写** 手写输入方式，可以手写输入中文、英文和数字。

**智能拼音** 在编辑状态下，点击“”选择拼音输入盘，根据汉字发音将拼音字母逐个输入，候选字区会显示相应的汉字，可通过左/右翻页键进行查找。

**笔画输入** 根据需要输入的汉字的标准笔画顺序点相应的输入盘，输入笔画。

如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以点“”代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。

**智能英文大写** 在编辑状态下，点击“”选择智能英文大写输入盘，直接点按显示区的字母即可输入英文大写字母，候选字中显示相应的英文单词，可通过左/右翻页键进行选择。

**智能英文小写** 在编辑状态下，点击“”选择智能英文小写输入盘，直接点按显示区的字母即可输入英文小写字母，候选字中显示相应的英文单词，可通过左/右翻页键进行选择。

**小写英文** 在编辑状态下，点击“”选择小写英文输入盘，直接点按显示区的字母即可输入小写英文字母，点击“”键切换到大写字母。

**大写英文** 在编辑状态下，点击“”选择大写英文输入盘，直接点按显示区的字母即可输入大写英文字母，点击“”键切换到小写字母。

**数字123** 在编辑状态下，点击“123”切到123输入盘，直接点按显示区的数字即可输入数字。

## 菜单 功能介绍

- | 图标                                      | 介绍  |
|---|---|
| 退格键，删除字符                                | 您可以向手机/SIM卡中储存和更新联系人信息，添加到手机中的联系人可以保存电子邮件、电话号码，设置来电图片及来电铃声。                                 |
| 空格键，输入空格                                | 最近拨打的所有电话、已拨电话、未接电话和已接电话记录都自动存储在通话记录中，并SIM卡1、SIM卡2以及视频通话的来电有相关小图标区分。                        |
| 回车键，输入换行符                               | 您可以阅读、编写、发送及储存文字信息、彩信、声音信息等。当您的网络运营商或服务提供商支持时，您才可以使用信息服务。                                   |
| 翻页键，候选字向左或向右翻页                          | 存储拍摄的照片，在照片缩略图界面通过选项菜单，可进行查看、图片信息、编辑等操作。  |
| 切换输入法按钮                                 | 使用手机访问您的POP3或IMAP4电子邮件账号可阅读、编写及发送电子邮件。  |
| 进入符号界面                                  | 在使用电子邮件前，您必须拥有一个电子邮件账号和正确的设置。请向您的电子邮件服务供应商咨询是否提供电子邮件账号以及电子邮件账号的设置。                          |
| 全键盘、九键盘和手写输入切换                          | 浏览新浪微博。该功能会产生数据流量，请于当地网络运营商确认是否支持与开通。   |
| 输入法设置，可设置智能拼音、笔画输入、智能英文大/小写、大/小写英文、数字输入 | 用户可以使用手机登陆QQ。在使用部分功能时会产生数据流量，请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以为您提供必要说明并解释收费标准。 |
| 1. 联系人                                  | 进入此菜单界面，可浏览网页菜单，打开主页，书签等网页记录，也可输入网页地址访问网页。在使用部分功能时会产生数据流                                    |
| 2. 通话记录                                 |   |
| 3. 信息                                   |   |
| 4. 相册                                   |   |
| 5. 电子邮件                                 |   |
| 6. 微博客户端                                |   |
| 7. QQ                                   |   |
| 8. 网络服务                                 |   |

## 菜单 功能介绍

- | 图标         | 介绍  |
|------------|---|
| 33、UCWEB   | 互联网技术。它为用户提供了无线的宽带互联网访问。在弹出的“先打开无线局域网网络？”提示框中选择“是”；手机进入搜索可用网络界面，选择一个网络进行连接，输入正确的预共享密钥；连接成功后，即可访问网络资源。 |
| 34、MSN     | 通过UCWEB浏览器浏览网页。在使用部分功能时会产生数据流量，请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以为您提供必要说明并解释收费标准。         |
| 35、飞信      | 用户可以使用手机登陆MSN。在使用部分功能时会产生数据流量，请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以为您提供必要说明并解释收费标准。          |
| 36、人人网     | 用户可以使用手机进行飞信聊天。在使用部分功能时会产生数据流量，请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以为您提供必要说明并解释收费标准。         |
| 37、大智慧     | 该功能为中国移动业务，需要使用中国移动SIM卡登录。  |
| 38、金山词霸    | 可以浏览人人网。在使用部分功能时会产生数据流量，请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以为您提供必要说明并解释收费标准。                |
| 39、图吧地图    | 该功能可以方便进行股票的操作和交易。该功能会产生数据  |
| 40、JAVA    |   |
| 41、游戏      |   |
| 42、自编铃声    |   |
| 43、百度搜索    |   |
| 44、WORD阅读器 |   |
| 45、龙火III   |   |
| 46、变声宝宝    |   |
| 47、绿色征途    |   |

## 使用注意事项

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。

● 不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。

● 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。

● 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。

● 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。

● 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。

● 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。

● 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。


● 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

## 菜单 功能介绍

- | 图标        | 介绍   |
|-----------|--|
| 9. 收音机    | 量，请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以为您提供必要说明并解释收费标准。         |
| 10. 录音    | 使用时，需先插入耳机。  |
| 11. 媒体播放器 | 录制语音、声音并将其储存在手机和存储卡上的Audio目录下。   |
| 12. 摄录相机  | 可查看正在播放，全部歌曲，全部视频，音乐播放列表菜单。在主菜单选择摄录相机，进入照相机取景界面。                         |
| 13. 安全管理  | 在取景状态，点击左上角箭头可调节相机焦距；按设置图标打开功能菜单，可进行拍照模式、图像尺寸、补光等操作：包括SIM卡安全设置，手机锁、键盘锁等。 |
| 14. 情景模式  | 本机提供多种模式，除静音模式外其他模式可以进行启动、个人设置、重设。                                       |
| 15. 文件管理  | 管理录音、音乐、铃声、图片、照片以及其他格式的文件。这些文件储存在手机存储器或插入的存储卡中，可按文件夹存放。                  |
| 16. 设置    | 包括手机设置、显示设置、网络设置、通话设置、连接设置等。   |
| 17. 备忘录   | 您可以在新建界面设置日期、时间、主题，闹钟打开/关闭、重复、优先级、详细信息和状态。                               |
| 18. 闹钟    | 您可以在闹钟设置界面，可以设置闹钟关闭/开启、闹钟时间、闹钟响铃周期、闹钟铃声、贪睡时间、提示类型等。                      |

## 安全须知




### 注意飞航安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



### 注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。




### 注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化工工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。



### 注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。




### 注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。



### 注意合理使用手机


仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空旷、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。



请勿让幼童取用手机。



丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。



在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。



请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）对您的工作或生活带来不便。

## 菜单 功能介绍

- | 图标          | 介绍   |
|-------------|--|
| 19. 记事本     | 您可以存储简单的文本信息。  |
| 20. 秒表      | 您可以使用以圈计时和分别计时。  |
| 21. 计算器     | 您可以进行加、减、乘、除四则运算。  |
| 22. 电子书     | 您可以查阅txt格式的电子文档。Txt文档必须储存在手机或储存卡的电子书文件夹下。                |
| 23. 日历      | 当进入日历界面时，当天日期会有方块标示出来。通过选项菜单可以查看，查看所有，添加事件等操作。           |
| 24. 世界时间    | 您可以预览世界上主要城市的时间。   |
| 25. 蓝牙      | 本手机支持第2.1版蓝牙规范，可以支持的蓝牙服务有免持装置服务、对象传输服务、文件传输服务、进阶声音播放服务等。 |
| 26. 视频电话    | 对视频电话进行设置，包括切换影响、影像品质、应答模式等。仅在3G网络下SIM卡支持视频通话。           |
| 27. 单位换算    | 您可以进行重量和长度等单位换算。   |
| 28. 汇率换算    | 您可以设置汇率转换各国货币。   |
| 29. 健康管理    | 包括身体质量指数、女性生理周期。   |
| 30. 照片编辑器   | 照片艺术家，可以选择图片或照片对文件进行编辑。图片拼布，可选择二张、四张或九张图片进行拼布编辑。         |
| 31. USIM卡应用 | 依托手机的USIM卡读出应用菜单，包括手机报、手机营业厅、炫铃、新闻娱乐、掌上股市等应用菜单。          |
| 32. 无线局域网   | 无线局域网是一种帮助用户访问电子邮件、Web和流式媒体的                             |

## 电池

购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐损耗。当手机工作时间比正常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池若放置不用，电池本身会自行放电。

不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

**友情提示：**手机充电时辐射是平时的几十倍，为了您的健康  
请尽量不要在此时使用手机

## 电池的充电

将充电器的接头插入手机的充电器插口。将充电器插上电源，电池符号会动态显示，表示电池充电中。

充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象。当充电完成时会显示电量满符号。

充电完成后请先将充电器从电源上取下，再将充电头拔出手机。

手机充电时不要用湿手拿起手机，这可能导致电击或使您的手机严重受损。

**警告：**规定充电温度范围为-5℃至+55℃，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。

使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反本手机的认可和保修条款。

## 非环保类物质或元素的名称及含量的说明

### 1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志。

### 2. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板(包含喇叭、麦克风和振动器)	×	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品外观部件均采用无毒无害的