



用户指南

BlackBerry Curve 8500 Series

 **BlackBerry Curve™**



MAT-26552-011 | PRINTSPEC-059
SWD-646527-1029125531-011 | RCG41GW/RCL21CW

内容

欢迎使用 BlackBerry!	5
关于插入 SIM 卡	6
电话基础	7
拨打电话	7
更改铃声	7
添加联系人	8
电话提示	8
与 Bluetooth 设备配对	9
Bluetooth 指示符	9
关于紧急呼叫	10
消息基础	11
发送电子邮件	11
发送短信	11
消息提示	12
多媒体基础	13
拍摄照片	13
录制视频	13
图片提示	14
音乐提示	15

视频提示.....	15
浏览器基础	17
访问网页	17
浏览器提示.....	17
Wi-Fi 连接基础	19
连接至 Wi-Fi 网络	19
Wi-Fi 连接指示符.....	19
个性化您的设备	21
更改壁纸	21
关于 BlackBerry Desktop Software	23
系统要求: BlackBerry Desktop Software.....	23
安装 BlackBerry Desktop Software.....	23
插入媒体卡.....	24
同步多媒体文件.....	25
切换设备	26
手动切换设备.....	26
疑难解答	29
我无法拨打或接听电话并且无法收发消息.....	29
电池没有充电.....	30

安全信息	31
携带设备.....	31
安全驾驶和步行.....	31
特定吸收率数据.....	32
对电子设备的干扰.....	32
法律声明	33

欢迎使用 BlackBerry!

感谢您选购 BlackBerry® Curve™ 智能手机! 要设置您的设备, 请插入 SIM 卡(如果设备随附了 SIM 卡)并装上电池, 然后完成设置向导。有关更多信息, 请参阅设备随附的*此处开始*海报。



在使用设备或任何设备配件之前, 请参阅 *安全和产品信息* 手册, 它位于 *BlackBerry® 用户工具* 光盘上。有关本手册的最新版本, 请访问 www.blackberry.com/go/docs。

关于插入 SIM 卡

SIM 卡中存储了关于无线服务的重要信息。您的 BlackBerry® 设备中有可能已经安装了 SIM 卡。

如果符合下列某种情况，请将 SIM 卡插入设备：

- 无线服务提供商向您提供了 SIM 卡或者设备随附了 SIM 卡。
- 从需要插 SIM 卡的设备切换至另一台设备时。从之前的设备中取出 SIM 卡并将其插入新的 BlackBerry 设备中。您可能需要使用 SIM 卡的 PIN 码，具体取决于您的无线服务提供商。有关详细信息，请与无线服务提供商联系。


有关详细信息，请参阅 [此处开始](#) 海报。

电话基础




使用扬声器时，请不要将 BlackBerry® 设备放在接近耳朵的位置。这样可能会影响听力。有关详细信息，请参阅 *安全和产品信息* 手册，它位于 *BlackBerry® 用户工具* 光盘上。

拨打电话

1. 在主屏幕上按  键。
2. 键入电话号码。
3. 按  键。


要结束呼叫，请按  键。

更改铃声

1. 在主屏幕上按  键。
2. 按  键。
3. 单击**设置为铃声**。
4. 请执行以下操作之一：
 - 要使用预加载铃声，请在**铃声**字段中单击某个铃声。
 - 要使用下载的铃声，请在**铃声**字段中单击列表顶部的**选择音乐**。导航到铃声。单击铃声。
5. 按  键。

- 单击**保存**。

添加联系人

- 在主屏幕中，单击**联系人**图标。
- 单击**新建联系人**。
- 键入联系人信息。
- 按  键。
- 单击**保存**。

电话提示

任	务
接听电话	按  键。
调整通话音量	按 BlackBerry® 设备右侧的 音量 键
在通话时打开或关闭静音	按设备顶部的  键

与 Bluetooth 设备配对

您必须将 BlackBerry® 设备与 Bluetooth®设备配对，然后才能进行连接。有关准备配对 Bluetooth 设备的详细信息，请参阅 Bluetooth 设备随附的说明文档。

1. 在主屏幕上，单击**管理连接**图标。
2. 单击**设置蓝牙**。
3. 单击**搜索**。
4. 单击 Bluetooth 设备。
5. 如有必要，请执行以下操作之一：
 - 如果 Bluetooth 设备没有键盘（如耳机），请在您的 BlackBerry 设备上键入 Bluetooth 设备随附的说明文档中提供的配对码。配对码通常为数字或字母数字代码。
 - 如果 Bluetooth 设备带有键盘（如笔记本电脑），请在两台设备上键入自己选择的配对码。

Bluetooth 指示符

主屏幕顶部的指示符将显示关于 Bluetooth®技术的信息。



Bluetooth 技术已打开



Bluetooth 技术已连接

关于紧急呼叫



如果您位于无线网络覆盖区域外，并且屏幕显示 SOS 无线覆盖指示符，此时您将只能拨打紧急电话。即使 BlackBerry® 设备已被锁定，但您仍可以使用它拨打紧急电话。即使设备上没有插入 SIM 卡，您仍可以拨打紧急电话，具体取决于您的设备型号和所连接的无线网络。如果您发起紧急呼叫时无线网络的连接已关闭，您的设备将自动连接到该无线网络。

您只能通过键入官方的紧急接入号码来拨打紧急电话（例如，911 或 112）。

您不应完全依靠任何无线设备进行重要通信，包括紧急医疗情况。紧急号码可能会因地点而不同，并且紧急呼叫可能会由于网络、环境或干扰而出现中断或阻止。


消息基础

发送电子邮件

1. 在主屏幕中，单击**消息**图标。
2. 按  键。
3. 单击**编写电子邮件**。
4. 在**收件人**字段中，键入电子邮件地址。
5. 键入消息。
6. 按  键。
7. 单击**发送**。

发送短信

您最多可以同时向 10 位收件人发送短信。

1. 在主屏幕中，单击**消息**图标。
2. 按  键。
3. 单击**编写短信**。
4. 在**收件人**字段中，键入联系人姓名或电话号码（包括国家代码和区号）。
5. 单击**确定**。

- 键入消息。
- 按  键。
- 单击**发送**。

消息提示

任	务
从消息列表编写消息	按  键。
答复消息	按  键。
全部答复	按  键。
转发消息	按  键。
移至消息列表顶部	按  键。
移至消息列表底部	按  键。

多媒体基础

可能不支持相机和摄像机功能，具体取决于您的 BlackBerry® 设备。

拍摄照片

1. 在主屏幕中，单击**相机**图标。
2. 要放大或缩小拍摄主体，请在触控板上向上或向下滑动手指。
3. 要拍摄照片，请单击触控板。

相机屏幕




录制视频

要执行此任务，您必须在 BlackBerry® 设备中插入媒体卡。

1. 在主屏幕中，单击**多媒体**图标。
2. 单击**摄像机**图标
3. 单击触控板。
4. 要暂停录制，请再次单击触控板。

摄像机屏幕




图片提示

任务	执行
放大图片	按  键。
缩小图片	按  键。
暂停放映幻灯片	按  键。

任务

执行

恢复幻灯片播放

再次按  键

音乐提示

使用耳机时音量不要太大。这样可能会影响听力。有关详细信息，请参阅设备随附的 *安全和产品信息* 手册，它位于 *BlackBerry® 用户工具* 光盘上。

任

务

暂停或恢复播放歌曲

按 BlackBerry® 设备顶部的

 BlackBerry®

调整音乐音量

按设备右侧的**音量**键

视频提示

任

务

暂停或恢复播放歌曲或视频

按 BlackBerry® 设备顶部的

 键


调整视频音量

按设备右侧的**音量**键



浏览器基础

访问网页

您的 BlackBerry® 设备上可能出现多个浏览器，具体取决于您的无线服务提供者。有关每种浏览器相关费用的详细信息，请与无线服务提供者联系。

1. 在主屏幕中，单击**浏览器**图标。
2. 请执行以下操作之一：
 - 如果屏幕上出现了 Web 地址字段，请键入 Web 地址。
 - 如果屏幕上没有出现 Web 地址字段，请按  键。单击**转至**。键入 Web 地址。
3. 按**输入**键。

浏览器提示

任务	执行
转至特定 Web 页面	按  键。
在 Web 地址字段中插入句点 (.)	按  键。
在 Web 地址字段中插入斜线 (/)	按 Shift  键和  键

任务	执行
添加书签	按  键。
打开您的书签列表	按  键。
停止加载网页	按  键。

Wi-Fi 连接基础

连接至 Wi-Fi 网络

1. 在主屏幕上，单击**管理连接**图标。
2. 单击**设置 Wi-Fi 网络**。
3. 请执行以下操作之一：
 - 单击**扫描网络**。单击网络。
 - 单击**手动添加网络**。键入网络名称。单击**添加**。
 - 如果您在使用具有 Wi-Fi Protected Setup™ 功能的无线访问点或路由器，请单击**按钮设置**。
4. 按照屏幕说明完成操作。
5. 如果提示您保存该 Wi-Fi® 网络的配置文件，请单击**下一步**，这样 BlackBerry® 设备下次就能自动连接到该 Wi-Fi 网络。
6. 单击**完成**。

要在以后更改 Wi-Fi 选项，请在主屏幕上单击**管理连接**。单击 **Wi-Fi 选项**。

Wi-Fi 连接指示符

主屏幕顶部的指示符将显示您使用 BlackBerry® 设备的区域中的 Wi-Fi® 连接详细信息。



+ 您可以收发电子邮件并通过 Wi-Fi 连接使用浏览器。

Wi-Fi 网络名
称



+ 您的设备已连接至 Wi-Fi 网络，但没有通过 Wi-Fi 连接对 BlackBerry 服务进行访问的权限。




Wi-Fi 网络名
称



与 Wi-Fi 网络的连接已打开，但您不在 Wi-Fi 覆盖范围内。

个性化您的设备

更改壁纸

1. 在主屏幕上按  键。
2. 单击**选项**。
3. 单击**壁纸**。
4. 请执行以下操作之一：
 - 要拍照，请单击**相机**。单击相机图标。
 - 要选择拍摄的照片，请单击该图片。
 - 要选择预加载的图片，请单击**图片**。单击图片。
5. 按  键。
6. **设置为壁纸**。
7. 按两次  键以返回主屏幕。

关于 BlackBerry Desktop Software

您可以使用 BlackBerry® Desktop Software 对 BlackBerry 设备充电、备份和恢复设备数据以及在设备和计算机之间同步日历约会、音乐、图片等。



有关详细信息，请参阅 BlackBerry® Desktop Manager 中的联机帮助。

系统要求: BlackBerry Desktop Software

- Intel® 486 或以上的兼容计算机，支持 USB 1.1 或更高标准
- Windows® XP 或更高版本，或者 Mac 10.5.5 或更高版本
- *BlackBerry® User Tools* CD
- 在 Windows 计算机上，iTunes 7.2 或更高版本，或者 Windows Media® Player 10 或更高版本
- 在 Mac 计算机上，iTunes 7.7 或更高版本

安装 BlackBerry Desktop Software

您可以通过以下途径安装 BlackBerry® Desktop Software：从 *BlackBerry® 用户工具* 光盘或者从 www.blackberry.com/softwaredownloads。

1. 如果 BlackBerry 设备已连接至计算机，请将其断开。
2. 将 *BlackBerry 用户工具* 光盘插入计算机的光盘驱动器。
3. 单击 **BlackBerry Desktop Software**。
4. 按照屏幕说明完成操作。
5. 如果您使用的 Windows® 计算机，请在“绑定选项”屏幕中选择**与个人电子邮件帐户绑定选项**，除非您是公司用户并且您的工作电子邮件帐户已与 BlackBerry® Enterprise Server 关联。有关详细信息，请与管理员联系。
6. 如果系统提示，请重新启动计算机。
7. 安装完成时，使用 USB 电缆将设备连接到计算机。

如果 BlackBerry® Desktop Manager 没有自动打开，请执行以下操作之一：

- 如果您使用的 Windows 计算机，请单击**开始 > 所有程序 > BlackBerry > 桌面管理器**。
- 如果您使用的 Mac 计算机，请在 **Applications** 文件夹中单击 **BlackBerry Desktop Manager** 图标。

插入媒体卡

您可以使用 microSD 媒体卡来存储更多的多媒体文件，例如歌曲或图片。媒体卡与 BlackBerry® 设备单独出售。

插入媒体卡



取出媒体卡



同步多媒体文件

如果您使用的 Mac 计算机，则只能同步音乐。

1. 将 BlackBerry® 设备连接至计算机。
2. 在计算机上，打开 BlackBerry® Desktop Manager。
3. 请执行以下操作之一：
 - 如果您使用的 Windows® 计算机，请单击**多媒体**。
 - 如果您使用的 Mac 计算机，请在左窗格的“多媒体”部分中单击**音乐**。

有关详细信息，请参阅 BlackBerry Desktop Manager 中的联机帮助或访问 www.blackberry.com/go/mediaplayer。

切换设备



如果是从与现有电子邮件地址（例如，Google Mail™ 或 Windows Live™ Hotmail® 电子邮件帐户）关联的 BlackBerry® 设备切换至新的 BlackBerry 设备，请执行以下操作：



1. 在计算机上，打开 BlackBerry® Desktop Manager。使用“设备切换向导”将数据从之前的设备传输到新设备。有关详细信息，请参阅 BlackBerry Desktop Manager 中的联机帮助。
2. 在新设备上，请在主屏幕或**设置**文件夹中打开电子邮件设置应用程序并按提示执行操作。如果没有出现提示或者您拒绝执行所有提示，在您手动切换设备之前，电子邮件将不会被发送到新设备上。如果您出售或购买二手 BlackBerry 设备并且该设备连接到 CDMA 网络，请与无线服务提供商联系以便完成设备切换过程。
3. 执行安全擦除，将数据从之前的设备删除。有关说明，请参阅设备用户指南。

通过使用 BlackBerry Desktop Manager，您也可以将数据从之前的 BlackBerry 设备、Palm® 设备或 Windows Mobile® 设备导入至新的 BlackBerry 设备。

手动切换设备

如果在打开电子邮件设置应用程序时没有出现自动切换设备的提示，或者您拒绝执行所有提示，则您必须手动切换设备。

要完成此任务，您必须知道新的 BlackBerry® 设备的 PIN，以及新设备的 IMEI、ESN 或 MEID（具体取决于您的无线服务提供商）。要在新设备上查找所需的设备信息，请在主屏幕中单击**选项**图标。单击**状态**。

1. 在主屏幕或**设置**文件夹中，单击**电子邮件设置**图标。
2. 如有必要，请登录电子邮件设置应用程序。
3. 在**电子邮件帐户**屏幕中，按  键。
4. 单击**更改设备**。
5. 键入新的设备信息。
6. 按  键。
7. 单击**保存**。

疑难解答



我无法拨打或接听电话并且无法收发消息

确定 BlackBerry® 设备已连接至无线网络。如果主屏幕顶部出现关闭指示符，请单击**管理连接**图标。选中**移动网络**旁边的复选框。此时将出现一个无线网络指示符。如果您不在无线网络覆盖范围内，则会出现一个 X 指示符。

如果您无法拨打或接听电话，请尝试执行以下操作：

- 确定您的无线服务计划包括电话或语音服务。
- 如果您已到达其他国家但又没有更改智能拨号选项，请拨打该联系人的完整电话号码（包括国家代码和区域代码）。

如果您无法收发消息，请尝试执行以下操作：

- 如果通过设置向导将电子邮件帐户添加至设备，请确定您收到了激活消息。如果没有收到激活消息，请在主屏幕或文件夹中单击**设置**。打开电子邮件设置应用程序。按  键。单击**服务预订**。单击**发送服务预订**。
- 如果您没有从无线网络收到注册消息，请在主屏幕或文件夹中单击**选项**图标。单击**高级选项**。单击**主机路由表**。按  键。单击**立即注册**。
- 如果您切换了设备，请确定自动或手动切换了设备，这样您的电子邮件才会被发送到新的设备上。
- 如果没有显示用于发送消息的菜单项，请确定您添加了联系人的电子邮件地址或 PIN。

- 重新发送消息。 打开消息。 按  键。 单击**重新发送**。
- 如果您使用了电子邮件过滤器，请确定已正确设置电子邮件过滤器的选项。

电池没有充电

有关对 BlackBerry® 设备充电的详细信息，请参阅设备的用户指南。

安全信息

携带设备

您的 BlackBerry® 设备可能没有随附皮套（带有一体式皮带夹的随身携带解决方案）。如果您需要随身携带设备，请始终将设备放在由 Research In Motion 提供或许可的、带有一体式皮带夹的皮套中。便携配件（包括 RIM 许可的便携配件和未经 RIM 许可的便携配件）若没有带一体式皮带夹，则不能随身佩带或携带。有关携带设备的详细信息（包括佩带设备应保持的距离），请参阅 *安全* 和 *产品信息* 手册，它位于设备随附的 *BlackBerry® 用户工具* 光盘中。

要为设备购买 RIM 许可的、带有一体式皮带夹的皮套或者其它配件，请与您的无线服务提供商联系或访问 www.shopblackberry.com。

安全驾驶和步行

请小心驾驶；驾驶安全是您的首要责任。您有责任了解和服从有关在行车区域使用无线设备的法律和法规。

Research In Motion 建议您驾车时不要使用 BlackBerry® 设备。请让车上的乘客代您使用设备，或者寻找一个安全位置停车后使用设备。

步行或正在从事需要全身心投入的活动时，请不要使用设备。驾车或步行时的疏忽，可能导致严重的身体伤害。

有关驾驶安全性的重要安全信息，请参阅 *安全和产品信息* 手册，它位于 *BlackBerry® 用户工具* 光盘上。

特定吸收率数据

BlackBerry® 设备为无线电收发设备。设计和制造的设备未超出美国联邦通信委员会 (FCC) 加拿大工业部 (IC) 和欧盟理事会对射频 (RF) 能量暴露的推荐发射限制。无线设备的暴露标准采用一种称为特定吸收率 (SAR) 的测量单位。

BlackBerry 设备型号符合政府对射频能量暴露的要求。有关 BlackBerry 设备的 SAR 数据的详细信息，请参阅 *安全和产品信息* 手册，它位于 *BlackBerry® 用户工具* 光盘上。

对电子设备的干扰

大多数现代电子设备均可屏蔽射频 (RF) 信号。但是，某些电子设备（包括医疗设备）可能无法屏蔽 BlackBerry® 设备的 RF 信号。有关详细信息，请参阅 *安全和产品信息* 手册，它位于 *BlackBerry® 用户工具* 光盘上。

法律声明

©2009 Research In Motion Limited。保留所有权利。BlackBerry®、RIM®、Research In Motion®、SureType®、SurePress™ 以及相关商标、名称和徽标均为 Research In Motion Limited 的专有财产，并且已在美国和全球其他国家（地区）注册和/或使用。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG 的商标。Google Mail 是 Google Inc. 的商标。Intel 是 Intel Corporation 的商标。Microsoft、Hotmail、Windows、Windows Live 和 Windows Mobile 是 Microsoft Corporation 的商标。Palm 是 Palm Trademark Holding Company, LLC 的商标。Wi-Fi 和 Wi-Fi Protected Setup 是 Wi-Fi Alliance 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

BlackBerry® Device Software 部分版权归 The FreeType Project 所有。© 2007-2008 The FreeType Project (www.freetype.org)。保留所有权利。

BlackBerry 智能手机和其他设备以及相关软件受版权、国际条约和各种专利的保护，这些专利包括以下美国专利中的一项或多项：6,278,442、6,271,605、6,219,694、6,075,470、6,073,318、D445,428、D433,460、D416,256。其他专利已在美国和全球不同国家（地区）注册或正在申请注册。要获取 RIM（如下定义）的专利列表，请访问 www.rim.com/patents。

本文档包括所有加入包含参考内容的文档，如提供的说明文档或 www.blackberry.com/go/docs 提供的文档，以“原文件”和“按其现状”提供并可访问，不具备 Research In Motion Limited 及其附属公司（“RIM”）的条件、背书、保证、陈述或任何种类的担保，同时 RIM 对本文档中的任何印刷、技术或其他错误、遗漏不承担任何责任。为了保护 RIM 的所有权以及机密信息和/或商业秘密，本说明文档可能会以普通术语介绍 RIM 技术的某些方面。RIM 保留定期更改此说明文档中信息的权利；但 RIM 不承诺及时向您提供对此说明文档的更改、更新、改进或其他添加内容，并可能完全不提供。

本文档可能包含对第三方信息来源、硬件或软件、产品或服务，包括组件和内容，如受版权和/或第三方网站（统称为“第三方产品和服务”）所保护内容的引用。对于任何第三方产品和服务，包括但不限于内容、准确性、版权符合性、兼容性、性能、可靠性、合法性、适当性、链接或任何其他方面的第三方产品和服务，RIM 不控制且不承担任何责任。在本文档中包括对第三方产品和服务的引用并不表示 RIM 认可第三方产品和服务或以任何方式认可第三方。

除当地司法机关禁止的特定范围外，本文档中提及的任何明示或暗示的条件、认可、保证、陈述或任何种类的担保，包括无限制、任何条件、认可、保证、陈述或耐用性担保。适用于某特定目的、适销性、可销售品质、非侵权性、满意质量，或所有权、法令引起、第三方、交易过程、交易用途，或与文档及其用途相关的、任何软件、硬件、服务或任何第三方产品和服务的履行或不履行均排除在外。您可能还具有按州或省份区分的其他权利。某些司法机关可能不允许排除和限制暗示的担保和条件。除法律允许外，如果无法按上述条件排除但可限制的任何与本文档相关的暗示担保或条件，可将其限制为在您初次获得作为索赔主因的文档或项目之日起九十（90）天内生效。

除当地司法机关适用法律允许的最大范围外，对文档及其用途的任何类型损坏，或本文提及的任何软件、硬件、服务、任何第三方产品和服务的履行或不履行，包括但不限于以下任何损坏：直接的、后果性的、惩戒性的、伴随的、间接的、特殊的、惩罚性的或严重的损坏，利润后收入的损失，未实现预计的盈利，业务中断，商业信息损失，商业机会损失，数据损坏或丢失，无法传输或接收任何数据，与组合 RIM 产品或服务一起使用的任何应用程序相关的问题，停工时间成本，无法使用 RIM 产品或服务或任何及其任何部分或任何开播服务，替换商品成本，包装、设备或服务成本，资本成本或其他类似财务损失，无论此类损坏可预见或不可预见，或者被告知存在损失的可能，RIM 概不承担任何责任。

除当地司法机关适用法律允许的最大范围外，RIM 对合同、侵权行为或包括任何过失责任或严格赔偿责任在内的其他行为概不承担任何义务和责任。

本文档包含的限制、排除事项和免责声明适用于：(A) 不考虑操作、需求或用户操作的原因性质，包括但不限于违约、疏忽、侵权行为、严格赔偿责任或任何其他法律理论且应克服根本性违约、违约、此协议基本目的失败、或内含的任何补救措施；和 (B) RIM 及其附属公司，其继任人、分配、代理、供应商（包括开播服务提供商）、授权 RIM 分销商（也包括开播服务提供商）及其董事、雇员和独立承包商。

除上述限制和排除事项外，RIM 及其附属公司的任何董事、雇员、代理、分销商、供应商、独立承包商对由本文档引起或相关的事故概不承担任何责任。

在订购、安装或使用任何第三方产品和服务前，用户有责任确保其开播服务提供商已同意支持所有功能。某些无线服务提供商可能不会在订购 BlackBerry® Internet Service 时提供 Internet 浏览功能。请与服务提供商联系，以了解可用性、漫游安排计划、服务计划和功能。安装或使用具有 RIM 产品和服务的第三方产品和服务可能会要求一个或多个专利、商标、版权或其他许可证以避免侵害或违反第三方权利。您应独自负责确定是否使用第三方产品和服务，如果任何第三方许可证要求如此。如果有此要求，则您有责任获取这些许可证。除非已获取所有必需的许可证，否则您不应安装或使用第三方产品和服务。对于为了方便而随 RIM 产品和服务一起提供的和按“原样”形式（不

具有 RIM 所做的任何种类的明示或暗示条件、认可、保证、陈述或担保) 提供的任何第三方产品和服务, RIM 概不承担任何责任。除了许可证已清楚表明或与 RIM 签订的其他协议, 您使用第三方产品和服务应该受您同意这些产品或服务的单独许可证和其他第三方适用协议条款所约束。

本说明文档中介绍的某些功能可能需要安装最低版本的 BlackBerry® Enterprise Server、BlackBerry® Desktop Software 和/或 BlackBerry® Device Software。

此外已在单独的许可证或 RIM 适用的其他协议中陈述了使用任何 RIM 产品或服务的条款。对于除本文档之外任何部分的 RIM 产品或服务, 本文档中的任何内容不得用于代替由 RIM 提供的任何明确书面协议或担保。

BlackBerry® Curve™ 8520 智能手机型号: RCG41GW

CE01680 这是一个已启用 Wi-Fi® 的设备, 在欧盟的某些成员国限制使用。

BlackBerry® Curve™ 8530 智能手机型号: RCL21CW

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
United Kingdom

加拿大出版