M1 卡办公室、家用智能门锁

使用手册

一、 简介

M1 办公室、家用智能安全门锁是我公司在原 M1 酒店电脑管理门锁的基础上开发出来的又一种智能门锁。其最大特点是安全、方便、实用，不须与电脑连接。全锁的内部机械与电子部分与酒店型完全一样，不同的是控制方法的改变，使安装和维护都更加方便，其保密性同 M1 卡酒店门锁一样，卡片相比普通的射频卡具有更高级别的安全性。

M1 办公室、家用门锁取消了酒店门锁系统复杂的功能设置和操作步骤，取而代之的是简单、方便的 M1 卡进行智能设置，使用更加方便。

办公室、家用门锁系统的钥匙有以下两种：

1、 母卡

功能：开门（能开反锁）、配置子卡、删除卡片信息，只能配 1 张母卡。

2、 子卡

功能：开门（可以设置是否可开反锁）。最多可配 500 张子卡

二、 技术参数

读卡方法：非接触 M1 卡

电 源：6VDC，四节 5 号高能碱性电池

待机电流：小于 40uA，待机时间为 1.5 年

工作电流：5-40mA(电机除外)

感应距离：30mm

环境温度：0-70℃

三、 配置母卡

转动机械钥匙开门，蓝灯闪烁，靠卡，蜂鸣器‘嘀’一声，即可配制出母卡。

四、 配置子卡

靠一下母卡，蓝灯亮，蜂鸣器‘嘀’一声，门打开，蓝灯闪烁，靠卡片即可配成子卡，最多可配 500 张子卡。10 秒后系统自动取消配置子卡功能。

配置子卡时如果方舌是缩入状态，配出的子卡开门时会判断是否反锁；配置子卡时如果方舌是伸出状态，配出的子卡开门时不判断是否反锁。

五、 开门

1、 母卡开门

用母卡靠近感应区，蓝灯亮，伴随着蜂鸣器‘嘀’的一声，提示锁已开。

2、子卡开门

用有效的子卡靠近感应区，蓝灯亮，伴随着蜂鸣器‘嘀’的一声，提示锁已开。

3、反锁

门锁处于反锁时，只有母卡和配置不判断反锁的子卡可以开锁，配置为判断反锁的子卡不可以打开反锁门。

六、 删除卡片

- 1、重新设置母卡时，只替换原来的母卡；
- 2、母卡连靠5下，删除所有卡片信息。

七、 提示诊断

成功提示 嘀 蓝灯

配卡重复 嘀嘀 红灯

门未关好 嘀 红灯

非法卡 嘀嘀嘀 红灯

方舌错误 闪3下红灯