



運轉操作

1. 調整轉速

- 接通電源後，撥動此轉盤可以調到不同風速。  
\*1\* — 低速 \*2\* — 中速 \*3\* — 高速  
\*0\* — 停止

2. 開關機頭

- 按下此鍵可以開啓機頭功能，再按一下即停止。



清潔保養方法

- 清潔前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清潔。機體、電源線絕對不可沖洗。
- 機體外部用柔軟的布擦拭後擦拭灰塵，不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 長時間不使用時，除去機體內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥。



安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源，不使用時，請拔掉電源插頭！
2. 若發現電源線表面有損壞情形產生時，請勿接電使用。
3. 機體運轉中須有人員在場，不得將手須或異物伸入出風口內，移動風扇位置時，應關斷電源。
4. 請勿擊壓機體上部，避免本體傾斜或發出異音或不穩。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水溝的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常舉動，臺灣話品牌或損壞。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線絕緣柄拉出插頭。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、擠壓或壓以重物。
12. 若電源線損壞時，必須由製造廠或經銷商或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
13. 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
14. 裝修前，請先連絡售賣0600-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，經專人與售賣部處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。



SAMPO