

SHARP®

LC-37HV4H

香港電器安全規格
(國際電工委員會規格適合)

LCD COLOUR TELEVISION

液晶彩色電視機

液晶彩色电视机

OPERATION MANUAL

使用說明書

使用说明书

AQUOS



Printed on post-consumer recycled paper.

本說明用紙使用的是再生紙。

本說明用紙使用的是再生紙。

ENGLISH

中文

中文

LC-37HV4H

液晶彩色電視機 中文

使用說明書

目錄

目錄	1	隔行/逐行設置	35
親愛的SHARP顧客	2	數碼抑噪	35
關於安全的重要注意事項	2	聲頻調校	36
隨機附件	4	聲音調校	36
準備	5	環繞聲	36
連接音箱	5	電源控制	37
安全固定	6	影音源的電源控制	37
選擇擺放位置	7	PC電腦的電源控制	39
設置系統	8	使用外部設備	40
將顯示器安裝於牆上	10	觀看DVD影像	41
安裝AVC系統及其支座	10	接駁DVD影碟機	41
裝入電池	11	顯示DVD影像	41
使用遙控器	11	觀看錄影機影像	42
關於遙控器的注意事項	11	接駁錄影機	42
顯示錄影機影像	42	享受遊戲機和觀賞攝像機影像	43
零件名稱	12	連接遊戲機或攝像機	43
顯示器	12	顯示遊戲機或攝像機的影像	43
AVC系統	13	觀看PC電腦的影像	44
遙控器	14	接駁PC電腦	44
觀看電視	15	顯示PC電腦的影像	44
基本連接	15	連接外置音箱	45
連接天線	15	選擇音箱	46
連接到電源插座	15	有用的調校設置	47
打開電源	16	影像位置 (僅適用於影音輸入模式)	47
關閉電源	16	在屏幕上移動圖像	48
改變頻道的簡單按鈕操作	17	自動同步調校 (僅適用於PC電腦輸入模式)	49
使用遙控器上的閃回 (S)	17	精細同步調校 (僅適用於PC電腦輸入模式)	49
改變音量或聲音的簡單按鈕操作	18	輸入訊號源	50
基本調校設置	21	彩色制式設置 (僅適用於影音輸入模式)	51
影音輸入模式選項表中的項目	21	AV模式選擇	51
PC電腦輸入模式選項表中的項目	21	寬屏幕模式 (適用於影音輸入模式)	52
自動設置	22	寬屏幕模式 (適用於PC電腦輸入模式)	53
頻道設置	24	輸入訊號 (僅適用於PC電腦輸入模式)	54
自動搜索	24	旋轉	55
手動設置每個頻道	25	聲頻輸出	56
搜索調諧	26	定時關機	56
精細調諧	26	速度驅動開關	57
彩色制式	27	兒童安全鎖的密碼設置 (僅適用於電視模式)	58
聲音制式 (廣播系統)	27	有用的功能	59
標註頻道	27	雙畫面功能	59
跳越頻道	28	附錄	61
設置兒童安全鎖	28	故障分析	61
排序	29	PC電腦相容性表格	62
語言設定, 用於銀幕上的顯示	30	RS-232C埠規格	63
圖像調校	31	規格	65
彩色管理系統	32	選購附件	65
彩色溫度	33	輪廓圖	66
黑色	33		
單色	34		
電影模式	34		

親愛的SHARP顧客

衷心感謝惠購SHARP液晶彩色電視機。為確保本產品之安全且經久無故障運行，在使用本產品之前請務必認真閱讀關於安全之注意事項。

關於安全的重要注意事項

我們可以利用電力來做許多有用的事情，但是如果使用不當，那麼電力也可以導致個人傷害或財產損害。本產品在設計製造中已經把安全放在了最重要的位置。但是，如果使用不當仍然會引起電擊或火災。為了防止可能發生的危險，在安裝、操作和清掃本機時，請遵守如下指示。為了確保您的安全、並延長液晶彩色電視機的有效工作期限，在使用本機之前請務必仔細閱讀如下注意事項。

1. 閱讀操作指示—這在操作本產品之前，必須閱讀並理解所有的操作指示。
2. 將本說明書保存於安全可靠的地方—這些關於安全和操作的指示說明，必須保存於安全可靠的地方，以備將來參閱之用。
3. 遵守關於警告的注意事項—產品之上與說明書之中的一切關於警告的注意事項必須嚴格遵守。
4. 遵照指示說明—必須遵照所有的操作指示說明。
5. 附件—不要使用非本製造商所推薦的附件。如果使用不合適的附件，則可能會造成事故。
6. 電源—本產品必須使用規格標記上所規定的電源。如果您不清楚您家中的電源類型，那麼請向您的經銷商或當地電力公司諮詢。
7. 保護交流電源線—交流電源線的佈線必須恰當，以防行人踩踏、或在其上放置其他物件。請檢查電源線在插頭與電視機等處均完好無損。
8. 過負荷—不要使交流電源插座超出負荷，也不要使用電源延長線。過負荷會引起火災或電擊。
9. 如果有異物或液體進入本機內—絕對不可從散熱孔或其他開口之處將異物插入到本機之內。本機內有高電壓在流動，插入異物會導致電擊、使機內零件短路。根據同樣的道理，也不能將水或液體濺灑到本機之上。
10. 維護—請勿試圖自行維修本機。如果開啟機殼的蓋子，就會使您暴露於機內之高電壓與其他危險環境的面前。請委託經過資格認證的專業維修人員來進行維修操作。
11. 修理—如果出現如下所述之任一情況，就請從交流電源插座中拔出本機的交流電源線插頭，然後請經過資格認證的專業維修人員來進行修理。
 - a. 如果交流電源線或電源插頭損壞。
 - b. 如果有液體濺灑到本機之上，或者有異物跌落到本機之中。
 - c. 當本機遭受雨淋或水澆時。
 - d. 當本機不能夠像本操作說明書所述那樣正確運行時。
除了本操作說明書所述之操控零件之外，不要碰觸任何其他操控零件。如果對於操作說明中未加敘述之操控零件進行了不正確的調校，那麼會導致本機損壞，從而常常需要請經過資格認證的專業技術人員來進行大量的額外調校。
 - e. 當本機已經遭受跌落或損壞時。
 - f. 當本機出現異常情況時。任何可以觀察到的本機的異常狀況，都表明本機需要維修。
12. 更換零件—如果本機需要更換零件，請確認維修人員所使用之更換零件確實是本製造商所規定之零件，或者確實具有與原來零件相同之特性與性能。如果使用未經認可之零件，則可能引起火災、電擊、以及其他危險。
13. 安全檢查—維護或修理工作結束之後，要讓進行維修的專業技術人員執行安全檢查，以確保本機已經能夠正常運行。
14. 安裝在牆上或天花板上—如果把本機安裝在牆上或者天花板上，那麼請務必確認按照本製造商所推薦的方法來安裝本產品。
15. 在安裝音箱之前，要把本機的交流電源線插頭從交流電源插座中拔出來。

關於安全的重要注意事項

- 清掃— 在清掃本機之前，務必先將交流電源線插頭從交流電源插座中拔出。用擰乾的濕布將本機擦拭乾淨。不要使用液態清潔劑或噴霧式清潔劑。



- 水和潮濕— 不要在近水之處使用本機，例如在靠近洗澡盆、洗臉盆、廚房洗滌槽、洗衣盆、游泳池等，也不要潮濕的地下室中使用。



- 請勿在本機之上放置花瓶或任何其他盛水的容器。若有水滴濺到本機之上，就可能引起火災或觸電。




- 台座— 不要將本機放置於不穩定的推車、台座、三腳架或桌面上。如果將本機放置於不穩定的基座上，那麼可能會使本機跌倒，導致嚴重的人身傷害、以及產品損傷。只能使用本製造商所推薦或與本產品配套出售的推車、台座、三腳架、托架、或桌子。在將本機安裝於牆上時，請務必遵照本製造商的指示，而且只可以使用本製造商所推薦的安裝器材。



- 當將本機放置於推車上搬運時，必須非常小心注意安全。突然停車、用力過度、地面不平整等等，都會導致本機從推車上跌落下來。




- 通風— 本機外殼上的散熱孔與其他開口之處，用於散熱通風。請勿堵塞這些散熱孔或開口之處，否則通風散熱不良會使本機過熱、縮短本機的使用壽命。不要將本機置於臥床、沙發、地毯、或其他類似物品之上，因為這些物品會堵塞散熱通風孔。本產品之設計不適用於嵌入式安裝，所以不要將本機置於像書櫃、機架那樣的封閉之處，除非提供合適的通風或遵照本製造商的專門指示說明。



- 本機所用之液晶顯示屏是用玻璃製造的。所以，如果本機跌落或遭受衝撞，玻璃就會破碎。萬一液晶顯示屏破碎，請小心不要受到碎玻璃的傷害。




- 熱源— 要使本機遠離熱源，諸如取暖器、加熱器、火爐、或者其他任何會產生熱力的東西（包括擴音機在內）。



液晶顯示屏是用非常高超的技術製造的，具有3,147,264個薄膜電晶體，能顯示出精細的畫面。偶然也可能會有一些無效的像素出現在屏幕上，看上去是固定不變的藍色、綠色、或紅色的亮點。請注意，這並不影響本機的性能。










在搬運顯示器時的注意事項

決不可握住音箱來搬運本顯示器。在搬運本顯示器時，無論何時都必須由兩個人用雙手搬運—顯示器的每一側用一隻手握住。



隨機附件

請確認如下附件隨同本機附送。

<p>遙控器 (×1)</p>	<p>LR6 (“AA”型) 鹼性電池 (×2)</p>	<p>電線固定夾 (大 ×1, 小 ×2)</p>
 <p>請參閱第11頁</p>	 <p>請參閱第11頁</p>	 <p>請參閱第9頁</p>
<p>支座組件 (用於AVC系統) (×1)</p>	<p>音箱組件 (×1)</p>	<p>支座固定組件 (×1) (防止翻倒)</p>
 <p>支座 (×1) 支座軟墊 (×4) 支座墊片 (×4) 支座螺釘 (×2)</p> <p>請參閱第10頁</p>	 <p>音箱 (左×1, 右×1)</p>  <p>音箱螺釘 (×4)</p> <p>請參閱第5頁</p>	 <p>夾片 (×2) 夾片螺釘 (×2) 夾片帶 (×1) 夾片帶螺釘 (×1)</p> <p>請參閱第6頁</p>
<p>交流電源線 (×2)</p>	<p>系統連接線 (×1)</p>	<p>天線連接線 (×1)</p>
 <p>請參閱第8頁</p>	 <p>請參閱第8頁</p>	 <p>請參閱第15頁</p>
<p>使用說明書</p>		
		

準備


連接音箱

隨機附送的音箱可以裝在顯示器上或是從顯示器上拆下。除非使用外置擴音機/音箱，否則務必安裝音箱。

在安裝（或是拆下）音箱之前，從交流電源線插孔上拔下AC電纜。

務必由2個或是更多的人一起安裝或拆下音箱。

例：安裝右音箱。



注意

- 顯示器上的音箱端口僅用於隨機附送的音箱。請不要將其他插頭插入端口，或是將其他音箱接至顯示器。
- 請不要用音箱搬運或移動顯示器。


註

- 左音箱和右音箱都使用相同的步驟。
- 若要拆下音箱，請以相反的順序執行上述步驟。
- 可以在顯示器上連接自備的擴音機/音箱。參閱45頁，關於連接外置音箱。

安全固定



如何安全固定

- 1 使用夾片螺釘安裝附送的夾片（×2），確保安全固定。
- 2 使用堅韌的繩索（商店有售）安全地掛於牆上或是柱子上。



在平檯上或是地上安全地擺放

- 1 用一塊厚而軟的布蓋在表面上，將顯示器面向下放於布上。
- 2 用附送的螺釘將附送的夾片帶裝於支架的基座上。
- 3 抬起顯示器，將其置於安全的平檯或是地上，並對準位置。
- 4 用木螺釘（商店有售）將鐵定位片緊固在平檯或地上。



註

顯示器很重，所以請注意，在放置的時候，應確保平檯足夠結實以承擔其重量。而且，要確保平檯足夠寬且長，這樣顯示器就不會輕易地翻倒。



選擇擺放位置

“系統”指的是顯示器和AVC系統。首先選定擺放系統的位置。

1

選擇系統的位置

- 所選的位置不應被太陽光直射，並且有良好的通風環境。
- 使用系統連接線連接顯示器和AVC系統。（詳細內容參閱第8頁）



2

擺放系統

抬起顯示器



- 顯示器非常重。兩個或更多人一起移動它。
- 不要從顯示器上取下支架，除非使用選購的托架安裝顯示器。
- 當搬運時，將手放於顯示器上，但絕不是顯示器上的音箱。
- 在顯示器的上方和後面留出足夠的空間。





抬起AVC系統



- 不要在AVC系統上面放置錄像機或是其他設備。
- 在AVC系統的上方和兩側留出足夠的空間。
- 不要擋住左上部和右側排風扇的通風。
- 不要在AVC系統下面放厚的布，或是用布將其蓋住，這樣會導致過熱和發生故障。



雙手一起調節銀幕。將一隻手放在顯示器上並且旋轉銀幕，用另一隻手扶住支架。
可以將銀幕垂直地向前調節最多4度，或是向後調節最多6度，或是水平地旋轉10度。




這是在右側的一個排風扇。


設置系統

將顯示器和AVC系統放好之後，連接系統連接線和電源線。使用線夾來捆綁電纜。


1 卸下端子蓋



2 將系統連接線和交流電源線連接到顯示器上



3 將系統連接線和交流電源線連接到AVC系統



注意


- 為了防止遭受電擊的危險，在斷開電源線之前，請不要碰觸未經絕緣的零件。

4

安裝線夾並用線夾捆綁電纜


電線固定夾 (大)

如圖所示，將線夾插入顯示器腿部的孔中。




電線固定夾 (小)

撕掉後面的封條，並按圖示安裝。



顯示器 (後視圖)




註

- 右邊的小線夾是用於捆綁外置音箱線的。(請參閱第45頁)

5

蓋上端口蓋



電纜從這個小開口伸出。


將顯示器安裝於牆上

用選購的托架來安裝顯示器


- 可以向品質服務人員諮詢，關於使用選購的AN-37AG1托架將顯示器裝在牆上的方法。
- 在開始工作之前，請仔細閱讀隨托架一起的說明書。

掛在牆上

AN-37AG1壁掛托架。（詳細說明請參閱托架說明書。）



垂直安裝



傾斜安裝



注意

- 安裝液晶彩色電視需要特別的技能，只有合資格的服務人員才能夠安裝。用戶不可自己進行這項工作。對於不正確的安裝，或是由於安裝引起的事故或傷害，SHARP不會承擔任何責任。


安裝AVC系統及其支座

如何使用支架垂直地安裝AVC系統

- 使用附送的支架垂直向上地安裝AVC系統。


1 如圖所示，將每一個墊片貼在支架上。

從紙上撕下每一個墊片，並且貼在支架上的四個突起面上。




2 如圖所示，將每一個腳墊安在支架上。

從紙上撕下每一個腳墊，並且安裝在底部的四個突起面上。




3 將支架裝於AVC系統上。


將支架插在AVC系統上，確保支架上粗和細的突起對準AVC系統上大和小的孔。



4 如圖所示，用支座螺釘安裝支座。



用支座垂直地安裝AVC系統。






註

- 當垂直安裝AVC系統時，一定要使用附送的支架。當直接立在地板上或平面上時，注意不要擋住通風孔，這樣會造成設備損毀。

裝入電池

在第一次使用本系統之前，請插入兩節LR6（“AA”型）鹼性電池（附送）。當電池耗盡，而且遙控器不工作時，用新的LR6（“AA”型）鹼性電池替換。

- 1 打開電池蓋。
- 2 插入兩節附送的LR6（“AA”型）鹼性電池。
- 3 關上電池蓋。



- 在裝入電池時，要注意電池端子的極性要與電池艙內的極性標記（+）和（-）一致。

注意

如果電池使用不當，會導致化學物質洩漏或爆炸。請務必遵守如下所述的指示。


- 不要使用鎳電池。在更換電池時，要使用鹼性電池。
- 在裝入電池時，要注意電池端子的極性要與極性標記（+）和（-）一致。
- 不要將不同型號的電池混合使用。不同型號的電池具有不同的特性。
- 不要將新舊程度不同的電池混合使用。如果新電池與舊電池混合使用，那麼就會縮短新電池的使用壽命，或者導致舊電池的化學物質洩漏。
- 當電池的電量耗盡之時，要立即將電池取出。從電池漏出的化學物質會腐蝕電池艙內零件。如果發現有任何化學物質洩漏，那麼請用布將化學物質徹底擦拭乾淨。
- 由於儲存條件不同，隨同本機附送之電池可能會達不到預期的使用壽命。
- 如果將會長期不使用遙控器，那麼請將電池從遙控器中取出。

使用遙控器

將遙控器指向遙控感測器窗口，就可以使用遙控器了。如果在遙控器與感測器窗口之間有阻擋的物體，那麼就可能妨礙正常操控。


關於遙控器的注意事項

- 不要使遙控器經受震動。另外，也不要讓液體濺灑到遙控器上，或者將遙控器放在非常潮濕的地方。
- 請勿將遙控器安裝或放置於遭受陽光直射之處。陽光之灼熱可能會使遙控器外殼曬得變形。
- 如果顯示器上的遙控感測器窗口遭受到陽光或其他強烈光線之直射，遙控器可能會不能正常操作。在這樣的情況下，可以改變光線角度或顯示器的角度，或者將遙控器移動到靠近遙控感測器窗口再進行操控。



零件名稱


顯示器



*OPC: Optical Picture Control (光學控制圖像)
(請參閱第37頁和第39頁)

AVC系統

前視圖




* 如果AVC系統打開，但仍不能正確運作，那就可能需要復原。在這樣的情況下，如圖中所示，用圓珠筆尖或是其他尖的物體輕輕地按下**CLEAR**（清除）。這就可以使本系統復原如下。

- AV模式復原為“用戶”（個性化）
- 電視頻道復原為頻道1
- 雙畫面復原到正常
- 聲頻設置被初始化
- SRS復原為“关闭”（關）
- 影像位置被初始化


註

- 如果系統處於備用狀態（指示燈以紅色亮起），那麼按下**CLEAR**（清除）就不會起作用。
- 按下**CLEAR**（清除）不會刪除頻道設置或密碼。參閱第58頁，關於清除已知密碼。如果忘記了密碼，請參閱第68頁關於初始為出廠預設值。

後視圖



遙控器



- 1 **POWER (電源)**
打開和關掉電源開關。(請參閱第16頁。)
- 2 **FREEZE (停幀)**
改變靜止影像模式。(請參閱第60頁。)
- 3 **P&P (雙畫面)**
設置雙畫面模式。再次按下**P&P**，返回到通常畫面。(請參閱第59頁。)
- 4 **WIDE (寬屏幕模式)**
改變寬屏幕影像模式。(請參閱第52頁和第53頁)
- 5 **AV MODE (影音模式)**
選擇視頻設置。
影音模式：標準、動態、電影、遊戲、個性化。
PC電腦模式：標準、個性化。(請參閱第51頁。)
- 6 **MPX (聲音)**
設置聲音混合模式。(請參閱第20頁。)
- 7 **SURROUND (SRS和FOCUS) ***
設置 SRS 和 FOCUS 聲音系統。(請參閱第19頁。)
- 8 **↶ (閃回)**
在通常收看模式下按下此鈕，返回到前一個頻道。(請參閱第17頁。)
- 9 **◀- / ▶+ (音量)**
設置音量。(請參閱第18頁。)
- 10 **MENU (選項表)**
使選項表顯示出來。
- 11 **DISPLAY (頻道資訊)**
顯示頻道資訊。
- 12 **TV/VIDEO/PC (輸入源選擇)**
選擇一個輸入源。
(電視、輸入1、輸入2、輸入3、輸入4、電腦) (請參閱第41-44頁和第50頁)
- 13 **SLEEP (定時關機)**
設置定時關機。(請參閱第56頁。)
- 14 **🔇 (靜音)**
使聲音關閉。(請參閱第18頁。)
- 15 **0-9**
設置頻道。
- 16 **-/-- (頻道選擇)**
改變所選擇的電視頻道。
- 17 **CH▲/CH▼ (頻道▲/頻道▼)**
選擇一個頻道。
- 18 **RETURN (返回)**
返回到前一個選項表畫面。
- 19 **ENTER (輸入)**
執行一條命令。用 ▲/▼/◀/▶ 移動後，返回到初始影像位置。
- 20 **▲/▼/◀/▶ (遊標)**
在設置畫面上選擇一個所需的項目。
在屏幕上移動圖像。

註

- 在使用遙控器時，要將遙控器指向顯示器。
- * **SRS FOCUS** 是 SRS Labs, Inc. 的註冊商標。
本產品已獲 SRS, Labs, Inc. 授權使用 FOCUS 技術。


觀看電視

觀看電視頻道的簡單操作。

基本連接


連接天線

用所提供的天線連接線，將室內天線端子連接到AVC系統的天線輸入端子上。（參照下圖。）




連接到電源插座

顯示器（後視圖）




AVC系統（後視圖）





註

- 在連接交流電源線時，請務必先關掉顯示器和AVC系統的主電源。
- 如果在很長時期內將不使用本電視機，那麼請從交流電源插座、顯示器和AVC系統中拔出交流電源線插頭。

顯示器



AVC系統



打開電源

1

- 按下顯示器上的 ① (主電源開關)。
- 顯示器上的備用/開指示燈閃紅。

2

- 按下AVC系統上的 ① (電源開關)。
- 系統的電源就會打開。
 - 顯示器上的備用/開指示燈綠色點亮，並且AVC系統上的該指示燈綠色點亮。
 - 如果AVC系統上的備用/開指示燈和顯示器上的電源指示燈仍然以紅色點亮，那麼請按下遙控器上的 **POWER** (電源開關) 或顯示器上的 備用 / 開按鈕，來將系統的電源打開。

當首先打開AVC系統時

1

- 按下AVC系統上的 ① (電源開關)。
- AVC系統上的備用 / 開指示燈就會以紅色點亮。

2

- 按下顯示器上的 ① (主電源開關)。
- 系統的電源就會打開。
 - 顯示器上的電源指示燈就會以綠色點亮，AVC系統上的備用 / 開指示燈也會以綠色點亮。
 - 如果AVC系統上的備用/開指示燈和顯示器上的電源指示燈仍然以紅色點亮，那麼請按下遙控器上的 **POWER** (電源開關) 或顯示器上的 備用 / 開按鈕，來將系統的電源打開。

關閉電源

1

- 按下遙控器上的 ① (電源開關) 或是顯示器上的 ⏻ (備用 / 開) 按鈕。
- 系統進入備用模式，屏幕上的影像消失。
 - 兩個備用/開指示燈都由綠變紅。

2

- 按下AVC系統上的 ① (電源開關)。
- AVC系統上的備用/開指示燈關閉，並且顯示器上的備用/開指示燈閃紅。

3

- 按下顯示器上的 ① (主電源開關)。
- 顯示器上的備用/開指示燈漸漸地關閉。

註

- 如果將要很長時間不使用本系統，那麼請務必將交流電源線插頭從交流電源插座中拔出來。
- 即便 ① (主電源開關) 和 ① (電源開關) 都關掉了，也會稍微地消耗一些電功率。
- 當備用/開指示燈閃紅時，如果AVC系統上的 ① (電源開關) 被關閉或是電源線被從電源插座上拔下，大約需要10到15秒來關掉指示燈。

顯示器狀態指示燈

關閉	電源關閉。
紅色閃爍	AVC系統的電源未打開，或其交流電源線沒有接上。
紅	系統處於備用狀態。
綠	系統開啟。

AVC系統狀態指示燈


關閉	電源關閉。
紅	只有AVC系統處於備用狀態，或者系統處於備用狀態。
綠	系統開啟。

改變頻道的簡單按鈕操作

可以用多種方式換頻道。


使用遙控器上的 CH▲/▼

- 按下 CH▲，來增大頻道號碼。
- 按下 CH▼，來減小頻道號碼。




註

- 顯示器上的CH▼/▲（頻道▼/▲）的作用與 CH▲/▼相同。



使用遙控器上的 0-9

按下按鍵0到9，就可以直接選擇頻道。



例

要選擇1位數的頻道（例如2）時：

- 按下2。如果“2”顯示出來，而畫面沒有改變，請按下 -/- 切換到1位數選擇模式，然後再按下2。

要選擇2位數的頻道（例如12）時：


- 按下 -/-，設置2位數選擇模式。先按下1再按下2。

註


- 此項操作要在3秒鐘以內完成，否則將不會在2位數頻道模式下進行選擇。

頻道顯示

如下所示，大約3秒鐘後，頻道顯示改變了。



使用遙控器上的閃回 (↶)




按下 ↶，將當前調諧的頻道切換到先前的調諧頻道。再一次按下 ↶，返回到當前調諧的頻道。

改變音量或聲音的簡單按鈕操作

改變音量

可以在顯示器上或是遙控器上改變音量。



- 要增大音量，請按下 +.
- 要減小音量，請按下 -.



註

- “TV”、“輸入 1”、“輸入 2”、“輸入 3”、“輸入 4”和“PC”可以一一分別儲存音量調整值。

當“聲頻輸出”設置為“可變的”時，屏幕上的指示標記就會變成如下所示的樣子。




聲頻狀態

輸出設備	聲頻輸出	
	固定的	可變的
音箱	可變聲音	沒有聲音
監視器輸出	固定在指定的值不變	可變聲音

註

- 關於聲頻輸出功能之詳情，請參閱第56頁。


使用遙控器上的 關閉當前的聲音輸出。



1

按下 .

- “”在屏幕上顯示30分鐘，聲音消失。



註


- 按下 30分鐘之內，可以用下面兩種方法中的一種來取消靜音。
 - 按下 + / -，MPX（聲音），CH▲/CH▼，0-9，TV/VIDEO/PC或 也可以取消靜音。
 - 改換頻道也可以取消靜音。
- 經過30分鐘之後，靜音將會被取消。但系統並不會突然輸出很響的聲音，因為音量級會自動設置到0。

2

在30分鐘內，再次按下 來取消靜音。

- 30分鐘之前，音量返回之前的設定。
- 30分鐘之後，用 + 來增加音量。


使用遙控器上的 SURROUND



SURROUND從音箱中產生出SRS、FOCUS效果。
每按下一次 **SURROUND**，模式就會在如下的各種模式中切換一次：SRS、FOCUS、FOCUS + SRS、以及 关闭（關閉）。

SRS的聲音選擇項


- SRS（Sound Retrieval System）：檢索來自任何立體聲錄音的空間資訊、並且恢復出原來的3度空間的音場，從而創建出更加自然的聲音。
- FOCUS：利用兩個音箱來重新定位音場分佈，從而獲得更加優化的聆聽位置或高度卻不需要搬動音箱。
- FOCUS + SRS：同時產生出SRS和FOCUS兩種效果。
- 关闭（關閉）：輸出通常的聲音。



註

- 可以在目錄項目中選擇“环绕声”（環繞聲），以獲得相同的設定。（請參閱第36頁。）


使用遙控器上的MPX



NICAM (麗音) 電視廣播


在接收到立體聲訊號時

每一次按下 MPX (聲音), 模式就會在 麗音 立体声 (麗音立體聲) 和 单声道 (單音) 之間切換。




在接收到雙語廣播訊號時

每一次按下 MPX (聲音), 模式就會在 麗音 (麗音) 频道 A、麗音 (麗音) 频道 B、麗音 (麗音) 频道 AB、以及 单声道 (單音) 之間切換。



在接收到單音廣播訊號時


每一次按下 MPX (聲音), 模式就會在 丽音 单声道 (麗音單音) 與 单声道 (單音) 之間切換。



在 IGR 電視廣播的電視模式下


在接收到立體聲訊號時

每一次按下 MPX (聲音), 模式就會在 立体声 (立體聲) 與 单声道 (單音) 之間切換。



在接收到雙語廣播訊號時

每一次按下 MPX (聲音), 模式就會在 频道 A、频道 B、频道 AB 之間切換。



在接收到單音廣播訊號時

在按下 MPX (聲音) 時, 就會顯示出 单声道 (單音)。



註

- 沒有任何訊號輸入時, 聲音模式將顯示出 “单声道” (單音)。
- “BBC2” 和 “99” 是假設的網絡名稱和頻道。

基本調校設置

影音輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的影音選項表項目列表

图像

对比度 (對比度)	第31頁
亮度 (亮度)	第31頁
色彩 (彩色)	第31頁
色调 (色調)	第31頁
锐度 (銳度)	第31頁
高級的 (高級)	
彩色管理系统 (彩色管理系统)	第32頁
色温 (彩色温度)	第33頁
黑色	第33頁
单色 (單色)	第34頁
影院模式 (電影模式)	第34頁
隔行 / 逐行 设定 (隔行 / 逐行設置)	第35頁
数码抑噪 (數碼抑噪)	第35頁

音频

高音 (高音)	第36頁
低音 (低音)	第36頁
平衡 (平衡)	第36頁
环绕声 (環繞聲)	第36頁
音箱	第46頁

电源控制

节能 (節能)	第37頁
无信号关闭 (無訊號關)	第38頁
无操作关闭 (無操作關)	第38頁

设置

自动安装 (自動設置)	第22-23頁
频道设置 (頻道設置)	第24-29頁
儿童安全锁 (兒童安全鎖)	第58頁
位置 (位置)	第47頁
旋转 (旋轉)	第55頁
语言 (語言)	第30頁

选项

输入选择 (輸入選擇)	第50頁
音频输出 (聲頻輸出)	第56頁
速度驱动开关 (速度驅動開關)	第57頁
彩色制式	第51頁

PC電腦輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的PC電腦選項表項目列表

图像

对比度 (對比度)	第31頁
亮度 (亮度)	第31頁
红色 (紅)	第31頁
绿色 (綠)	第31頁
蓝色 (藍)	第31頁
彩色管理系统 (彩色管理系统)	第32頁

音频

高音 (高音)	第36頁
低音 (低音)	第36頁
平衡 (平衡)	第36頁
环绕声 (環繞聲)	第36頁
音箱	第46頁

电源控制

节能 (節能)	第39頁
电源管理 (電源管理)	第39頁

设置


输入信号 (輸入信號)	第54頁
自动同步 (自動同步)	第49頁
微调同步 (精細同步)	第49頁
旋转 (旋轉)	第55頁
语言 (語言)	第30頁

选项

音频输出 (聲頻輸出)	第56頁
速度驱动开关 (速度驅動開關)	第57頁

自動設置

即使設置好預置頻道之後，您也可以再進行自動設置。



1

按下 **MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。


2

按下 **◀▶** 來選擇“**設置**”（設置）。
如果已經設定了兒童安全鎖密碼，執行第3步。如果沒有，跳至第4步。
• 參閱第58頁上關於設定密碼。



3

按下 **▲▼** 來選擇“**密碼**”（密碼），然後按下 **ENTER**（輸入）。



用遙控器上的 **0-9** 輸入4位密碼。


4

按下 **▲▼**，來選擇“**自動安裝**”（自動設置），然後按下 **ENTER**（輸入）。




5

按下 **◀▶** 來選擇“**是**”，然後按下 **ENTER**（輸入）。



6

按下 **▲▼** 從屏幕上顯示的選項表中選擇想要使用的語言，然後按下 **ENTER**（輸入）。



結束這項設置之後，就會自動地開始執行自動搜尋。
在自動搜索過程中不需要做任何事。
（至下一頁。）

註

- 手冊中的圖示和屏幕上的顯示只是為了解釋說明，與實際操作可能有少許不同。

基本調校設置

自動頻道搜索

頻道自動搜索找到您所在區域中的所有可視頻道。

电视选项表

设置

自动安装-频道设置“自动”

01 55.25	02 85.25	03 102.25		


註

- 如果沒有找到任何頻道，那麼“未找到程式”就會顯示出來。

基本調校設置

頻道設置

可以在任何時候重新運行自動設置程式，只需要進入到“設置”選項表，然後再進入到“頻道設置”選項表。這樣，就可以自動或者手動地調諧頻道了。



5

按下 ◀▶ 來選擇“是”，然後按下ENTER（輸入）。

- 自動搜尋就自動開始。

註

- 詳細內容參閱第23頁。

自動搜索

您也可以通過執行如下所述的操作，來進行電視頻道的自動搜索。該功能與第23頁上的自動安裝中從節目“自動頻道搜索”功能相同。

1

按下MENU（選項表），顯示電視選項表畫面。

2

按下 ◀▶ 來選擇“設置”（設置）。

- 如果已經設定了密碼，將會要求您輸入該密碼。按照“自動安裝”（自動安裝）中所述的相同步驟。（參閱第22頁上的步驟2和步驟3。）

3

按下 ▲/▼ 來選擇“頻道設置”（頻道設置），然後按下ENTER（輸入）。



4


按下 ▲/▼ 來選擇“自动搜索”（自動搜索），然後按下ENTER（輸入）。



基本調校設置

手動設置每個頻道

可以手動設置某些頻道項目。它們是“搜索”、“微調”（電視頻率）、“彩色制式”、“聲音制式”、“標註”（網路名稱）、“跳越”和“鎖”（兒童安全鎖）。



1

按下 **MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。

2

按下 **◀▶** 來選擇“**設置**”（設置）。

- 如果已經設定了密碼，將會要求您輸入該密碼。按照“**自動安裝**”（自動安裝）中所述的相同步驟。（參閱第22頁上的步驟2和步驟3。）

3

按下 **▲/▼**，來選擇“**頻道設置**”（頻道設置），然後按下 **ENTER**（輸入）。



4


按下 **▲/▼** 來選擇“**手動調節**”（手動調節），然後按下 **ENTER**（輸入）。



5


按下 **◀▶** 來選擇“**是**”，然後按下 **ENTER**（輸入）。

“頻道設置”（頻道設置）的“手動”（手動）選項表



可以選擇以下設定中的一個。

- ① 搜索（請參閱第26頁。）
- ② 微調（請參閱第26頁。）
- ③ 彩色制式（請參閱第27頁。）
- ④ 聲音制式（請參閱第27頁。）
- ⑤ 標註（請參閱第27頁。）
- ⑥ 跳越（請參閱第28頁。）
- ⑦ 鎖（請參閱第28頁。）




手動設置每個頻道 (續)

搜索調諧

1 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 **ENTER** (輸入)。

- 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2 按下 ▲/▼，來選擇“搜索”，然後按下 **ENTER** (輸入)。



3 按下 ▲/▼來選擇項目，然後按下 **ENTER** (輸入)。

- **下一步**：搜索下一個頻道。
- **儲存**：儲存當前顯示的頻道。
- **取消**：返回到前一個畫面。
(不記憶搜索結果。)

精細調諧


1 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 **ENTER** (輸入)。

- 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2 按下 ▲/▼，來選擇“微调” (微調)，然後按下 **ENTER** (輸入)。

3 按下 ◀/▶，來調校頻率，然後按下 **ENTER** (輸入)。

- 以後面的影像作為檢查的參考，來進行調校。




- 如果不用上述方法，您也可以使用 **0-9**來直接輸入頻道的頻率數值。

例

- 179.25 MHz：按下 **1 → 7 → 9 → 2 → 5 → ENTER** (輸入)。
- 49.25 MHz：按下 **4 → 9 → 2 → 5 → ENTER** (輸入)。

手動設置每個頻道 (續)

彩色制式



1 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 ENTER (輸入)。

- 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2 按下 ▲/▼，來選擇“彩色制式”，然後按下 ENTER (輸入)。

- 可以接收的彩色制式就會列舉出來。

彩色制式選項表

电视选项表	
设置	
频道设置“手动”	
搜索	[179.25]
微调	[179.25]
彩色制式	[自动]
声音制式	[B/G]
标签	[SAT.1]
跳跃	[关闭]
锁	[关闭]

自动
PAL
SECAM
NTSC 3.58
NTSC 4.43

3 按下 ▲/▼，來選擇最佳的彩色制式，然後按下 ENTER (輸入)。

聲音制式 (廣播系統)

1 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 ENTER (輸入)。

- 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2 按下 ▲/▼，來選擇“声音制式” (聲音系統)，然後按下 ENTER (輸入)。

- 可以接收的聲音系統 (廣播制式) 就會列舉出來。

聲音選項表

电视选项表	
设置	
频道设置“手动”	
搜索	[179.25]
微调	[179.25]
彩色制式	[自动]
声音制式	[B/G]
标签	[SAT.1]
跳跃	[关闭]
锁	[关闭]

B/G
D/K
I
M

3 按下 ▲/▼，來選擇您的聲音系統，然後按下 ENTER (輸入)。

註

- 如果您要調校這個設置，請檢查彩色制式資訊。(參閱左列)

標註頻道

當電視頻道發送自己的網路名稱時，自動安裝功能會檢測出該訊息，並且為它起一個名字。但是，您也可以改變各個頻道的名稱。

1 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 ENTER (輸入)。

- 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2 按下 ▲/▼，來選擇“标签” (標註)，然後按下 ENTER (輸入)。

- 字母表和數字就會列舉出來。

標註選項表

电视选项表	
设置	
频道设置“手动”	
搜索	[179.25]
微调	[179.25]
彩色制式	[自动]
声音制式	[B/G]
标签	[SAT.1]
跳跃	[关闭]
锁	[关闭]

清除
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z + - .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 结束


3 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇頻道新名稱的每個字母，然後按下 ENTER (輸入)。

4 重複上面的操作，直到新名稱全部被拼寫出來。

- 名稱可以是5個字符或者更少。

手動設置每個頻道 (續)

跳越頻道



在觀看電視節目時，即使用CH▲/CH▼選擇了“跳越”被設置為“開”的頻道，該頻道也會被跳越過去。

- 1 按下▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下ENTER（輸入）。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

- 2 按下▲/▼，來選擇“跳躍”（跳越），然後按下ENTER（輸入）。
 - 跳越選項表就會顯示出來。

跳越選項表




- 3 按下▲/▼，將“跳躍”（跳越）設置為“开启”（開），然後按下ENTER（輸入）。

設置兒童安全鎖

您可以阻止任意一個頻道的觀看。

- 1 按下▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下ENTER（輸入）。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- 2 按下▲/▼，選擇“锁”（鎖定），然後按下ENTER（輸入）。
 - 兒童安全鎖選項表就會顯示出來。

鎖定選項表



- 3 按下▲/▼，將“锁”（鎖定）設置為“开启”（開），然後按下ENTER（輸入）。


註

- 即便該功能切換至“开启”（開），如果還沒有設定密碼，該功能也無法工作。詳情參閱第58頁上的關於密碼設定部份。
- 當頻道的“锁”（鎖）設定為“开启”（開）時，會顯示“儿童锁启动”（兒童鎖已啟動），並且阻隔了該頻道的影像與聲音。
- 當在顯示“儿童锁启动”（兒童鎖已啟動）時按下ENTER（輸入），將會顯示密碼輸入選項表。輸入正確的密碼來暫時地打開兒童鎖，直到關機為止。

基本調校設置

排序

頻道位置可以自由地進行排序。



1 按下MENU（選項表），顯示電視選項表畫面。

2 按下◀▶選擇“設置”（設置）。

- 如果已經設定了密碼，將會要求您輸入該密碼。按照“自動安裝”（自動安裝）中所述的相同步驟。（參閱第22頁上的步驟2和步驟3。）

3 按下▲/▼，來選擇“頻道設置”（頻道設置），然後按下ENTER（輸入）。



4 按下▲/▼，來選擇“排序”，然後按下ENTER（輸入）。

- 頻道就會被列舉出來。用黑色顯示的頻道是“跳躍”（跳越）被設置為“關閉”（關）的頻道，用藍色顯示的頻道是“跳躍”（跳越）被設置為“開啟”（開）的頻道。






5 按下▶◀來選擇“是”，然後按下ENTER（輸入）。

6 按下▲/▼/◀▶，來選擇您想要移動的頻道，然後按下ENTER（輸入）。

7 按下▲/▼/◀▶，將該頻道移動到所需的位置，然後按下ENTER（輸入）。


8 重複第6步和第7步的操作，直到所有需要的頻道都已經按要求編排了順序。

排序選項表



語言設定，用於銀幕上的顯示

您可以從“設置”（設置）的選項表裡挑選一種語言。從三種語言中進行選擇：英文、中文、以及阿拉伯文。



影音輸入模式


1 按下MENU（選項表），顯示電視選項表畫面。

2 按下◀▶選擇“設置”（設置）。
 • 如果已經設定了密碼，將會要求您輸入該密碼。按照“自動安裝”（自動安裝）中所述的相同步驟。（參閱第22頁上的步驟2和步驟3。）

3 按下▲/▼，來選擇“語言”（語言），然後按下ENTER（輸入）。



4 按下▲/▼，從屏幕上所列表出來的語言中來選擇所需的語言，然後按下ENTER（輸入）。




PC電腦輸入模式

1 按下MENU（選項表），顯示電腦選項表畫面。

2 按下◀▶選擇“設置”（設置）。然後會要求您輸入兒童鎖的密碼。（如果還沒有設定密碼，跳至第3步。）
 • 參閱第58頁上關於設定密碼。



按下▲/▼來選擇“密碼”（密碼），然後按下ENTER（輸入）。




用遙控器上的0-9輸入4位密碼。

3 按下▲/▼，來選擇“語言”（語言），然後按下ENTER（輸入）。




4 按下▲/▼，從屏幕上所列表出來的語言中來選擇所需的語言，然後按下ENTER（輸入）。



基本調校設置

圖像調校

用如下的圖像設置來將圖像調校到您所喜歡的程度。



1 按下 **MENU** (選項表)，顯示電視選項表 (電腦選項表) 畫面。

2 按下 **◀▶**，來選擇“**圖像**”(圖像)。
• 圖像選項表就會顯示出來。


3 按下 **▲▼**，來選擇一個特定的調校項目。

4 按下 **◀▶**，將該項目調校到所需的位置。

註

- 當要將所有調校項目都設置到本機出廠時預先設置的值，
 - ① 按下 **▲▼**，來選擇“**还原**”(復原)，然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - ② 按下 **◀▶**，來選擇“**是**”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

用於影音源的調校項目




選擇的項目	◀ 按鈕	▶ 按鈕
對比度 (對比度)	減弱對比度	增強對比度
亮度 (亮度)	減弱亮度	增強亮度
彩色	減弱彩色強度	增強彩色強度
色调 (色調)	使皮膚色調更加偏於紫色	使皮膚色調更加偏於綠色
锐度 (銳度)	減弱銳度	增強銳度

註

- 選擇“**高级的**”(高級)，然後按下 **ENTER** (輸入)，來設置“**彩色管理系统**”(彩色管理系統)，“**色温**”(彩色溫度)、“**黑色**”(黑色)、“**单色**”(單色)、“**影院模式**”(電影模式)、“**隔行/逐行 設定**”(隔行/逐行設置)、或者“**数码抑噪**”(數碼抑噪)。請參閱 32到35頁。

用於PC電腦源的調校項目




選擇的項目	◀ 按鈕	▶ 按鈕
對比度 (對比度)	減弱對比度	增強對比度
亮度 (亮度)	減弱亮度	增強亮度
红色 (紅)	減弱紅色	增強紅色
绿色 (綠)	減弱綠色	增強綠色
蓝色 (藍)	減弱藍色	增強藍色

基本調校設置


彩色管理系統

使用六色彩調校設定來掌握色調。




影音輸入模式

- 1 按下MENU（選項表），顯示電視選項表畫面。
- 2 按下◀▶，來選擇“圖像”（圖像）。
 - 圖像選項表就會顯示出來。
- 3 按下▲▼，來選擇“高級的”（高級），然後按下ENTER（輸入）。



- 4 按下▲▼，來選擇“彩色管理系統”（彩色管理系統），然後按下ENTER（輸入）。



- 5 按下▲▼，來選擇一個特定的調校項目。



- 6 按下◀▶，將該項目調校到所需的位置。

註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值，請按下▲▼來選擇“还原”（復原），然後按下ENTER（輸入）。

PC電腦輸入模式

- 1 按下MENU（選項表），顯示電腦選項表畫面。
- 2 按下◀▶，來選擇“圖像”（圖像）。
 - 圖像選項表就會顯示出來。
- 3 按下▲▼，來選擇“彩色管理系統”（彩色管理系統），然後按下ENTER（輸入）。
- 4 按下▲▼，來選擇一個特定的調校項目。



- 5 按下◀▶，將該項目調校到所需的位置。


註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值，請按下▲▼來選擇“还原”（復原），然後按下ENTER（輸入）。


基本調校設置

彩色溫度

將彩色溫度調校到最佳的白色平衡。



- 1 按下 **MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。
- 2 按下 **◀▶**，來選擇“**圖像**”（圖像）。
 - 圖像選項表就會顯示出來。
- 3 按下 **▲▼**，來選擇“**高級的**”（高級），然後按下 **ENTER**（輸入）。



- 4 按下 **▲▼**，來選擇“**色溫**”（彩色溫度），然後按下 **ENTER**（輸入）。




- 5 按下 **▲▼**，來選擇所需的等級，然後按下 **ENTER**（輸入）。

選擇的項目	說明
高	白色略帶藍色調
中-高	
中	
中-低	
低	白色略帶紅色調

黑色

可以選擇影像中黑色區域的自動調校位準，來配合觀看的環境。

- 1 按下 **MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。
- 2 按下 **◀▶**，來選擇“**圖像**”（圖像）。
 - 圖像選項表就會顯示出來。
- 3 按下 **▲▼**，來選擇“**高級的**”（高級），然後按下 **ENTER**（輸入）。



- 4 按下 **▲▼**，來選擇“**黑色**”，然後按下 **ENTER**（輸入）。




- 5 按下 **▲▼**，來選擇所需的等級，然後按下 **ENTER**（輸入）。

基本調校設置

單色


用於觀看單色的視頻。



1 按下**MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。

2 按下**◀▶**，來選擇“**图像**”（圖像）。
• 圖像選項表就會顯示出來。

3 按下**▲▼**，來選擇“**高级的**”（高級），然後按下 **ENTER**（輸入）。



4 按下**▲▼**，來選擇“**单色**”（單色），然後按下 **ENTER**（輸入）。



5 按下**◀▶**，來選擇“**开启**”（開），然後按下 **ENTER**（輸入）。


電影模式

自動檢測出基於電影的視頻源（也就是原來以每秒鐘24幅畫面來進行編碼的資料），然後進行分析，再重新構成每一幅靜止電影畫面，由此得到高清晰度的圖像品質。

1 按下**MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。

2 按下**◀▶**，來選擇“**图像**”（圖像）。
• 圖像選項表就會顯示出來。

3 按下**▲▼**，來選擇“**高级的**”（高級），然後按下 **ENTER**（輸入）。



4 按下**▲▼**，來選擇“**影院模式**”（電影模式），然後按下 **ENTER**（輸入）。

• 某些項目可能會淡化為灰色。它們不可選。



5 按下**◀▶**，來選擇“**开启**”（開），然後按下 **ENTER**（輸入）。


註

• 當輸入源的幀頻為50Hz（例如PAL, SECAM 等）時，手動將“**影院模式**”（電影模式）設定為“**开启**”（開），檢測出基於膠片的訊號源（原始編碼24幀/秒）。

基本調校設置

隔行/逐行設置

調校影像和輸入訊號可以帶給您更加完美的畫面。



1 按下 **MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。

2 按下 **◀▶**，來選擇“**圖像**”（圖像）。
• 圖像選項表就會顯示出來。

3 按下 **▲▼**，來選擇“**高級的**”（高級），然後按下 **ENTER**（輸入）。

4 按下 **▲▼**，來選擇“**隔行/逐行 設定**”（隔行/逐行設置），然後按下 **ENTER**（輸入）。
• 某些項目可能會淡化為灰色。它們不可選。



5 按下 **◀▶**，來選擇“**隔行**”（隔行）或者“**逐行**”，然後按下 **ENTER**（輸入）。

註

- 當電影模式置於“**开启**”（開）位置時，隔行/逐行設置被設置到逐行。

數碼抑噪

產生出更加清晰的視頻影像。

1 按下 **MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。

2 按下 **◀▶**，來選擇“**圖像**”（圖像）。
• 圖像選項表就會顯示出來。

3 按下 **▲▼**，來選擇“**高級的**”（高級），然後按下 **ENTER**（輸入）。



4 按下 **▲▼**來選擇“**數碼抑噪**”（數碼抑噪），然後按下 **ENTER**（輸入）。
• 某些項目可能會淡化為灰色。它們不可選。




5 按下 **▲▼**，來選擇所需的等級，然後按下 **ENTER**（輸入）。

基本調校設置

聲頻調校

聲音調校

您可以用如下的設置根據您的喜好來調校聲音的品質。



1 按下MENU（選項表），顯示電視選項表（電腦選項表）畫面。

2 按下◀/▶，來選擇“音頻”（聲頻）。
• 聲頻選項表就會顯示出來。



3 按下▲/▼，來選擇一個特定的調校項目。

4 按下◀/▶，將該項目調校到所需的位置。

選擇的項目	◀按鈕	▶按鈕
高音	減弱高音	增強高音
低音	減弱低音	增強低音
平衡	降低右邊音箱的聲音	降低左邊音箱的聲音

註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值，請按下 ▲/▼來選擇“还原”（復原），按下ENTER（輸入），按下◀/▶來選擇“是”，然後按下ENTER（輸入）。

環繞聲

也可以通過“聲頻”設定來產生出SRS和FOCUS（焦點）效果。

1 按下MENU（選項表），顯示電視選項表（電腦選項表）畫面。

2 按下◀/▶，來選擇“音頻”（聲頻）。
• 聲頻選項表就會顯示出來。

3 按下▲/▼來選擇“環繞聲”（環繞聲），然後按下ENTER（輸入）。



4 按下▲/▼，來選擇所需的等級，然後按下ENTER（輸入）。




註

- 按下遙控器上的SURROUND來選擇SRS和FOCUS。參閱第19頁上的關於SRS和FOCUS。

基本調校設置

電源控制

利用電源控制的設置，可以允許您降低顯示亮度從而節省能源消耗。



影音源的電源控制

節能

當設定為“手动”（手動）或是“自动”（自動）時，通過減少背光亮度來降低功率消耗。

1 按下 **MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。


2 按下 **◀/▶**，來選擇“**电源控制**”（電源控制）。

- 顯示電源控制目錄。

3 按下 **▲/▼**，來選擇“**节能**”（節能），然後按下 **ENTER**（輸入）。



4 按下 **◀/▶** 來選擇想要的背光亮度，然後按下 **ENTER**（輸入）。




註

- 當設定為“自动”（自動）時，OPC指示燈綠色點亮，感知周圍的亮度，並且自動調校背光的亮度。一定不要用東西擋住OPC感應器，這會影響它對周圍光線的感知能力。
- 對於影音輸入模式和IPC電腦輸入模式，可以設置不同的“节能”（節能）方式。

基本調校設置

無訊號關

當設置為“可用”（有效）時，如果在15分鐘之內沒有訊號輸入，那麼電源將自動關閉。



1 按下 **MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。


2 按下 **◀/▶**，來選擇“**电源控制**”（電源控制）。

- 顯示電源控制選項表。

3 按下 **▲/▼**，來選擇“**无信号关闭**”（無訊號關），然後按下 **ENTER**（輸入）。



4 按下 **◀/▶**，來選擇“**可用**”（有效），然後按下 **ENTER**（輸入）。




- 在電源關閉之前的5分鐘，會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。

註

- “禁用”（無效）是本機出廠時預先設置的值。
- 當電視頻道終止，或AVC系統接收到輸入訊號時，該功能可能不起作用。

無操作關

當設置為“可用”（有效）時，如果在3小時之內沒有進行任何操作，那麼電源將自動關閉。



1 按下 **MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。

2 按下 **◀/▶**，來選擇“**电源控制**”（電源控制）。

- 顯示電源控制選項表。

3 按下 **▲/▼**，來選擇“**无操作关闭**”（無操作關），然後按下 **ENTER**（輸入）。



4 按下 **◀/▶**，來選擇“**可用**”（有效），然後按下 **ENTER**（輸入）。



- 在電源關閉之前的5分鐘，會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。


註

- “禁用”（無效）是本機出廠時預先設置的值。

基本調校設置

PC電腦的電源控制

電源控制設置允許您降低顯示亮度來節約能量消耗。



節能

1 按下MENU（選項表），顯示電腦選項表畫面。


2 按下◀/▶，來選擇“電源控制”（電源控制）。

- 顯示電源控制選項表。

3 按下▲/▼，來選擇“節能”（節能），然後按下ENTER（輸入）。



4 按下◀/▶來選擇想要的背光亮度，然後按下ENTER（輸入）。



註

- 當設定為“自動”（自動）時，OPC指示燈綠色點亮，感知周圍的亮度，並且自動調校背光的亮度。一定不要用東西擋住OPC感應器，這會影響它對周圍光線的感知能力。
- 對於影音輸入模式和PC電腦輸入模式，可以設置不同的“節能”（節能）方式。

電源管理

當設置時，電源將自動關閉。

1 按下MENU（選項表），顯示電腦選項表畫面。

2 按下◀/▶，來選擇“電源控制”（電源控制）。

- 顯示電源控制選項表。

3 按下▲/▼，來選擇“電源管理”（電源管理），然後按下ENTER（輸入）。




4 按下▲/▼，來選擇“模式1”（模式1）或者“模式2”（模式2），然後按下ENTER（輸入）。



選擇的項目	說明
关闭（關閉）	<ul style="list-style-type: none">沒有電源管理本機出廠時預先設置的值。
模式1（模式1）	<ul style="list-style-type: none">如果在8分鐘之內沒有訊號輸入，那麼電源將關閉。即使您開始使用電腦，並且重新輸入訊號，但是系統將仍然處於關閉狀態。按下顯示器上的⏻（備用/開）按鈕或者遙控器上的POWER（電源開關），那麼系統就會重新啟動。（請參閱第16頁。）
模式2（模式2）	<ul style="list-style-type: none">如果在8秒鐘之內沒有訊號輸入，那麼電源將關閉。當您開始使用電腦、並重新輸入訊號之時，系統就會啟動。

使用外部設備

可以將很多種外部設備接駁到顯示器電視機，例如錄影機、DVD影碟機、HDTV調諧器、PC電腦、遊戲機和攝錄機。為了觀看來自外部源的影像，從遙控器上的TV/VIDEO/PC或者顯示器上的 INPUT（輸入）來選擇輸入源。



注意

- 為了保護所有的設備，在與錄影機、DVD影碟機、HDTV調諧器、PC電腦、遊戲機、攝錄機或者其他外部設備連接之前，請務必關掉AVC系統的電源。

註



- 在進行連接之前，請仔細查閱相關的操作手冊（DVD影碟機、PC電腦、等等）。

使用外部設備

觀看DVD影像

接駁DVD影碟機

當接駁到DVD影碟機以及其他影音設備時，可以使用INPUT 1（輸入1）端子。



顯示DVD影像

為了觀看DVD影像，可以用遙控器上的TV/VIDEO/PC或者顯示器上的INPUT（輸入）從“輸入信源”（輸入源）選項表中來選擇“輸入1”（輸入1）。

然後在選項表的“輸入選擇”（輸入選擇）中選擇“輸入1”（輸入1），來設定正確的輸入訊號類型。（參閱第50頁。）

這些設置被記憶起來，並可以在“輸入信源”（輸入源）選項表上來進行選擇。

註

- 每一次按下TV/VIDEO/PC，輸入源就改變一次。
- 如果DVD影像沒有清晰地顯示出來，那麼可能需要在“輸入選擇”（輸入選擇）選項表上更改輸入訊號類型的設置。
- 關於訊號類型，可以查閱DVD影碟機的操作手冊。




（用於INPUT1（輸入1）訊號）

觀看錄影機影像

接駁錄影機

在接駁錄影機以及其他影音設備時，可以使用INPUT 2（輸入2）端子。

AVC系統（後視圖）



（用於INPUT2（輸入2）訊號）

顯示錄影機影像

為了觀看錄影機影像，請使用遙控器上的TV/VIDEO/PC或者顯示器上的 INPUT（輸入）從“輸入信源”（輸入源）選項表上選擇“輸入 2”（輸入2）。

然後在選項表的“輸入选择”（輸入選擇）中選擇“輸入 2”（輸入2），來設定正確的輸入訊號類型。（參閱第50頁。）

這些設置被記憶起來，並可以在“輸入信源”（輸入源）選項表上來進行選擇。

註

- 每一次按下TV/VIDEO/PC，輸入源就改變一次。
- 如果錄影機影像沒有清晰地顯示出來，那麼可能需要在“輸入选择”（輸入選擇）選項表上更改輸入訊號類型的設置。
- 關於訊號類型，可以查閱錄影機的操作手冊。

享受遊戲機和觀賞攝像機影像



連接遊戲機或攝像機

利用INPUT 4（輸入4）端子可以很便利地接駁遊戲機、攝錄機、以及其他一些影音設備。

註

- S-視頻端子優先於視頻端子

AVC系統（前視圖）



顯示遊戲機或攝像機的影像

為了接駁遊戲機或攝錄機，請使用遙控器上的TV/VIDEO/PC或者顯示器上的 INPUT（輸入）在“輸入信源”（輸入源）選項表上選擇“輸入4”（輸入4）。

然後在選項表的“輸入選擇”（輸入選擇）中選擇“輸入4”（輸入4），來設定正確的輸入訊號類型。（參閱第50頁。）

這些設置被記憶起來，並可以在“輸入信源”（輸入源）選項表上來進行選擇。

註

- 每一次按下TV/VIDEO/PC，輸入源就改變一次。



（用於INPUT4（輸入4）訊號）

觀看PC電腦的影像


接駁PC電腦

用PC電腦連接線與PC電腦連接。


註

- PC電腦輸入連接端子是與DDC1/2B相容的。
- 請查閱第62頁上的與顯示器電視機相容的電腦訊號表格。

AVC系統（前視圖）




15-芯迷你D-sub連接器的訊號名稱



芯號	信號名稱	芯號	信號名稱	芯號	信號名稱
①	R (紅)	⑥	GND (地線)	⑪	沒有連接
②	G (綠)	⑦	GND (地線)	⑫	SDA
③	B (藍)	⑧	GND (地線)	⑬	HD
④	沒有連接	⑨	+5V	⑭	VD
⑤	CSYNC	⑩	GND (地線)	⑮	SCL

註

- 對於某些Macintosh (蘋果) 系列電腦，可能需要用Macintosh (蘋果) 轉接器。



顯示PC電腦的影像

為了觀看來自電腦的影像，請使用遙控器上的TV/VIDEO/PC或者顯示器上的 INPUT (輸入) 在“輸入信源” (輸入源) 選項表上選擇“電腦” (電腦)。

當接駁到電腦上時，正確的輸入訊號類型是自動檢測出來的。(參閱第54頁。) 如果PC影像來得不清楚，可能需要在“設置” (設定) 選項表中設定“自動同步” (自動同步) 調校。(參閱第49頁。)


註

- 每一次按下TV/VIDEO/PC，輸入源就改變一次。



連接外置音箱

後視圖



如何連接音箱電纜


① 抬起蓋子。



② 插入電纜的尖頭。



③ 將蓋子放回。



• 如上所示，將外置音箱的電纜用線夾捆綁好。

當使用外置音箱時

- 將音箱設定改變為外置音箱。（參閱第46頁。）

確保正確地連接了音箱插口和電纜極性（+，-）

- 音箱插口有正極（+）和負極（-）。
- 正極是紅色的，而負極是黑色的。
- 電纜也分為正極和負極。
- 當連接左／右音箱時，確保用正確的電纜連接正極／負極插口。

注意

- 確保外置音箱符合8歐姆和10瓦特的規格。
- 用正確的電纜連接正極／負極插口。不正確的連接會導致短路。


註

- 參閱第9頁關於捆綁外置音箱電纜的說明。
- 在安裝音箱之前，從電源插座上拔下電源線。

使用外部設備

選擇音箱

可以使用附送的音箱（可分離）或是其他外置音箱來輸出聲頻。



1 按下MENU（選項表），顯示電視選項表（電腦選項表）畫面。

2 按下◀▶，來選擇“音頻”（聲頻）。

- 聲頻選項表就會顯示出來。

3 按下▲/▼來選擇“音箱”，然後按下ENTER（輸入）。




4 按下◀/▶，來選擇“外接音箱”或者“可拆卸音箱”，然後按下ENTER（輸入）。



有用的調校設置

影像位置（僅適用於影音輸入模式）

用於調校一幅圖像的水平 and 垂直的位置。



註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值，請按下 ▲/▼ 來選擇“还原”（復原），然後按下 ENTER（輸入）。
- 根據不同的輸入源，所有的調校內容被分別記憶起來。
- 如第48頁所示，可以很輕易地移動影像的位置，但是當電源被關閉時，影像就會回到先前記憶的位置。

選擇的項目	說明
水平位置	左右移動影像，將其調校到中央位置。
垂直位置	上下移動影像，將其調校到中央位置。

1 按下 MENU（選項表），顯示電視選項表畫面。


2 按下 ◀▶ 選擇“設置”（設置）。

- 如果已經設定了密碼，將會要求您輸入該密碼。按照“自動安裝”（自動安裝）中所述的相同步驟。（參閱第22頁上的步驟2和步驟3。）

3 按下 ▲/▼，來選擇“位置”，然後按下 ENTER（輸入）。




4 按下 ▲/▼，來選擇“水平位置”（水平位置）或者“垂直位置”（垂直位置）。



5 按下 ◀▶，將該項目調校到所需的位置。

在屏幕上移動圖像


可以在屏幕上四處移動圖像。



按下▲/▼/◀/▶，來將屏幕上的影像移動到所需的位置。按下ENTER（輸入），返回到初始影像位置。


註

- 當按下▲/▼/◀/▶時，一個屏幕上的影像，“調整位置”（調校位置）顯示在所需的位置。
- 本設置不能被保存。一旦系統關閉或者進入備用模式，這些設置就會被清除。如果要再次在屏幕上四處移動圖像，您需要再次執行上面的操作過程。
- 用第47頁的步驟設置的影像位置，會被儲存下來。請根據自己的目的任意選擇。
- “电视”，“輸入1”，“輸入2”，“輸入3”，“輸入4”可以一一分別調整本頁的影像位置設置。寬屏幕模式也是一樣。
- 來自PC電腦源的屏幕影像是不能移動的。
- 即使影像佔滿整個屏幕，其位置也能用此功能來調整。




自動同步調校（僅適用於PC電腦輸入模式）

用於自動調校電腦影像。



- 1 按下MENU（選項表），顯示電腦選項表畫面。
- 2 按下◀▶來選擇“設置”（設置）。
 - 顯示設定選項表。
- 3 按下▲/▼，來選擇“自動同步”（自動同步），然後按下ENTER（輸入）。
- 4 按下◀▶來選擇“是”，然後按下ENTER（輸入）。
 - 自動同步就開始運行，並且顯示出“調整圖像”（正在調校影像）。




註

- 當自動同步順利地完成之後，就會顯示出“自動同步成功完成”（自動同步成功地完成）。如果未能顯示出上述訊息，則自動同步調校失敗。
- 即使顯示了“自動同步成功完成”（自動同步成功地完成），自動同步調校也可能失敗。
- 如果PC電腦影像由相似的圖案或者單色圖組成，那麼自動同步就有可能失敗。如果沒有成功，那麼請改變PC電腦的影像之後再重新嘗試一次。
- 在進行自動同步操作之前，請務必確認電腦已經與AVC系統連接，並且已經打開了電腦的電源。

精細同步調校（僅適用於PC電腦輸入模式）

通常，用自動同步就可以很容易地根據需要改變影像的位置。然而，在某些情況下，需要用手動調校方式來使影像優化。



- 1 按下MENU（選項表），顯示電腦選項表畫面。
- 2 按下◀▶來選擇“設置”（設置）。
 - 如果已經設定了密碼，將會要求您輸入該密碼。按照“銀幕上顯示的語言設定（PC輸入模式）”中所述的相同步驟。（參閱第30頁上的步驟2。）
- 3 按下▲/▼，來選擇“微調同步”（精細同步），然後按下ENTER（輸入）。
- 4 按下▲/▼，來選擇特定的調校項目。
- 5 按下◀▶，將該項目調校到所需的位置。

註


- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值，請按下▲/▼來選擇“还原”（復原），然後按下ENTER（輸入）。

選擇的項目	說明
水平位置	左右移動影像，將其調校到中央位置。
垂直位置	上下移動影像，將其調校到中央位置。
时钟（時鐘）	調校時鐘頻率。
相位	調校時鐘相位。

輸入訊號源

輸入選擇

可以用於選擇輸入源。



1

按下遙控器上的**TV/VIDEO/PC** 或是顯示器上的**INPUT**（輸入）。

- 顯示輸入源選項表。

2

按下遙控器上的**TV/VIDEO/PC** 或是顯示器上的**INPUT**（輸入）來選擇輸入源。

- 自動地顯示來自所選源的一個影像。
- 也可以通過按▲/▼來選擇輸入源。

註

- 某些項目可能會淡化為灰色。它們不可選。

輸入訊號的設置

用於設置外部設備的訊號類型。

1

按下**MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。

2

按下◀/▶，來選擇“选项”（選擇項）。

- 顯示選項選項表。

3

按下▲/▼，來選擇“输入选择”（輸入選擇），然後按下 **ENTER**（輸入）。



4

按下▲/▼來選擇想要設定的訊號類型，然後按下**ENTER**（輸入）。

- 如果選擇的訊號類型不正確，影像就不能顯示出來，或者不能顯示出彩色影像。

用於輸入1訊號




用於輸入2訊號



用於輸入3訊號



用於輸入4訊號




註

- 如果沒有顯示（彩色）影像，嘗試改變為其他的訊號類型。
- 關於訊號類型，請查閱外部設備的操作手冊。

彩色制式設置（僅適用於影音輸入模式）

可以將彩色制式更改為與屏幕上的影像相容。



1 按下 **MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。

2 按下 **◀▶**，來選擇“选项”（選擇項）。
• 顯示選擇選項表。

3 按下 **▲▼**，來選擇“彩色制式”，然後按下 **ENTER**（輸入）。



4 按下 **▲▼**，來選擇與您的設備相容的視頻訊號制式，然後按下 **ENTER**（輸入）。
• 某些項目可能會淡化為灰色。它們不可選。




註

- 本機出廠時預先設置的值为“自动”（自動）。
- 如果選擇了“自动”（自動），那麼每個頻道的彩色制式就會自動地被設置。如果影像不能清晰地顯示出來，那麼請選擇另一種彩色制式。（例如，PAL制式和NTSC4.43）


AV模式選擇

AV模式提供了五種可供選用的觀看選擇項，以便能夠最好地配合電視顯示器的環境，該環境可能會隨外界因素不同而有所改變，例如不同的房間亮度、所觀看的不同的節目類型、或者來自外部設備的不同的輸入影像的類型等。




1 按下 **AV MODE**（影音模式）。
• 就會顯示出當前的AV模式。

2 在屏幕上所顯示出來的模式消失之前，請再一次按下 **AV MODE**（影音模式）。
• 模式如下所示變換。



選擇的項目	說明
标准（標準）	用於普通亮度房間裡的高清晰度影像。
动态（動態）	用於體育運動場景的強調高對比度的清晰的影像。
影片（電影）	用於電影。
游戏（遊戲）	降低影像的亮度使觀看更加輕鬆。
用户（個性化）	可以根據自己的需要進行設置。可以為每個輸入源設置模式。



宽屏模式	
标准	
14:9 全屏	
14:9 缩放	
全景	
全屏	
16:9 影院	
14:9 影院	

寬屏幕模式（適用於影音輸入模式）

手動選擇

1

按下WIDE.


- 就會顯示出“宽屏模式”（寬屏幕模式）選項表。
- 選項表中列舉了對於當前接收到的視頻訊號類型可供選擇的寬屏幕模式選擇項。

2


當“宽屏模式”（寬屏幕模式）選項表還顯示在屏幕上的時候，請按下WIDE或者▲/▼。

- 當您選定選項時，每一選項都會顯示在顯示屏上。無需再按下ENTER（輸入）。

選擇的項目	說明
标准（標準）	用於4:3 標準圖像。兩側每邊都出現一個邊緣條。
1 4 : 9 全屏	用於14:9 的擠壓型圖像。兩側每邊出現一個狹窄的邊緣條。
1 4 : 9 缩放 (14:9縮放)	用於14:9 的信箱型圖像。兩側每邊出現一個狹窄的邊緣條，並且在某些節目情況下可以看見頂部和底部也出現邊緣條。
全景	在這種模式下，圖像被一步步拉長到屏幕的兩側邊緣。
全屏	用於16:9 擠壓型圖像。
1 6 : 9 影院	用於16:9 信箱型圖像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。
1 4 : 9 影院	用於14:9 信箱型圖像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。



有用的調校設置



例 輸入訊號
(640 × 480)



輸入訊號
(1024 × 768)



寬屏幕模式（適用於PC電腦輸入模式）

可以選擇銀幕尺寸。

註

- 在調校之前，先連接PC電腦。（參閱第44頁。）
- 根據輸入訊號的類型，可選擇的銀幕尺寸會有所不同。

1


按下 **WIDE**。

- 就會顯示出“宽屏模式”（寬屏幕模式）選項表。


2

按下**WIDE**或是▲/▼來選擇選項表上想要的項目。

例 銀幕尺寸影像。



标准 (標準)	全屏	逐点 (逐點)	影院
在全銀幕顯示中保持原始的高寬比。	影像充滿銀幕。	監測出訊號的分辨率，並且用同樣數量的像素在銀幕上顯示該影像。	在全銀幕顯示中保持原始的高寬比。會少許切掉影像的頂部和底部。



标准 (標準)	全屏	逐点 (逐點)	影院
	影像充滿銀幕。	監測出訊號的分辨率，並且用同樣數量的像素在銀幕上顯示該影像。	在全銀幕顯示中保持原始的高寬比。會少許切掉影像的頂部和底部。


輸入訊號（僅適用於PC電腦輸入模式）

- 某些輸入訊號可能需要手動註冊，以便正確地顯示。
- 下表所列的成對輸入訊號（分辨率）在接收時無法區分。在這種情況下，不得不手動地設定正確的訊號。設定一次之後，當再次輸入相同的訊號（分辨率）時，將會顯示。

640×400	720×400
640×480	848×480
1024×768	1280×768

註

- 當接收上表所列的6種輸入訊號中的一種時，只可以在設定選項表上選擇“輸入信號”（輸入訊號）。



1

按下MENU（選項表），顯示電腦選項表畫面。

2

按下◀▶來選擇“設置”（設置）。

- 顯示設定選項表。


3

按下▲/▼來選擇“輸入信號”（輸入訊號），然後按下ENTER（輸入）。



4

按下▲/▼在顯示器上選擇想要的輸入訊號。



（例）

旋轉

可以設定圖像的方向。

影音輸入模式

1 按下MENU（選項表），顯示電視選項表畫面。

2 按下◀▶來選擇“設置”（設置）。
 • 如果已經設定了密碼，將會要求您輸入該密碼。
 按照“自動安裝”（自動安裝）中所述的相同步驟。（參閱第22頁上的步驟2和步驟3。）


3 按下▲/▼來選擇“旋轉”（旋轉），然後按下ENTER（輸入）。



4 按下▲/▼來選擇想要的模式，然後按下ENTER（輸入）。



[標準]: 普通影像



[鏡像]: 鏡像



[上下倒置+鏡像]:
上下倒置+鏡像影像




[上下倒置]:
上下倒置影像



註

• 如果選擇了“鏡像”（鏡像）或是“上下倒置”，聲音的方向也會隨之改變。



PC電腦輸入模式


1 按下MENU（選項表），顯示電腦選項表畫面。

2 按下◀▶來選擇“設置”（設置）。
 • 按照“語言設定，用於銀幕上的顯示（PC電腦輸入模式）”中所述的相同步驟。（參閱第30頁上的步驟2。）

3 按下▲/▼來選擇“旋轉”（旋轉），然後按下ENTER（輸入）。




4 按下▲/▼來選擇想要的模式，然後按下ENTER（輸入）。



有用的調校設置

聲頻輸出

允許您選擇用什麼來控制聲頻的輸出。



選擇的項目	說明
固定的 (固定)	<ul style="list-style-type: none"> 用遙控器或是顯示器上的 \triangleleft (音量) $+/-$ 來調校音箱的聲音。 經過MONITOR OUTPUT (監視器輸出) 端子所輸出的聲音不可以調校，是一個恆定的輸出。
可变的 (可變)	<ul style="list-style-type: none"> 經過MONITOR OUTPUT (監視器輸出) 端子所輸出的聲音，可以用遙控器或者顯示器上的 \triangleleft (音量) $+/-$ 來進行調校。 從顯示器音箱所發出的聲音被關掉。


定時關機

允許設置電視機自動轉換為待機狀態的時間。

1 按下MENU (選項表)，顯示電視選項表 (電腦選項表) 畫面。

2 按下 $\triangleleft/\triangleright$ ，來選擇“选项” (選擇項)。
• 顯示選擇選項表。

3 按下 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ，來選擇“音频输出” (聲頻輸出)，然後按下 ENTER (輸入)。




(用於影音輸入模式的銀幕顯示。)



(用於PC電腦輸入模式的銀幕顯示。)

4 按下 $\triangleleft/\triangleright$ ，來選擇“固定的” (固定) 或者“可变的” (可變)，然後按下 ENTER (輸入)。




1 按下 SLEEP (定時關機)。
• 當設置了定時關機功能時，就會顯示出剩餘的時間。

睡眠定时器：剩余 120

2 每一次按下 SLEEP (定時關機)，剩餘時間就會按照如下所示進行切換。

- 在設定了時間後，倒計時自動開始。
- 在到達預設時間之前 5 分鐘，每分鐘顯示一次剩餘時間。




註

- 按下 SLEEP (定時關機)，選擇“0”來取消定時關機功能。

速度驅動開關

在觀賞快速運動的影像時，可以改善液晶顯示器的響應速度。特別是當房間溫度較低（等於或低於15°C或59°F）時，改善效果明顯。



影音輸入模式

1 按下MENU（選項表），顯示電視選項表畫面。

2 按下◀/▶，來選擇“选项”（選擇項）。
• 顯示選擇選項表。

3 按下▲/▼，來選擇“速度驱动开关”（速度驅動開關），然後按下ENTER（輸入）。



4 按下◀/▶，來選擇“开启”（開），然後按下ENTER（輸入）。



註

- 使用“速度驅動開關”功能時可能會在影像上出現雜波。如果出現這種情況，那麼請將本功能設置為“關”。
- 對於影音輸入模式和PC電腦輸入模式，可以設置不同的“速度驱动开关”（速度驅動開關）。

PC電腦輸入模式


1 按下MENU（選項表），顯示電腦選項表畫面。

2 按下◀/▶，來選擇“选项”（選擇項）。
• 顯示選擇選項表。

3 按下▲/▼，來選擇“速度驱动开关”（速度驅動開關），然後按下ENTER（輸入）。



4 按下◀/▶，來選擇“开启”（開），然後按下ENTER（輸入）。




註

- 使用“速度驅動開關”功能時可能會在影像上出現雜波。如果出現這種情況，那麼請將本功能設置為“關”。
- 對於影音輸入模式和PC電腦輸入模式，可以設置不同的“速度驱动开关”（速度驅動開關）。

兒童安全鎖的密碼設置（僅適用於電視模式）

可以用密碼來防止某些設置被意外地改變。



設置一個密碼


1 按下 **MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。

2 按下 **◀▶** 選擇“**設置**”（設置）。
• 顯示設定選項表。

3 按下 **▲▼**，來選擇“**兒童安全鎖**”（兒童安全鎖），然後按下 **ENTER**（輸入）。



4 按下 **▲▼**，來選擇“**密碼**”（密碼），然後按下 **ENTER**（輸入）。



5 用 **0 - 9**來輸入一個4位的數字作為密碼。



6

如同第5步那樣地輸入相同的一個4位數字，來確認密碼。

- 就會顯示出“**新密碼已注册**”（新密碼已經登記）。

註

- 如果要觀看一個被鎖定的頻道（在頻道設置的“**手動**”（手動）欄目中，鎖定項目被設置為“**开启**”（開）），那麼就必須輸入一個密碼。（請參閱第28頁。）當您選擇了一個被鎖定的頻道時，就會彈跳出一個要求輸入密碼的提示資訊。請按下 **ENTER**（輸入），使密碼輸入窗口顯示出來。

清除密碼

可以允許清除密碼。

1 按下 **MENU**（選項表），顯示電視選項表畫面。


2 按下 **◀▶** 選擇“**設置**”（設置）。
• 將會要求您輸入該密碼。按照“**自動安裝**”（自動安裝）中所述的相同步驟。（參閱第22頁上的步驟2和步驟3。）

3 按下 **▲▼**，來選擇“**兒童安全鎖**”（兒童安全鎖），然後按下 **ENTER**（輸入）。



4 按下 **▲▼**，來選擇“**密碼清除**”（密碼清除），然後按下 **ENTER**（輸入）。

5 按下 **◀▶**，來選擇“**是**”，然後按下 **ENTER**（輸入）。
• 您的密碼就被清除了。



註

- 作為一個預防措施，請記下您的密碼並放在一個熟悉的地方。如果您丟失或者忘記了您的密碼，那麼就需要對系統進行初始化操作，將所有的設置（除了電視頻道設置）全部都返回到本機出廠時預先設置的值。（請參閱第68頁。）


有用的功能

雙畫面功能

可以同時在一個屏幕上顯示兩個畫面。

雙畫面

除了從PC INPUT (PC電腦輸入) 端子來輸入訊號的情況之外，可以顯示兩個同樣大小的畫面。



3

按下 TV/VIDEO/PC，來選擇另一個在有效的屏幕上的輸入源。

- 一個被選擇的影像就會顯示出來。

4

按下P&P，退出雙屏幕。


註

- 在如下條件下，本功能不起作用：
 - ① PC電腦輸入模式，
 - ② 兩幅畫面來源於同一個源 (例如，INPUT 1 [輸入1] 和 INPUT 1 [輸入1])，
 - ③ 兩個圖像具有不同的幀頻 (例如，PAL和PAL-60)。
- 當本功能不起作用時，就會顯示出“无双屏幕显示” (不能作雙畫面顯示)。

1

按下P&P。

- 就會顯示出雙屏幕畫面，並且會顯示出一個被選擇的輸入源的影像。



2


按下 ◀▶，來設置其中任意一個屏幕有效。

- “♪” 顯示在有效的屏幕上，該屏幕有聲音輸出。

有用的功能

圖像和靜止影像


當從影音源輸入訊號時，可以同時顯示兩幅同樣尺寸的圖像——一幅活動圖像和一幅靜止圖像。



1

按下 **FREEZE** (停幀)。

- 一幅活動的影像顯示在左面的屏幕上，一幅靜止的影像顯示在右面的屏幕上。靜止影像是在您按下 **FREEZE** (停幀) 的時刻所捕捉到的活動影像的一幅畫面。



2

按下 **ENTER** (輸入)，來更新靜止影像。

- 每一次按下 **ENTER** (輸入)，右面屏幕上的影像就被更新一次。

3

按下 **FREEZE** (停幀)，退出靜止影像。

註

- 該功能在PC電腦輸入模式下不工作。
- 當本功能不起作用時，就會顯示出“无静止图片显示”（不能顯示靜止影像）。
- 在30分鐘之後，靜止圖像會自動消失。

附錄

故障分析

故障	可能的解決方案
<ul style="list-style-type: none">沒有電源。	<ul style="list-style-type: none">確認顯示器和AVC系統連接正確。(請參閱第8頁)檢查是否按下了遙控器上的 POWER (電腦開關)。(請參閱第16頁) 如果顯示器上的指示燈以紅色點亮，請按下顯示器上的  或者遙控器上的 POWER (電腦開關)。交流電源線是否沒有連接？(請參閱第15頁)主電源是否被打開？(請參閱第16頁)
<ul style="list-style-type: none">不能操作本機。	<ul style="list-style-type: none">外部的影響，例如閃電、靜電、等等，都可能導致不能正常運行。在這種情況下，在第一次打開顯示器和AVC系統的電源之後再進行操作，或者拔下交流電源線，等待1到2分鐘之後再重新插入。
<ul style="list-style-type: none">遙控器不起作用。	<ul style="list-style-type: none">電池是否按極性 (+, -) 對齊了裝入？(請參閱第11頁)電池是否已經電量耗盡？(更換新的電池)是否在強光或者熒光下使用？是否有熒光燈照射到遙控感測器上？
<ul style="list-style-type: none">畫面被切斷。	<ul style="list-style-type: none">影像位置是否正確？(請參閱第47頁和第48頁)屏幕模式調校 (例如畫面大小) 是否正確？(請參閱第52頁到第54頁)
<ul style="list-style-type: none">奇怪的顏色、彩色淺淡、色調昏暗、或彩色不能對準。	<ul style="list-style-type: none">調校圖像色調。(請參閱第31頁到第35頁和第57頁)房間是否太亮？在特別明亮的房間裡畫面可能看起來比較暗淡。檢查彩色制式的設置。(請參閱第27頁和第51頁)檢查輸入訊號的設置。(請參閱第50頁)
<ul style="list-style-type: none">電源突然關閉。	<ul style="list-style-type: none">機器內部的溫度升高。 移開擋住通風口的物體，或是清洗通風口。檢查電源控制的設置。(請參閱第37頁到第39頁)檢查睡眠定時器的設定。(請參閱第56頁)
<ul style="list-style-type: none">沒有影像。	<ul style="list-style-type: none">與其他組件之間的連接是否正確？(請參閱第40頁到第44頁)是否在連接之後，選擇了正確的輸入訊號源？(請參閱第50頁)是否選擇了正確的輸入？(請參閱第50頁)是否輸入了不相容的訊號？(請參閱第62頁)圖像調校是否正確？(請參閱第31頁到第35頁)
<ul style="list-style-type: none">沒有聲音。	<ul style="list-style-type: none">音量是否太低？(請參閱第18頁)“可變的” (可變) 是否選在 “音頻輸出” (聲頻輸出)？(請參閱第56頁)是否在 “音箱” 中選擇了正確的音箱輸出 (“外接音箱” 或是 “可拆卸音箱”)？(請參閱第46頁)在自動搜索時，聲音的制式應該能夠被自動地檢測出來。但是，自動檢測功能可能會檢測不到某些信號，在這樣的情況下，請選擇手動搜索。(請參閱第27頁)
<ul style="list-style-type: none">圖像不清晰。沒有聲音。(即使本系統正在接收雙語或立體聲訊號，但是仍然沒有聲音、而且相應的模式選項表也不顯示出來。)	<ul style="list-style-type: none">“自動搜索” (自動搜索) (或 “自動安裝” (自動設置)) 功能會自動地去尋找相容的聲音制式，但是由於電場條件各不相同，也可能會最終不能夠將其檢測出來。如果發生這種情況，那麼請按照第27頁所述方法將其調校到最佳的聲音制式位置。

在高溫和低溫環境下使用的注意事項

- 當機器在低溫空間使用時 (例如房間、辦公室)，圖像可能會拖尾巴或是出現少許延遲。這並不是故障，當溫度恢復正常時，本機的顯示也會恢復正常。
- 勿將本機置於很熱或很冷的地方。也不要將本機置於受到陽光直接照射或接近熱源的地方，否則可能會引起外殼變形、並導致液晶顯示屏發生故障。儲藏溫度為 -20°C 到 $+60^{\circ}\text{C}$ (-4°F 到 $+140^{\circ}\text{F}$)

PC電腦相容性表格

解像度	頻率	備註
640×400	85 Hz	
720×400	70 Hz	
	85 Hz	
640×480	60 Hz	
	65 Hz	Macintosh 13" (67 Hz)
	72 Hz	
	75 Hz	
	85 Hz	
800×600	56 Hz	
	60 Hz	
	72 Hz	
	75 Hz	
	85 Hz	
832×624	74.5 Hz	Macintosh 16"
1024×768	60 Hz	
	70 Hz	
	75 Hz	Macintosh 19"
	85 Hz	
1280×768	60 Hz	
1280×1024	60 Hz	

Apple (蘋果機) 和Macintosh是Apple Computer, Inc. (蘋果電腦公司) 的註冊商標。

DDC是Video Electronics Standards Association (視頻電子標準協會) 的註冊商標。

Power Management是Sun Microsystems, Inc. (太陽微系統公司) 的註冊商標。

VGA和XGA是International Business Machines Co., Inc. (國際商用機器股份有限公司IBM) 的註冊商標。

RS-232C埠規格

系統的電腦控制

- 要設置節目時，可以用RS-232C端子從電腦控制顯示器。輸入訊號（電腦 / 視頻）可以選擇，音量也可以調整，還可以進行其他各種調校及設置，以進行自動程式播放。
- 將RS-232C交叉電纜（市面有售）裝於附送的Din/D-Sub RS-232C，以進行連接。

註

- 此操作系統必須由熟悉電腦的人員來使用。

通訊條件

在電腦上設置RS-232C通訊設置，以滿足顯示器的通訊條件。顯示器的通訊設置如下：

波特速率：	9,600bps
數據長度：	8比特
奇偶檢驗位：	沒有
停止比特：	1比特
流量控制：	沒有


通訊步驟

經由RS-232C連接器從電腦發出控制指令。

顯示器按照接收到的指令運作，並將應答資訊發送到電腦。一次不要發出多道指令。等電腦收到OK應答之後，再發出下一道指令。

指令格式

8個ASCII碼 + CR



參數

輸入參數值，向左對齊，並為餘數留出空格。（確認4個數值的參數已輸入。）

當輸入的參數不在可調範圍內時，“ERR”就會返回。（請參照“響應碼格式”。）
為表中的“×”輸入任何數值均可。

0			
0	0	0	9
-	3	0	
1	0	0	
0	0	5	5


為某些指令輸入“？”時，現在的設置值就會響應。

?			
?	?	?	?

附錄

響應碼格式

正常響應



返回碼(ODH)

問題響應 (通訊出錯或錯誤指令)



返回碼(ODH)

指令表

控制項目	指令	參數	控制內容
電源設置	P O W R	0 _ _ _	電源關 (待機)
輸入選擇A	I T G D	x _ _ _	輸入關閉 (切換)
	I T V D	0 _ _ _	電視 (頻道固定)
	I T V D	* * _ _	電視 (頻道選擇) (1 - 99)
	I A V D	* _ _ _	輸入1 - 4 (1 - 4)
	I P C D	x _ _ _	PC電腦
輸入選擇B	I N P 1	0 _ _ _	輸入1 (自動)
	I N P 1	1 _ _ _	輸入1 (色差)
	I N P 1	2 _ _ _	輸入1 (S-視頻)
	I N P 1	3 _ _ _	輸入1 (視頻)
	I N P 2	0 _ _ _	輸入2 (自動)
	I N P 2	1 _ _ _	輸入2 (S-視頻)
	I N P 2	2 _ _ _	輸入2 (視頻)
	I N P 3	0 _ _ _	輸入3 (自動)
	I N P 3	1 _ _ _	輸入3 (色差)
	I N P 3	2 _ _ _	輸入3 (S-視頻)
	I N P 3	3 _ _ _	輸入3 (視頻)
	I N P 4	0 _ _ _	輸入4 (自動)
	I N P 4	1 _ _ _	輸入4 (S-視頻)
I N P 4	2 _ _ _	輸入4 (視頻)	
AV模式選擇	A V M D	0 _ _ _	切換
	A V M D	1 _ _ _	標準
	A V M D	2 _ _ _	動態
	A V M D	3 _ _ _	影片
	A V M D	4 _ _ _	遊戲
	A V M D	5 _ _ _	用戶
音量	V O L M	* * _ _	音量 (0 - 60)
位置	H P O S	* * * _	水平位置 (AV) (-10 - +10)
	H P O S	* * * _	水平位置 (PC電腦) (-90 - +90)
	V P O S	* * * _	垂直位置 (AV) (-30 - +30)
	V P O S	* * * _	垂直位置 (PC電腦) (-60 - +60)
	C L C K	* * * _	時鐘 (-90 - +90)
	P H S E	* * * _	相位 (-20 - +20)

控制項目	指令	參數	控制內容
寬屏模式	W I D E	0 _ _ _	切換
	W I D E	1 _ _ _	標準
	W I D E	2 _ _ _	全屏 14:9
	W I D E	3 _ _ _	變焦 14:9
	W I D E	4 _ _ _	全景
	W I D E	5 _ _ _	全屏
	W I D E	6 _ _ _	影院 16:9
	W I D E	7 _ _ _	影院 14:9
	W I D E	8 _ _ _	標準
	W I D E	9 _ _ _	全屏
SRS	W I D E	1 0 _ _	逐點
	W I D E	1 1 _ _	影院
	S R S S	0 _ _ _	切換
	S R S S	1 _ _ _	關
	S R S S	2 _ _ _	SRS
	S R S S	3 _ _ _	FOCUS
	S R S S	4 _ _ _	SRS + FOCUS
雙畫面	T W I N	0 _ _ _	雙畫面關
	T W I N	1 _ _ _	雙畫面開
頻道	D C C H	* * _ _	直接頻道 (1 - 99)
	C H U P	x _ _ _	頻道增
	C H D W	x _ _ _	頻道減

註

- 如果下線標 (_) 出現在參數欄，請輸入空格。
- 如果星號(*)出現，請輸入控制內容欄括弧內所指示範圍內的數值。

規格

項目		37" 液晶彩色電視機，型號：LC-37HV4H		
液晶顯示屏		37" 吋超視覺與黑色TFT液晶顯示屏		
像點數目		3,147,264 像點 (1366×768 ×3 像點)		
視頻彩色制式		PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60		
電視功能	電視標準 (CCIR)	PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K NTSC: M		
	接收頻道	VHF/UHF	44.25-863.25 MHz	
		有線電視	超頻段，S1-S41頻道	
	電視調諧系統	自動預設99個頻道，自動標註，自動排序		
立體聲/雙語		麗音 (NICAM) /IGR		
亮度		430 cd/m ²		
背光		60,000小時 (手動0位置)		
視角		水平：170°，垂直：170°		
聲頻放大器		10W × 2		
音箱		直徑8 cm，2個		
端子	AVC系統	後面	INPUT 1 (輸入1)	影音輸入，S-視頻輸入，色差視頻輸入
			INPUT 2 (輸入2)	影音輸入，S-視頻輸入
			INPUT 3 (輸入3)	影音輸入，S-視頻輸入，色差視頻輸入
			天線	75 Ω 的Din型號
			MONITOR OUTPUT	聲頻 (可變的，固定的)，S-視頻輸出，視頻輸出
			DC OUTPUT	直流6.5V 7W最大
		前面	INPUT 4 (輸入4)	影音輸入，S-視頻輸入
			PC電腦	15芯迷你D-Sub，聲頻輸入 (直徑3.5mm 迷你插孔)
			耳筒	直徑3.5mm 迷你插孔
屏幕顯示的語言		英文/中文/阿拉伯文		
電源要求		交流110-240 V，50/60 Hz		
功率消耗	AVC系統	31W (0.8W 備用狀態)		
	顯示器	134 W (0.8W 備用狀態)		
重量	AVC系統	5.4 kg (沒有支架)，5.5 kg (帶支架)		
	顯示器	16.5 kg (只是顯示器)，19.9kg (帶顯示器和音箱)，24.0kg (帶顯示器，音箱和支架)		
附件		使用說明書，遙控器 (×1)，系統連接線 (×1)，交流電源線 (×2)，LR6 ("AA"型) 鹼性電池 (×2)，支座組件 (×1)，音箱 (左×1，右×1)，音箱螺釘 (×4)，電線固定夾 (大×1，小×2)，支座固定組件 (×1)，天線連接線 (×1)		

- 作為不斷改進產品性能的方針之一，SHARP公司保留為改進產品而改變設計與規格不需事先通知的權利。所示之性能規格指標，為生產本機之相應的標稱值。對於具體的每一台機器，其指標可能會多少偏離一些對應的標稱值。

選購附件

可以為液晶彩色電視購買所列的選購附件。請在最近的商店購買這些附件。


- 可能會在不久的將來提供其他的選購附件。當購買時，請閱讀最新的兼容產品目錄，並且檢查是否可購買。

序號	部件名稱	部件型號
1	壁掛托架	AN-37AG1
2	系統連接線 (7米)	AN-07SC1

輪廓圖

顯示器




單位：毫米



輪廓圖

AVC系統

單位：毫米



出廠前預置的設置方法

在待機模式下，按住AVC系統上的**CLEAR**（清除）。然後按下顯示器上的**⏻** |（備用/開）鈕或者遙控器上的**POWER**（電腦開關），來開啟系統。

所有的設置項（除了電視頻道）都恢復到本機出廠時預先設置的值。

註

- 進行本機出廠時預先設置的值的操作，也會清除密碼。

按照下列步驟，就可以再進行自動設置。

- 1 打開顯示器和AVC系統的電源。
- 2 按下 **MENU**（選項表）。（確認選項表顯示出來。）
- 3 按下 **◀▶** 選擇“**设置**”（設置）。
- 4 按下 **ENTER**（輸入）。

註

- 如果密碼設置畫面顯示出來，那麼就需要輸入您的密碼。
- 如果您忘記自己的密碼，請參照上述“出廠前預置的設置方法”。

- 5 按下 **▲/▼**，來選擇“**自动安装**”（自動設置）。
- 6 按下 **ENTER**（輸入）。

密碼是

--	--	--	--

。

註

- 作為一個預防措施，請把您的密碼寫在上面，並從本手冊上剪下來，保存在一個熟悉的地方。



SHARP®
SHARP CORPORATION

Printed in Japan
日本印刷
日本印刷
TINS-A644WJZZ