

使用手冊 2996

CASIO®


有關本說明書



- 本說明書的插圖中所有手錶畫面皆以白底黑字表示。
- 按鈕會以圖中所示的字母表示。
- 本說明書的每一節都會為您講述一種功能的操作。有關技術資料等詳情，請參閱“參考資料”一節中的說明。

部位說明

- 按 (C) 鈕可選換各功能畫面。
- 在任意功能畫面顯示時，按 (L) 鈕可點亮照明。



計時功能

計時功能用以設定及查看現在時間及日期。



請在設定時間及日期前先閱讀此節！

- 計時功能及世界時間功能中的時間相互聯繫。因此，在設定時間及日期前，必須先為本錶選設居住城市（即您通常使用本錶的城市）。
- 在計時功能畫面顯示時，按 (A) 鈕可查閱目前的居住城市設定。
 - 有關城市名稱的詳情，請參閱“City Code Table”（城市名稱表）。

時間及日期的設定



- 在計時功能畫面顯示時，按住 (A) 鈕直至秒數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 按 (C) 鈕依照下示順序選換要設定的項目（閃動）。



- 選擇要更換的設定項目後（閃動），使用 (D) 鈕及 (E) 鈕如下所示更換設定值。

畫面顯示	目的：	操作：
58	將秒數復位至 00	按 (D) 鈕。
TYO	選換城市名稱	使用 (D) (向東) 鈕及 (E) (向西) 鈕。
00 ⁰⁰	交替選換夏令時間 (DT) 或標準時間 (ST)	按 (D) 鈕。
10:58	選換時數或分數	使用 (D) (+) 鈕及 (E) (-) 鈕。
12 H	交替選換 12 小時 (12H) 或 24 小時 (24H) 時制	按 (D) 鈕。
2006	選換年、月或日	使用 (D) (+) 鈕及 (E) (-) 鈕。

- 有關 DST 夏令時間設定的詳情，請參閱“夏令時間 (DST)”一節中的說明。
- 按 (A) 鈕退出設定畫面。
- 在將秒數復位至 00 時，若秒數值是於 30-59 之間，與秒數值回至 00 的同時，分數值亦會加 1。若秒數值是於 00-29 之間，分數值則保持不變。
- 選用 12 小時時制時，指示符 P (下午) 會出現表示正午至下午 11:59 之間的時間，而無指示符則表示午夜至 11:59 之間的時間。
- 選用 24 小時時制時，時間會在 0:00 至 23:59 之間表示，此時無指示符出現顯示。
- 本錶的其他功能都會採用在計時功能中所選擇的 12 小時/24 小時時制。
- 年數可在 2000 年至 2099 年間設定。
- 本錶設有全自動日曆，其可自動調整長短月及閏年的日期。日期一旦設定，除更換本錶的電池之外，無需再次調整。
- 星期會根據您所設定的日期（年、月及日）自動顯示。

夏令時間 (DST)

夏令時間 (DST) 功能是將標準時間調快 1 小時。注意並非所有國家或地區都使用夏令時間。

如何為本錶計時功能選換標準時間及夏令時間

- DST 夏令時間指示符
- 在計時功能畫面顯示時，按住 (A) 鈕直至秒數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
 - 按 (C) 鈕兩次顯示 DST 夏令時間設定畫面。
 - 按 (D) 鈕交替選換夏令時間 (DT) 或標準時間 (ST)。
 - 按 (E) 鈕退出設定畫面。

開啟/解除狀態

世界時間功能

本錶的世界時間功能可顯示 48 個城市（29 個時間區）的時間。



所選城市所在時間區的現在時間

- 本節中的所有操作都必須在世界時間功能畫面中進行。請按 (C) 鈕進入該畫面。
- 有關城市名稱的詳情，請參閱“City Code Table”（城市名稱表）。
- 若所選城市的時間不正確，請檢查本錶的計時功能中的時間、居住城市的名稱是否正確。如有需要請進行適當的更改。

如何為各城市選換標準時間及夏令時間

- DST 夏令時間指示符
- 顯示世界時間功能畫面後，使用 (D) 鈕及 (E) 鈕將您要改變其標準時間/夏令時間設定的城市名稱（時間區）顯示在畫面中。
 - 按住 (A) 鈕約 1 秒交替選設夏令時間（DST 夏令時間指示符顯示）或標準時間（DST 夏令時間指示符消失）。
 - 為某城市設定夏令時間後，在顯示其城市名稱時，DST 指示符會出現顯示。
 - 夏令/標準時間的設定只會對目前在畫面中顯示的城市有效，對於其他城市無效。
 - 在世界時間功能畫面顯示時，可以為目前被計時功能選擇的居住城市選換標準時間及 DST 夏令時間。您在世界時間功能畫面中選擇的設定亦將適用於計時功能。

秒錶功能

秒錶功能用以測量經過時間，中途時間與二名選手完成時間。

- 秒錶的顯示限度是 59 分 59.99 秒。
- 若不停止秒錶，測時會一直不停地進行。到達測時限度時，秒錶會再次由 0 開始重新測時。
- 若不停止秒錶，即使退出秒錶功能畫面，測時亦會持續進行。
- 在中途時間在畫面中顯示時，若退出秒錶功能畫面，中途時間便會被清除及畫面會返回經過時間的測量畫面。
- 在本節中的所有操作都必須在秒錶功能畫面中進行。請按 (C) 鈕進入該畫面。

如何使用秒錶測量時間

經過時間
① 開始 → ② 停止 → ③ 重新開始 → ④ 停止 → ⑤ 消除

中途時間
① 開始 → ② 中途測量 (SPL 顯示) → ③ 中途測量解除 → ④ 停止 → ⑤ 消除

二名選手完成時間
① 開始 → ② 中途測量
第 1 選手衝線。
顯示第 1 選手的
完成時間。
③ 停止
第 2 選手衝線。
④ 中途測量解除
顯示第 2 選手的
完成時間。

倒數計時器功能



倒數計時器可在 1 分鐘至 24 小時間設定。當倒數到 0 時，鬧鈴會發出鳴聲。

- 若用戶不自行停止倒數的運作，即使退出倒數計時器功能畫面，倒數計時亦會繼續運作。
- 本節中講述的所有操作都必須在倒數計時器功能畫面中進行。請按 ④ 鈕進入該畫面。

倒數計時器的使用

顯示倒數計時器功能畫面後，按 ④ 鈕，倒數計時器便會開始倒數。

- 當倒數至零時，鬧鈴會發出約 10 秒的鳴聲。此時按任何鈕都可停止鳴聲。鬧鈴停止鳴聲後，倒數時間會自動返回最初設定的開始時間。

- 在倒數正在進行時，按 ④ 鈕可暫停倒數。再次按 ④ 鈕又可重新開始倒數。
- 若要完全停止倒數，首先暫停倒數（按 ④ 鈕），然後再按 ④ 鈕。此時，倒數時間會返回最初設定的開始時間。

倒數開始時間的設定



- 顯示倒數計時器功能畫面後，按住 ④ 鈕直至倒數開始時間的時數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 按 ④ 鈕交替選擇換時數位及分數位（閃動）。
- 在設定閃動時，使用 ④ (+) 鈕及 ④ (-) 鈕進行變更。
- 若要將倒數開始時間設為 24 小時，請設定 0:00。
- 按 ④ 鈕退出設定畫面。

鬧鈴功能




- 本錶設有 5 個可單獨使用的每日鬧鈴。鬧鈴功能經開啟後，本錶在到達預設的鬧鈴時間時會發出鬧鈴音。五個鬧鈴中一個為間歇鬧鈴，而其他四個為一次鳴響鬧鈴。
您還可以開啟整點響報功能，使本錶在每小時正點鳴音二次。
- 鬧鈴功能共有六個畫面。四個一次鳴響鬧鈴畫面（由 AL-1 至 AL-4 的編號來表示），一個間歇鬧鈴畫面（由 SNZ 表示）及一個整點響報畫面（由 SIG 表示）。
 - 本節中的操作都必須在鬧鈴功能畫面中執行。請按 ④ 鈕進入該畫面。

如何設定鬧鈴時間



- 在鬧鈴功能畫面顯示時，使用 ④ 鈕及 ④ 鈕選擇要設定的鬧鈴直至其鬧鈴畫面出現為止。



- 要設定一次鳴響鬧鈴時，顯示鬧鈴編號為 AL-1 至 AL-4 的畫面之一。要設定間歇鬧鈴時，顯示表示有 SNZ 的畫面。
- 間歇鬧鈴會每隔 5 分鐘鳴音 1 次。
- 選擇要設定的鬧鈴後，按住 ④ 鈕直至鬧鈴時間的時數位在畫面中閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 此時鬧鈴會自動開啟。
- 按 ④ 鈕選擇時數位或分數位。
- 選擇了要設定的項目後，使用 ④ (+) 鈕及 ④ (-) 鈕更改閃動中的設定值。
- 使用 12 小時制設定鬧鈴時間時，注意鬧鈴時間的上午或下午（指示符 P）的設定是否正確。
- 按 ④ 鈕退出設定畫面。

鬧鈴操作

每當到達鬧鈴時間時，無論手錶處於何種功能畫面，鬧鈴均會鳴響約 10 秒。間歇鬧鈴會每隔 5 分鐘鳴響 1 次，總共重複 7 次。您可途中解除鬧鈴。

- 按任意鈕可在鬧鈴開始鳴響後停止鬧鈴音。
- 在間歇鬧鈴的 5 分鐘間隔中，若進行下列操作，則目前的間歇鬧鈴會被解除。

顯示計時功能的設定畫面

顯示 SNZ 設定畫面

試聽鬧鈴的鳴音

顯示鬧鈴功能畫面後，按住 ④ 鈕可使鬧鈴鳴響。

如何開啟及解除鬧鈴



鬧鈴開啟指示符
④ 開啟 (SF 顯示)
④ 解除 (SF 顯示)

- 在鬧鈴功能畫面顯示時，使用 ④ 鈕及 ④ 鈕選擇鬧鈴。
- 按 ④ 鈕開啟 (SF 顯示) 或解除 (SF 顯示) 雷鈴。

開啟一次鳴響鬧鈴（鬧鈴 AL-1 至 AL-4）後，鬧鈴開啟指示符會在鬧鈴功能的間歇鬧鈴畫面中出現。

任何鬧鈴被開啟後，鬧鈴開啟指示符會表示在所有功能畫面上。

鬧鈴鳴響時鬧鈴開啟指示符會閃動。

在間歇鬧鈴的 5 分鐘間隔內，間歇鬧鈴指示符會閃動。

如何開啟及解除整點響報



整點響報開啟指示符
④ 開啟 (SMZ 顯示)
④ 解除 (SMZ 顯示)

- 在鬧鈴功能畫面顯示時，按 ④ 鈕及 ④ 鈕選擇整點響報畫面 (SIG)。
- 按 ④ 鈕交替選擇換開啟 (SMZ 顯示) 或解除 (SMZ 顯示) 整點響報。

整點響報開啟後，整點響報開啟指示符會在所有功能畫面中顯示。

照明



本錶使用兩個 LED (發光二極管) 提供照明。即使在暗處亦可使整個畫面明亮易觀。

照明使用注意

- 在直射陽光下，照明的光亮有可能會難以看到。
- 每當雷鈴鳴響時，照明會自動熄滅。
- 經常使用照明會消耗電池的電量。

點亮畫面的照明

在任意功能畫面顯示時，按 ④ 鈕可點亮照明。

- 使用下列步驟可選擇畫面點亮時間為 1.5 秒或 3 秒。按 ④ 鈕時，根據您所設定的照明持續時間，照明會點亮約 1.5 秒或 3 秒。

照明點亮時間的設定



- 顯示計時功能畫面，按住 ④ 鈕直至秒數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。

- 在秒數閃動時，按 ④ 鈕在 1.5 秒 (♦) 與 3 秒 (※) 之間選換照明持續時間。

- 按 ④ 鈕退出設定畫面。

參考資料

此節我們會講述更多有關操作本錶的詳情及技術資料，其中還包括本錶某些功能及特長的使用注意事項。

按鈕操作音



每當您按手錶上的按鈕之一時按鈕操作音便會鳴響。按鈕操作音可以根據需要開啟或解除。

- 即使解除了按鈕操作音，鬧鈴、整點響報及倒數計時器功能中的鬧鈴亦會正常鳴響。

如何開啟及解除按鈕操作音

任意功能畫面顯示時（除設定畫面外），按住 ④ 鈕可交替開啟（靜音指示符不顯示）或解除（靜音指示符顯示）按鈕操作音。

- 按住 ④ 鈕開啟或解除按鈕操作音還會使手錶目前的功能畫面改變。

- 當按鈕操作音被解除時，靜音指示符會顯示在所有功能畫面中。

畫面的自動返回

在鬧鈴功能畫面顯示時，若不作任何操作經過 2 或 3 分鐘，本錶會自動返回計時功能畫面。

- 在某數位在畫面中閃動時，若不作任何操作經過 2 或 3 分鐘，本錶會自動儲存此時您已輸入的資料並且退出設定畫面。

資料的選擇

在各功能畫面及設定畫面中，使用 ④ 及 ④ 鈕可在畫面中選換資料。通常在選換資料時，分別按住此二鈕可以高速進行選換。

初始畫面

每當進入世界時間或鬧鈴功能畫面時，上次退出該功能時在畫面中顯示的資料會首先顯示。

世界時間功能

- 世界時間功能中的秒數與計時功能中的秒數同步。
- 世界時間功能中的所有時間都是使用 UTC 時差值，根據計時功能中居住城市的現在時間計算得出。
- UTC 時差是指，標準點英國格林威治與城市所在時間區之間的時差。
- “UTC”是“Universal Time Coordinated (協調世界時)”的縮寫。它是世界通用的計時科學標準。該時間是使用經細心保存、精度為微秒的原子（鉀）時鐘得出。為了使 UTC 與地球自轉同步，須根據需要，加減微秒以作調整。

使用手冊 2996

CASIO®

City Code Table

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
YVR	Vancouver	-08.0	Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
SFO	San Francisco		
LAX	Los Angeles		
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
MEX	Mexico City	-06.0	Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
CHI	Chicago		
MIA	Miami	-05.0	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
NYC	New York		
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. Johns	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LIS	Lisbon	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
BCN	Barcelona	+01.0	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Madrid
PAR	Paris		
MIL	Milan		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
ATH	Athens	+02.0	Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
JNB	Johannesburg		
IST	Istanbul		
CAI	Cairo		
JRS	Jerusalem		
MOW	Moscow	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah		
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	
MLE	Male		
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN	Singapore		
HKG	Hong Kong	+08.0	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
BJS	Beijing		
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang
TYO	Tokyo		
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
GUM	Guam	+10.0	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney		
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

*Based on data as of June 2005.