

DVD VIDEO PLAYER



**PHILIPS**

## 一般资料

提供配件 .....	38
保养和安全资料 .....	38

## 连接

连接电视机 .....	39-40
使用 CVBS 视频插孔 .....	39
使用 S 视频插孔 .....	39
使用色差视频插孔(Pr Pb Y) .....	40
使用 RF 调制器配件 .....	40
连接电源线 .....	41
选项: 连接音响系统 .....	41
立体声有杜比环绕立体声或左 / 右 Audio In 的插孔 .....	41
选项: 连接多声道接收器 .....	42
接收器有一个多声道、杜比数码 或 DTS 解码器 .....	42
选项: 连接数码 AV 接收器 .....	42
接收器有一个 PCM、杜比数码 或 MPEG2 解码器 .....	42

## 功能概览

前面板 .....	43
遥控器 .....	44

## 启动

步骤一: 在遥控器插入电池 .....	45
使用遥控器操作本音响系统 .....	45
步骤二: 设定电视机 .....	45-47
手动解除逐行扫描 .....	46
选择对应电视机的颜色系统 .....	46-47
步骤三: 设定扬声器的声道 .....	47
步骤四: 设定所需的语言 .....	48
设定 OSD 语言 .....	48
设定 Audio、Subtitle、Disc 目录语言 .....	48

## 光碟操作

适合播放的光碟类别 .....	49
地区编码 .....	49
播放光碟 .....	50
使用光碟目录 .....	50
基本播放控制 .....	50-52
暂停播放 .....	50
选择歌曲 / 章节 .....	50
静音 .....	51
由最迟停止的一点, 恢复播放 .....	51
缩放 .....	51
重复 .....	51
重复 A-B .....	51
显示 .....	52
慢动作 .....	52
查找 .....	52
编程重播 .....	52
DVD 的特殊功能 .....	53

播放标题 .....	53
摄影机角度 .....	53
变更音频语言 .....	53
字幕 .....	53
VCD 与 SVCD 的特殊功能 .....	53-54
於具播放控制(PBC) .....	53
预览功能 .....	53-54
播放 MP3/DivX/MPEG-4/JPEG/Kodak 图片 CD .....	54
一般操作 .....	54
播放选择 .....	54
MP3/JPEG/DivX 的特殊功能 .....	55
预览功能 .....	55
放大图像 .....	55
多角度播放 (JPEG) .....	55
扫描效果 (JPEG) .....	55
播放控制 (MP3) .....	55

## 卡拉 OK 操作

播放卡拉 OK 光碟 .....	56
一般操作 .....	56
音调设置 .....	56
声道 .....	56
模式 .....	56

## DVD 目录选项

基本操作 .....	57
一般设定目录 .....	57-59
屏幕保护 .....	57
智慧电源 .....	58
光碟锁码 .....	58
编程 .....	58
DivX (R) VOD 注册码 .....	59
音频设定目录 .....	59-61
声道 .....	59
数码输出 .....	60
LPCM 输出 .....	60
声音模式 .....	61
混音模式 .....	61
D.R.C. .....	61
视频设定目录 .....	62-64
电视画面显示 .....	62
隐藏字幕 .....	62
视频输出 .....	63
逐行 .....	63
智慧图像 .....	64
用户喜好设定目录 .....	64-66
家长监管 .....	64-65
密码设定 .....	65
预设值设定 .....	66
MP3/JPEG 浏览器 .....	66

## 规格 .....

## 疑难排除 .....

## 词汇 .....

# 一般资料


中文(简体)

## 提供配件


复合视频接线  
(黄色)



音频接线  
(白色、红色)



遥控器和  
两枚电池



## 保养和安全资料

### 电源电压

— 请检查控制板上的作业电压数(或在电压调节器旁),是否与本地的电源电压一致。若有不同,请与经销商联络。

— 当DVD影碟机处于预备状态时仍会消耗能量。若要完全切断DVD影碟机的电源,请将交流电源插头从墙上插座拔下。

### 避免接触高温、湿气、水份及尘埃


— 切勿将本音响系统、电池或光碟,暴露于湿气、雨水、沙尘或过度炎热(由发热电器或阳光直射所引起)的地方。请经常保持光碟盘关闭,以免镜头沾尘。

### 避免水气凝结

— 若突然将本播放机由冰冷移至温暖的环境时,镜头或会出现水气凝结的情况,令本播放机无法播放光碟。请将音响放回和暖的环境,直至水气完全蒸发。

### 切勿阻塞通风孔


— 切勿在密封的柜架内操作DVD系统。请在音响四周保留10厘米(4英寸)的空间,以保持良好的空气流通。



### 保养光碟

— 清洁光碟时,请使用一块柔软而不含棉绒的布块,由光碟中央开始,依直线擦拭至边缘。清洁剂或会损坏光碟!

— 只可在CDR(W)的印刷面,使用柔软的粗头笔书写。  
— 拿起光碟时,只可接触光碟的边缘位置,切勿触及光碟的表面。




### 机壳护理

— 使用一块沾有温和清洁剂的微湿软布清洁机壳,切勿使用含有火酒、酒精、阿摩尼亚或研磨物质的物料清洁机壳。

### 寻找合适位置

— 请将本播放机放在平坦、坚硬及稳固的地方。

## 连接电视机




### 重要!

- 视乎阁下电视机系统的功能，你只须从下列选择一种视频连接电视机的方式。
- 直接将 DVD 系统，连接到电视机上。

### 使用 CVBS 视频插孔

- 1 使用复合视频接线（黄色），将 DVD 系统的 CVBS 插孔，连接在电视机的视频输入插孔上（或标记为 A/V In、Video In、Composite 或 Baseband）（使用附送的接线）。
- 2 通过 DVD 系统，收听电视机的频道，请使用音频接线（白 / 红色），将 AUDIO OUT (FL/FR) 插孔，连接在电视机对应的 AUDIO IN 插孔上（使用附送的接线）。



### 重要!


- S 连接提供较佳的画面质素。阁下的电视机，必须具备此功能。

### 使用 S 视频插孔

- 1 使用 S 视频接线（未提供），将 DVD 系统的 S-VIDEO OUT 插孔，连接在电视机的 S-视频输入插孔上（或标记为 Y/C 或 S-VHS）（无附送接线）。
- 2 通过 DVD 系统，收听电视机的频道，请使用音频接线（白 / 红色），将 AUDIO OUT (FL/FR) 插孔，连接在电视机对应的 AUDIO IN 插孔上（使用附送的接线）。

# 连接

中文(简体)




## 重要！

- 色差视频连接提供较高质量的画面。阁下的电视机，必须具备此功能。
- 逐行扫描的画面质量，只能经由色差视频(Y Pb Pr)输出进行。

### 使用色差视频插孔(Y Pb Pr)

- 1 使用色差视频接线（红 / 蓝 / 绿色），将 DVD 系统的色差 Y Pb Pr 插孔，连接在电视机对应的色差视频输入插孔（或标记为 Pr /Cr Pb/Cb Y 或 YUV）（无附送接线）。
- 2 通过 DVD 系统，收听电视机的频道，请使用音频接线（白 / 红色），将 **AUDIO OUT (FL/FR)** 插孔，连接在电视机对应的 **AUDIO IN** 插孔上（使用附送的接线）。




## 重要！

- 若你的电视机只有单独的 Antenna In 插孔（标记为 75 ohm 或 RF in），你便须要一个 RF 调制器，以便收看在电视播放的 DVD 画面。若须要详细 RF 调制器的操作和使用资料，请联络你的电子零售商或与飞利浦联络。

### 使用 RF 调制器配件

- 1 使用复合视频接线（黄色），将 DVD 系统的 **CVBS** 插孔，连接至 RF 调制器的视频输入插孔上。
- 2 使用 RF 同轴接线（未提供），将 RF 调制器连接至电视机的 RF 插孔上。

## 连接电源线




**当每一项接线和配件都连接妥当，**


将交流电电源线插入电源插座。在启动电源的时候，切勿进行或改变任何连接。

**当没有放置碟片时，按DVD播放机前控制面板上的待机键，**

“NO DISC”可能在显示屏出现。



## 选项：连接音响系统




**立体声有杜比环绕立体声或左/右 Audio In 的插孔**

- 1 请根据你的电视机选项，选择一个视频连接（CVBS VIDEO IN、S-VIDEO IN、COMPONENT VIDEO IN）。
- 2 使用音频接线（白/红色），将 AUDIO OUT（FL/FR）的插孔，连接在立体音响系统对应的 AUDIO IN 插孔上。（使用附送的接线）。
- 3 如是单纯的右/左 AUDIO IN 接口，请把 DVD 播放器的声道设置到 'STEREO'，如是 Dolby Pro Logic 解码，请设置到 'LT/RT'。（请参阅第 59 页的“声道”）

# 连接

中文(简体)

## 选项：连接多声道接收器




### 接收器配有多声道音频输入接口

- 1 请根据你的电视机选项，选择一个视频连接（CVBS VIDEO IN、S-VIDEO IN、COMPONENT VIDEO IN）。
- 2 使用音频电缆（白 / 红色）将 DVD 播放机的音频输出（AUDIO OUT）（前置左右声道输出，中置输出，左右环绕声道输出，低音输出）插口连接到接收机相应的音频输入（AUDIO IN）插口（使用附送的接线）。
- 3 将 DVD 播放机的声道设定为“关闭”，就可以播放以多声道录制的 DVD 了。（详情请参阅第 59 页的「声道」一节）。

#### 帮助提示：

- 如果低扬声器本身配备了放大器，那么就直接连接低扬声器。
- 多声道和立体声不能同时起作用。

## 选项：连接数码AV接收器




### 接收器有一个 PCM、杜比数码 或 MPEG2 解码器

- 1 请根据你的电视机选项，选择一个视频连接（CVBS VIDEO IN、S-VIDEO IN、COMPONENT VIDEO IN）。
- 2 将 DVD 系统的 COAXIAL 或 OPTICAL 插孔连接在接收器对应的 COAXIAL 或 OPTICAL Digital Audio In 插孔上（无附送接线）。
- 3 请根据你的接收器性能，将 DVD 系统的数码输出设为 PCM-ONLY 或 ALL（详情请参阅第 60 页的「数码输出」一节）。


#### 帮助提示：

- 如果数码输出的音频格式与您的接收机的能力不配合，接受即将发出很大的噪声，或者一点声音也没有。

## 前面板



中文(简体)



**注意：请勿触摸背面板连接器上插孔内的针脚。静电放电可能会对设备造成永久损坏。**



# 功能概览

## 遥控器

中文(简体)

### RETURN/TITLE (返回 / 标题)

- 返回根菜单/显示标题菜单

### DISC MENU (光碟菜单)

- 开启播放控制模式 (只限VCD 2.0版)
- 在系统目录/光碟目录中选择一个项目



- 菜单专案选择  
快进 / 快退, 慢进 / 慢退

### OK (确认)

- 确认菜单选择



- 搜寻或选择上一个章节或歌曲

### STOP (停止) (■)

- 停止播放

### PLAY (播放) (▶)

- 开始播放

### PAUSE (暂停) (||)

- 暂停播放/逐帧播放播放

### 重复

- 选择不同的重复模式

### 重复 (A-B)


- 重复播放指定章节

### PREVIEW (预览)

- 预览一首曲目或整个碟片的内容

### MUTE (静音)

- 关闭或开启声音输出



### POWER (电源)

- 将DVD视频播放机转到ON位元或待机方式

### 0-9 数字键盘

- 选择功能表中的数位专案

### DISPLAY (显示直播资讯)

- 重播时在萤幕上显示资讯

### SYSTEM MENU (系统菜单)

- 进入或退出系统的建立目录



- 搜寻或选择下一个章节或歌曲

### SUBTITLE (字幕)

- 浏览系统目录的字幕语言

### ANGLE

- 选择DVD光碟的摄影机角度(如有)

### ZOOM (放大)

- 放大视频图像

### AUDIO (音频)

- 浏览系统目录的音频语言

### KARAOKE (卡拉OK)

- 显示卡拉OK功能表  
打开或关闭麦克风

### KEY (音调)

- 显示卡拉OK功能表来设定音调控制

### VOCAL (声道)


- 选择声道或卡拉OK方式

### MODE (模式)

- 显示卡拉OK功能表

**帮助提示：按住“停止”键两秒钟  
就可以打开或关闭碟片托盘。**


## 步骤一：在遥控器插入电池



- 1 揭开电池盖。
- 2 请跟从电池盒内的 (+ -) 指示，插入两枚 R06 或 AA 电池。
- 3 关闭电池盖。

## 使用遥控器操作本音响系统

- 1 将遥控器直接对准在前控制板的遥控感应器 (iR)。
- 2 操作 DVD 系统时，请勿在遥控器和 DVD 系统之间放置任何物品。



### 小心！

- 若电池电量用毕或长时间不使用音响系统，请移走电池盒内的电池。
- 切勿混合新、旧和不同种类的电池。
- 电池含有化学物质，请适当弃置。

## 步骤二：设定电视机

**重要！**  
请确保已完成所有必须的连接。（详情请参阅第 39-41 页的「连接电视机」一节。）

- 1 启动电视机并设定正确的视频输入频道。你应在电视机，看见飞利浦 DVD 的蓝色背景。
  - 这些频道通常是介于最高和最低之间的频道，你可称它为 FRONT、A/V IN 或 VIDEO。详情请参阅电视机的用户手册。
  - 或，你可调校至电视机上的 1 号频道，然後重复按 Channel down 按钮直至出现 Video In 频道。
  - 或，在电视遥控器上，可能有一个选择不同视频模式的按钮或开关。
  - 或，若你使用 RF 调制器，请将电视机设定至 3 或 4 号频道。
- 2 如果您使用外接设备 (例如，音响系统或接收机)，将它们打开，选择用于连接 DVD 播放机输出的适合输入源。具体细节，请参见这些设备手册。

# 启动

## 手动解除逐行扫描

逐行扫描显示每秒钟播放 60 个完整的帧，而隔行扫描（普通的电视系统）每秒钟则播放 30 帧。因为有几乎两倍的扫描线数，逐行扫描可以提供更高的图像解析度，而且能够消除移动物体上的烦人的锯齿状边缘。


要想享受逐行扫描功能带来高质量画面，就需要有一台逐行扫描电视。要激活逐行扫描功能的话，请参考 63 页的逐行扫描。

如果逐行扫描功能被启动，但您的电视不支持逐行扫描功能或者 YPbPr 电缆没有正确的连接，屏幕上就会出现白屏。您可以按下面的步骤解除逐行扫描功能：

- 1 按前控制面板上的 **STANDBY-ON** 以打开 DVD 播放机。
- 2 按前控制面板上的 **OPEN/CLOSE** 来打开碟盘。
- 3 按数位键“1”。  
→ 在电视屏幕上出现蓝色的 Philips DVD 背景。

## 选择对应电视机的颜色系统

本 DVD 系统是兼容 NTSC 和 PAL 线路。若要在本 DVD 系统，播放 DVD 影碟，DVD 的颜色系统、电视机和 DVD 系统，必须互相匹配。



- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 按 **▲ ▼** 选择 'Video Setup Page' (视频设定页)。
- 3 按 **OK** 进入子目录。
- 4 使用遥控器上的 **◀ ▶ ▲ ▼** 键来浏览目录。

移至 'TV Standard' (电视制式)，然后按 **▶**。



**PAL** — 若连接的电视机是 PAL 制式，请选择 PAL，它会改变 NTSC 光碟的—视频信号和以 PAL 的格式输出。

**NTSC** — 若连接的电视机是 NTSC 制式，请选择 NTSC，它会改变 PAL 光碟（只限于 VCD）的视频信号并以 NTSC 的格式输出。

**Multi** — 若连接的电视机，能兼容 NTSC 和 PAL(多制式)，请选择 Multi。输出格式，将会根据光碟的视频信号而定。

### 帮助提示：


- 在改变当前电视制式设置之前，请确认您的电视支持所选择的电视制式系统。
- 如果您的电视上没有正确显示图像，等待 15 秒钟后，会自动恢复设置。



**要移除目录**  
按 **SYSTEM MENU**。

### 步骤三：设定扬声器的声道

只能调节中置和后置扬声器的延时时间。这样的调整可以让您根据环境和设置来优化声音效果。延时设置只对多声道音频输出有效。



- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 按 **▲ ▼** 选择 'Audio Setup Page' (音频设定页)。
- 3 按 **▶** 进入子目录。
- 4 按 **▲ ▼** 来选择“中置延时”或“后置延时”，然后按 **▶** 进入延时设置功能表。

#### 中置延时

如果收听位置离中置扬声器比前置扬声器的距离要近，请设定较长的延时时间。

#### 后置延时

如果收听位置离后置扬声器比前置扬声器的距离要近，请设定较长的延时时间。

- 5 按 **▶** 进入子目录。
- 6 按 **OK** 确认。


**要移除目录**  
按 **SYSTEM MENU**。

# 启动

## 步骤四：设定所需的语言

你可选择所需的语言设定，当你载入光碟时，你的DVD系统，便会自动出现你所需的语言。若你所选的语言，并未在光碟内出现，系统便会使用光碟的预置设定语言。除却DVD系统的目录语言外，当你选择该语言后，便会一直被保留。但除了DVD的OSD语言，一旦选用则会持续保留。

## 设定 OSD 语言




- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 按 **▲ ▼** 选择 'General Setup Page' (一般设定页中)。
- 3 按 **OK** 进入子目录。
- 4 使用遥控器上的 **◀▶▲▼** 键来浏览目录。  
移至 'OSD Language' (OSD 语言)，  
然后按 **▶**。
- 5 选择语言并按 **OK**。

### 要移除目录

按 **SYSTEM MENU**。

## 设定 Audio、Subtitle、Disc 目录语言



- 1 然后按 **STOP** 两次，按 **SYSTEM MENU**。
- 2 按 **▲ ▼** 选择 'Preference Page' (用户喜好页)。
- 3 按 **OK** 进入子目录。
- 4 按 **▲ ▼** 选择用户喜好页中的下列选项。
  - 'Audio Language' (光碟声轨)
  - 'Subtitle' (光碟字幕)
  - 'Disc Menu' (光碟目录)
- 5 按 **▶** 进入子目录。
- 6 选择语言并按 **OK**。
- 7 重复步骤 4~6，选择其它设定。

### 要移除目录

按 **SYSTEM MENU**。

## 重要！

- 要视乎 DVD 或 VCD 的类型，有些操作或许不同或受到限制。
- 切勿推压光碟盘及只可在光碟盘载入光碟，切勿放入其它物件。若不遵守上述规定，可能令光碟播放机，产生故障。

## 适合播放的光碟类别

### 你的 DVD 系统可以播放：


- 数位多功能光碟 (DVDs)
- 视频 CD (VCDs)
- 超级视频 CDs (SVCDs)
- 数位多功能光碟 + 可刻录 (DVD+R)
- 数位多功能光碟 + 可多次刻录 (DVD+RW)
- 光碟 (CDs)
- MP3 光碟在 CD-R(W) 碟片：
  - 最多显示 30 个字母
  - 支援取样频率：32 kHz、44.1kHz、48kHz (MPEG-1)、16kHz、22.05kHz、24kHz (MPEG-2)
  - 支援比特率：32-256kbps (MPEG-1)、8-160kbps (MPEG-2) 可变比特率
- 图片文件 CD-R(W) 碟片：
  - JPEG 图片。
- MPEG-4 CD-R (W) 碟片：
  - Simple profile
  - Advance simple profile (640-480)
- DivX CD-R (W) 碟片：
  - DivX 3.11, 4.x 和 5.x
  - 不支援 GMC (全域动态补偿) 及 Q-Pel (四分之一象素)

本 DVD 播放机可以播放个人录制的 CD-R/RW 光碟或商用 CD 上的 DivX, MPEG-4, JPEG, VCD 及 SVCD 文件。

- 最多可有 24 个可编程文件。
- MP3：支援的最大比特率是 320kbps 或 48KHz。
- DivX：与本制式相符的 DivX 3.11, 4.x 和 5.x，除了 GMC (全域动态补偿) 和 QP (四分之一象素) 特性。
- MPEG-4：所有与 ISO-MPEG4 相符合的视频编解码。
- JPEG：对于基线 JPEG，最大解析度是 5120 x 3840 (超过该解析度图像会被切割)。对于逐行 JPEG，最大解析度是 2048 x 1536 (超过该解析度将不显示图像)。

## 地区编码

光碟必须标有 **全区 (ALL)** 或 **第 3 区**，才能在本 DVD 系统上播放。其他区域的编码则无法在本机播放。请检查 DVD 光碟上的标签。




## 帮助提示：


- 若你播放某一区的光碟时出现问题，请先移走光碟并尝试播放另一只光碟，本 DVD 系统，不能播放不适当格式化的光碟。

# 光碟操作

## 重要！

 当你按下按钮时，电视机画面若出现禁止图标，表示此功能并不适用于现在播放的光碟或当前的时间。

## 播放光碟

- 1 将 DVD 系统和电视（以及任何其他立体音响或 AV 接收器）的电源线连接至电源插座。
- 2 启动电视机电源并调较至正确的 Video In 频道（详情请参阅第 45 页的「设定电视机」一节。）
- 3 按前面板上的 **STANDBY ON**(待机) 按钮。  
→ 你应可以在电视机看见飞利浦 DVD 的蓝色背景画面。
- 4 按 **OPEN•CLOSE**  按钮，以开启光碟盘并载入光碟，然后在次按下同一按钮，关闭光碟盘。  
→ 请确保有标签的一面朝上，若是双面光碟，请将要播放的一面朝上。
- 5 自动播放会在最后载入的光碟开始。  
→ 若要电视画面显示光碟目录，请参阅下一页的「使用光碟目录」一节。  
→ 若光碟被家长监管功能上锁，你必须输入 4 个数位的密码。（请参阅 65）。
- 6 随时按 **STOP** 键，即可停止播放。

## 使用光碟目录

视乎光碟类型而定，当你载入光碟后，电视画面可能出现一个目录。

### 要选择播放功能或项目

- 使用在遥控器     或 **数字键盘 (0-9)**，然后按  开始播放。





### 进入目录

- 按遥控器的 **DISC MENU**。




## 基本播放控制

除有另行说明，所有操作均以遥控器使用说明为主。一些操作可通过 DVD 系统目录选择进行。

### 暂停播放 (DVD/VCD/CD)

- 1 播放时按 。  
→ 将暂停播放，声音则变成静音模式。
- 2 当处于暂停模式时，按   来选择前一帧或下一帧图像。
- 3 欲返回正常播放，请按 。

### 选择歌曲 / 章节 (DVD/VCD/CD)

- 按   或使用数位键 (0-9) 在曲目 / 章节编号中进行选择，然后按  开始播放。

## MUTE (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/JPEG)

- 重复按 **MUTE** 可启动及关闭声音输出。

## 由最后停止的一点，恢复播放 (DVD /VCD/CD)

即使退出光碟或关闭电源，仍可从前5张光碟的播放停止点进行碟片播放。

- 1 载入前5张光碟的其中一张。  
将出现 "LOADING" 字样。
- 2 按 **▶**，光碟将从上次播放停止点开始播放。

## 取消续播模式

- 在停止模式，再次按 **■**。

帮助提示：

- 在某些光碟，未必会有续播功能。

## 缩放 (DVD/VCD)

你可在播放时使用缩放功能放大影像。

- 1 播放时按 **ZOOM**。
- 2 按 **◀▶▲▼** 键调整电视画面。
- 3 重复按 **ZOOM** 调高调低影像的放大倍率。  
→ 继续播放。

## 重复 (DVD/VCD/CD/MP3)

您可重复播放章节、歌曲、标题或整张光碟。

- 在播放时，持续按 **REPEAT** 选择一个重复模式。

### → DVD

电视画面会出现 **CHAPTER REPEAT ON/TITLE REPEAT ON/REPEAT OFF** 字样。

### → VCD / CD

电视画面会出现 **REP-ONE/REP-ALL/REPEAT OFF** 字样。

对于 **VCD2.0, SVCD** 碟片：

- 重放控制功能打开时不可用，在 **PBC ON** 模式下。

### → MP3

如果 **MP3/JPEG NAV** 设置是 "WITH MENU"：

电视画面会出现 **REP-ONE/FOLDER REPEAT/REP-ALL/REPEAT OFF** 字样。

如果 **MP3/JPEG NAV** 设置是 "NO MENU"：

电视画面会出现 **REP-ONE/REP-ALL/REPEAT OFF** 字样。

帮助提示：

- 在某些碟片上，重放选项不可用。

## 重复 A-B (DVD/VCD/CD)

只重复播放标题或歌曲的特定部分。

- 1 在播放时，按 **REPEAT A-B** 作为指定起始点。  
→ 电视画面会出现 **A TO B SET A**。
- 2 当光碟到了指定结束点，再次按 **REPEAT A-B**。  
→ 电视画面会短暂出现 **A TO B SET B** 然后开始重复次序。
- 3 欲恢复正常播放，再次按 **REPEAT A-B**。  
→ 电视画面会出现 **A TO B CANCELLED**。



# 光碟操作

## 显示 (DVD/VCD)

显示功能允许您在碟片的任意选定时间开始重播。

- 1 在播放期间，按 **DISPLAY**。  
→ 出现时间编辑框。
  - 2 按一次 **DISPLAY**，用 **◀▶** 去选择标题（曲目）/章节输入区域，并使用数位键（0-9）来输入想要的标题（曲目）/章节号。
  - 3 按两次 **DISPLAY**，用 **▶** 去选择时间输入区域，并使用数位键（0-9）在时间编辑框中从左向右输入小时、分钟和秒钟。
  - 4 请按 **OK** 确认。  
→ 从光碟上选定的时间开始播放。
- 选择“TIME(时间)”，然后按 **▲▼** 来查看正在播放的碟片的状态。

### 对于DVD

→ 电视画面会出现 **TITLE ELAPSED/TITLE REMAIN/CHP ELAPSED/CHP REMAIN** 字样。

### 对于VCD

→ 电视画面会出现 **SINGLE ELAPSED/SINGLE REMAIN/TOTAL ELAPSED/TOTAL REMAIN** 字样。

## 慢动作 (DVD/VCD/SVCD)

在播放期间，按 **▲** 或 **▼** 来分别选择慢速后退（SR）和慢速前进（SF）。

### → DVD

- 按 **▲** 或 **▼** 来选择慢速后退和慢速前进的速度：  
SFx2 — SFx4 — SFx8 — PLAY(播放)  
SRx2 — SRx4 — SRx8 — PLAY(播放)

### → VCD/SVCD

- 按 **▲** 来选择慢速向前的速度：  
SFx1 — SFx2 — SFx3 — PLAY(播放)

帮助提示：

— 在 VCD/SVCD 中没有慢速后退功能。

## 查找 (DVD/VCD/SVCD/CD/MP3)

按或来分别选择快速后退（FR）查找或快速前进（FF）查找。

### → DVD/MP3

FRx2 — FRx4 — FRx6 — FRx8 — PLAY(播放)  
FFx2 — FFx4 — FFx6 — FFx8 — PLAY(播放)

### → VCD/SVCD/CD

FRx1 — FRx2 — FRx3 — FRx4 — PLAY(播放)  
FFx1 — FFx2 — FFx3 — FFx4 — PLAY(播放)

## 编程重播 (DVD/VCD/CD)

- 1 在停止模式下，按 **SYSTEM MENU** 并按 **▲▼** 来选择“一般设定页”。
- 2 选择“PROGRAM(编程)”并将其设定为打开，然后按 **OK**。  
→ 出现“PROGRAM(编程)”功能表。
- 3 使用遥控器上的 **◀▶▲▼** 及数位键（0-9）来选择想要的编程。
- 4 按 **PLAY** 开始重播。  
→ 对于DVD，最大编程标题或章节数是16。  
→ 对于VCD/CD，最大可编程曲目是24。

### ● 要清除节目中的选择，

使用 **◀▶▲▼** 键来选择编程号，按 **OK** 删除。

### ● 要列出节目专案，

在停止模式下，按 **SYSTEM MENU** 选择“编程”并将其设定为打开，然后按 **OK**。

## DVD 的特殊功能

### 播放标题

- 1 按 RETURN/TITLE。  
→ 电视画面上将显示光碟标题目录。
- 2 使用 ◀▶▲▼ 或数字键盘 (0-9) 选择播放选项。
- 3 请按 OK 确认。

### 摄影机角度

- 重复按 ANGLE 选择不同所需角度。

### 变更音频语言

#### 针对 DVD

- 重复按 AUDIO 选择不同音频语言。

#### 变更声道

#### 针对 VCD

- 按 AUDIO 选择光碟所提供的声道 (左声道, 右声道, 左单声道, 右单声道, 立体声)。

### 字幕

- 重复按 SUBTITLE 选择不同字幕语言。

## VCD 与 SVCD 的特殊功能

### 於具播放控制(PBC)

#### 适用于具播放控制(PBC)功能的VCD (只限2.0版本)

- 按 DISC MENU 返回目录画面。  
→ 若你选择 'PBC ON', 在电视机会出现光碟目录 (如有)  
→ 请使用控◀◀/▶▶▶显示亮你的选择, 或使用数字键盘 (0-9), 选择要播放的项目, 然後按▶开始播放。

- 在播放期间, 按 RETURN/TITLE 会返回根菜单介面 (如果 PBC 打开)。

#### 如果你想跳过索引目录并从头直接播放,

- 按遥控器上的 DISC MENU 关闭此功能。

### 预览功能

#### 对于VCD/SVCD

- 在停止模式下, 按遥控器上的 PREVIEW。  
→ 会出现预览功能表。

1. INTRO      3. TRACK  
2. DISC        4. EXIT

#### 1. INTRO (介绍)

DVD 机会对每个曲目全屏播放数秒, 以获得碟片内容的概要。

- 1 按数位键 “1”。
- 2 按 STOP 退出预览。

#### 2. DISC (碟片)

该功能用于将碟片以均匀的间隔分成九个部分, 并在一页上将它们显示出来, 以帮助您预览整个光碟。



- 1 按数位键 “2”。  
→ 出现9个曲目的全屏预览。
- 2 要选择超出该页的其他曲目, 按◀◀或▶▶▶。
- 3 按数位键来选择想要的曲目。

# 光碟操作

中文(简体)

## 3. TRACK (曲目)

本功能用於将一个曲目按均匀间隔分成九个部分，并在一页上将它们显示出来，以帮助您预览整个曲目。



- 按数位键“3”。  
→ 出现一个曲目的9个部分的全屏预览。
- 要选择其他曲目，按|◀◀或▶▶|。
- 按数位键来选择起点。

## 4. EXIT (退出)

- 按数位键“4”。

### 對於 CD

- 在停止模式下，按遥控器上的 **PREVIEW**。  
→ 每个曲目会播放大约10秒钟。  
→ 對於JPEG CD，按**PREVIEW**在电视屏幕上查看9个缩略图（参见55页）。


## 播放MP3/DivX/MPEG-4/JPEG/Kodak图片CD

### 重要！

你须要开启电视机，并设定到正确的Video In频道。（详情请参阅45页的「设定电视机」一节）。

### 一般操作

- 放入一张 MP3 碟、JPEG 光碟、DivX 光碟）。  
→ 电视画面上将显示 其光碟菜单。
- 使用 ▲ ▼ 选择资料夹并按 **OK** 打开该资料夹。



- 按 ▲ ▼ 或使用数位键可选择一个选项。
- 按 **OK** 确认。  
→ 系统将从资料夹选定的档案开始播放一直到最该。
- 在MP3重播期间，所选曲目名称及当前播放时间会在“FILE NAME (档案名)”栏目中显示。
- 按遥控器上的 DISC MENU 打开/关闭菜单。
- 如果“MP3/JPEG Nav”设置被设定为无功能表，则电视屏幕上不会出现数字碟片菜单（参见66页）。

### 帮助提示：

— 對於Kodak 图片 CD，会自动顺序播放且无菜单显示，按 **STOP** 可以显示 9张缩略图。

### 播放选择

在播放过程，你可以：

- 按|◀◀/▶▶|在当前资料夹，选择其它标题 / 图像。
- 使用在遥控器的控◀▶▲ ▼ 旋转 / 翻动图像档案。
- 按 **||** 暂停播放。

## MP3/JPEG/DivX 的特殊功能

## 预览功能

此功能可显示当前资料夹或整张光碟的内容。

- 1 播放时按 **PREVIEW**。  
→ 电视画面上将显示 9 个小图示。

(画面上将显示 9 个小图示)



- 2 按 **◀◀ / ▶▶** 可显示上一页 / 下一页的其它图片。
- 3 使用 **◀▶▲▼** 选择其中一张图片，并按 **OK** 开始播放。

## 针对 DivX

- 重复按 **AUDIO** 选择不同音频语言。
- 重复按 **SUBTITLE** 选择不同字幕语言。

## 放大图像

## 针对 JPEG

- 播放期间，重复按 **ZOOM** 来切换“**ZOOM ON** (缩放开)”或“**ZOOM OFF** (缩放关)”。
- 按 **◀◀ / ▶▶** 来显示不同比例的图片。
- 使用 **◀▶▲▼** 检视放大图像。

## 针对 DivX

- 在播放时，反复按 **ZOOM** 选择 'zoom x 2' 或 'zoom off'。

## 多角度播放 (JPEG)

- 播放时按 **◀▶▲▼**，可转动电视画面上的图像。  
▲：垂直翻转图像  
▼：水平翻转图像  
◀：反时针转动图像  
▶：顺时针转动图像

## 扫描效果 (JPEG)

- 重复按 **ANGLE** 选择不同的扫描效果。  
→ 电视画面的左上角有多种扫描效果。

## 播放控制 (MP3)

- 重复按 **◀▶** 来以不同速度向退 / 向前播放。
- 你可以按 **◀◀ / ▶▶** 更改歌曲。

## JPEG 及 MP3 同步回放

- 1 选择一段 MP3 声轨，按 **音频**。  
→ 电视萤幕上将出现‘音乐幻灯片’。
- 2 按 **▲▼** 选择一个图片文件，然后按 **OK**。  
→ 图像将按顺序随 MP3 音乐一起播放。
- 3 按 **停止** 退出同步重播。  
→ 图像及 MP3 音乐重播将停止。

## 帮助提示：

- 如果电视萤幕上没有出现碟片功能表，则须将‘MP3/JPEG 导览器’切换到‘附功能表’状态(见第 100 页)。
- 在音乐幻灯片播放时，除了 **PLAY**，**PAUSE**，**STOP**，**OPEN/CLOSE** 和 **POWER**，其他所有按钮都不起作用。

# 卡拉 OK 操作


## 播放卡拉OK光碟

### 重要！

你须要开启电视机，并设定到正确的Video In频道。（详情请参阅45页的「设定电视机」一节）。

### 一般操作

- 1 将麦克风（未提供）连接到DVD机前控制面板上的MIC插口。



- 2 按遥控器上的**KARAOKE**按钮来将麦克风打开。  
→ 电视屏幕上出现“MIC ON (麦克风开)”。
- 3 放入一张卡拉OK光碟并按**PLAY ▶**。
- 4 使用DVD机前控制面板上的**LEVEL**按钮调整麦克风音量。

### 帮助提示：

- 连接麦克风之前，将麦克风音量设定至最小为避免产生刺耳的尖叫声。

### 音调设置

- 本功能允许您调整音调以适应您的噪音。
- 按**KEY**并使用▲▼来调整音调以适应您的噪音。

### 声道

- 您可以从一张卡拉OK光碟中滤出原始声道。
- 重复按**VOCAL**来选择不同的声音模式。

### 对于DVD卡拉OK光碟

→ AUDIO 1 声道，AUDIO 2 声道，NO VOCAL。

### 对于VCD卡拉OK光碟

→ 左声道，右声道，无声道。

### 模式

- 重复按**MODE**，在“Echo On/Off (回声开/关)”或“Key (音调)”之间切换。
- 1 重复按◀▶声道来选择不同的声音模式。
- 2 当选择了“Echo (回声)”，按▲▼来选择回声开关。
- 3 当选择“Key (音调)”时，按▲▼来调整音调水平。

### 帮助提示：

- 卡拉OK功能只在麦克风处于打开模式下有效。
- MIC 模拟信号不能通过数字输出口输出。
- 当设定了MIC ON时，播放器将自动切换到双声道输出。


## 基本操作

- 1 在停止模式，按 **SYSTEM MENU** 进入设定目录。
- 2 按 **OK** 进入下一层子目录或确认你的选项。
- 3 按 **◀▶** 进入子目录或返回前一个目录。
- 4 按 **▲▼** 选择所需目录。
- 5 按 **SYSTEM MENU** 离开设定目录。  
→ 该设定即使关机亦会储存於机内的记忆体，直至改变设定为止。

## 一般设定目录

一般设定目录中的选项包括：OSD Language（OSD 语言）、Screen Saver（屏幕保护）、Smart Power（智慧电源）、Disc Lock（光碟锁码）、Program（编程）以及 DivX(R) VOD。

请按以下步骤进行：




- 1 按 **SYSTEM MENU** 进入设定目录。
- 2 按 **▲▼** 选择一般设定图示。
- 3 按 **OK** 确认。

**帮助提示：**

某些在设定目录的功能，已在「启动」一节有所说明。

## 屏幕保护




- 1 按 **▲▼** 选择 'Screen Saver'（屏幕保护）。
- 2 按 **▶** 进入子目录。
- 3 按 **▲▼** 移动游标，选择下列其中一个选项：  
→ **Off**（关闭）：关闭萤幕保护程式。  
→ **On**（启动）：在 STOP 或 No DISC 模式，5 分钟内若没有进行任何动作，本系统将启动萤幕保护程式。
- 4 按 **OK**，然後按 **◀** 返回一般设定页。

# DVD 目录选项

中文(简体)


## 智慧电源

当处于“STOP”或“No Disc”模式时，15分钟内没有任何操作，DVD机会切换到待机模式，以节省电能。



- 按 ▲ ▼ 选择 'Smart Power' (智慧电源)。
- 按 ► 进入子目录。
- 按 ▲ ▼ 移动游标，选择下列其中一个选项：
  - **Off** (关闭)：智慧电源被禁止。
  - **On** (启动)：在停止或无碟片模式下，如果15分钟没有执行任何操作，智慧电源就会被启动。
- 按 **OK**，然后按 ◀ 返回一般设定页。

## 光碟锁码 (DVD/VCD/CD)




- 按 ▲ ▼ 选择 'Disc Lock' (光碟锁码)。
- 按 ► 进入子目录。
- 按 ▲ ▼ 移动游标，选择下列其中一个选项：
  - **Lock**：选择本选项，播放机会锁定当前播放的光碟。
  - **Unlock**：选择本选项，播放机会解除锁定当前播放的光碟。
- 您需要输入密码来确认解除锁定。初始密码是1234 (参见65页的“密码设定”)。

- 按 **OK**，然后按 ◀ 返回一般设定页。

帮助提示：


— 当放入了一张特定的被锁定的光碟时，会出现一个提示菜单。

## 编程




- 按 ▲ ▼ 选择 'Program' (编程)。
- 按 ► 进入子目录。
  - **On** (开)：选择该选项来启动编程功能。
- 按 **OK** 来进入“编程”功能表 (参见52页的“编程播放”)。

## 对于 VCD/CD




## 对于 DVD




## DivX (R) VOD 注册码

Philips 为您提供 DivX(R) VOD (视频点播) 注册码, 以便您通过 DivX(R) VOD 服务租借或购买影片。欲知更多信息, 请访问 [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)。



- 1 按 ▲▼ 选择 'DivX(R) VOD'。
- 2 按 OK 退出。  
→ 注册码将会出现。



- 3 用注册码通过 DivX(R) VOD 服务 [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) 购买或租借影片。按照指示, 把影片下载到 CD-R/RW 上, 以便在本 DVD 系统中播放。

帮助提示:


- 所有从 DivX(R) VOD 下载的影片只能在本 DVD 系统中播放。

## 音频设定目录

音频设定目录中的选项包括: Downmix (声道)、Digital Output(数码输出)、LPCM Output(LPCM 输出)、Sound Mode (声音模式)、Reverb Mode (混音模式)、Center Delay (中置延时)、Rear Delay (后置延时) 与 D.R.C.。

- 1 按 SYSTEM MENU 进入设定目录。
- 2 按 ▲▼ 选择音频设定图示。
- 3 按 OK 确认。

## 声道




- 1 按 ▲▼ 选择 'Downmix' (声道)。
- 2 按 ► 进入子目录。
- 3 按 ▲▼ 移动游标, 选择下列其中一个选项:
  - **LT/RT**: 如果您的 DVD 机已连接到一台 Dolby Pro Logic 环绕声解码器上, 选择本选项。
  - **Stereo** (立体声): 当声音只从两个前扬声器输出的话, 选择本选项。
  - **Off** (关闭): 选择该选项可以关闭缩混设定。
- 4 按 OK, 然后按 ◀ 返回音频设定页。



# DVD 目录选项

## 数码输出

根据你连接的音频设备，设定 Digital Output (数码输出)。



- 1 按 ▲▼ 选择 'Digital Output' (数码输出)。
- 2 按 ► 进入子目录。
- 3 按 ▲▼ 移动游标，选择下列其中一个选项：
  - **All**：如果你已将DIGITAL AUDIO OUT连接至多声道解码器/接收器，请选择此项。
  - **PCM Only**：惟有在接收器无法解码多声道音轨，方可选择此项目。
- 4 按 **OK**，然后按 ◀ 返回音频设定页。


帮助提示：

— 如果数位输出被设定为“全部”，那么除了静音以外的所有音频设置都无效。

## LPCM 输出

如果您通过资料终端（如同轴电缆或光纤）将DVD机连接到一台相容PCM的接收机上，您可能需要调整“LPCM输出”。

光碟是以一定采样率被记录的，采样率越高，声音质量就越好。



- 1 按 ▲▼ 选择 'LPCM Output' (LPCM 输出)。
- 2 按 ► 进入子目录。
- 3 按 ▲▼ 移动游标，选择下列其中一个选项：
  - **48K**：播放一张以48kHz采样率录制的碟。
  - **96K**：播放一张以96kHz采样率录制的碟。
- 4 按 **OK**，然后按 ◀ 返回一般设定页。


帮助提示：

— 大部分光盘是以 48kHz 的采样频率进行录制的。

— 如果选择了 '96K'，请确认接收器或放大器支持 '96kHz' 的数字信号。

## 声音模式


数位声音效果允许您选择不同的预设模式，这些模式控制了声音的频带，从而优化了特定的音乐风格。它增强了您最喜欢的音乐的刺激性和欣赏性。



- 1 按 ▲ ▼ 选择 'Sound Mode' (声音模式)。
- 2 按 ► 进入子目录。
- 3 按 ▲ ▼ 移动游标，选择下列其中一个选项：  
→ None (无)，Rock (摇滚)，Pop (流行乐)，Ballad (民谣)，Dance (舞曲)，Classic (古典)
- 4 按 OK，然后按 ◀ 返回一般设定页。

## D.R.C.


若要将声音输出的强度最佳化，选择高音量输出为柔和，因此在晚上观看喜爱的动作影片就不会干扰到他人。



- 1 按 ▲ ▼ 选择 'D.R.C.'。
- 2 按 ► 进入子目录。
- 3 按 ▲ ▼ 移动游标，选择下列其中一个选项：  
→ On (启动)：未压缩动态范围的音频。  
→ Off (关闭)：完全压缩了动态范围的音频。
- 4 按 OK，然后按 ◀ 返回一般设定页。

## 混音模式

混音模式仅通过两个扬声器提供了一个虚拟的环绕音响效果。



- 1 按 ▲ ▼ 选择 'Reverb Mode' (混音模式)。
- 2 按 ► 进入子目录。
- 3 按 ▲ ▼ 移动游标，选择下列其中一个选项：  
→ Off (关)，Studio (演播室)，Movie (电影)，Stadium (体育场)，Church (教堂)，Club (俱乐部)
- 4 按 OK，然后按 ◀ 返回一般设定页。

# DVD 目录选项


## 视频设定目录

视频设定目录中的选项包括：TV Standard（电视制式）、TV Display（电视画面显示）、Closed Captions（隐藏字幕）、Video Output（视频输出）、Progressive（逐行）以及 Smart Picture（智慧图像）。


- 1 按 **SYSTEM MENU** 进入设定目录。
- 2 按 **▲ ▼** 选择视频设定图示。
- 3 按 **OK** 确认。

### 电视画面显示

请根据所连接的电视选择DVD系统的画面长宽比。



- 1 按 **▲ ▼** 选择 'TV Display'（电视画面显示）。
- 2 按 **▶** 进入子目录。
- 3 按 **▲ ▼** 移动游标，选择下列其中一个选项。



### 16:9

→ 若你拥有阔银幕的电视机，请选择此项。（你也必须设定你的阔银幕电视机到全屏幕的模式。）

### 4:3 letterbox

→ 若你拥有一部传统电视机，而你的DVD已被格式化以观看阔银幕，请选择此项。在电视机的上部和下部，会出现黑带。


### 4:3 panscan

→ 若你拥有一部传统电视机，而你的DVD并未进行格式化以观看阔银幕，请选择此项，电视机将显示一个阔宽的画面，其中有一部份，会被自动切除。

- 4 按 **OK**，然后按 **◀** 返回视频设定页。

### 隐藏字幕

通过该功能显示出来的字幕是隐藏在视频信号中。必须用专用的解码器来对其进行解码。该字幕与普通字幕的区别在于它可将场景中的所有语言显示在画面上，使失聪者更好的感受影片的意境。（比如“电话铃响”，“脚步声”）。在选择此功能之前，请先确保光碟及你的电视机亦有该项功能。



- 1 按 **▲ ▼** 选择 'Closed Captions'（隐藏字幕）。
- 2 按 **▶** 进入子目录。
- 3 按 **▲ ▼** 移动游标，选择下列其中一个选项。


→ **On**（启动）：启动隐藏字幕。

→ **Off**（关闭）：关闭隐藏字幕。

- 4 按 **OK**，然后按 **◀** 返回视频设定页。

## 视频输出


此功能允许你选择不同的视频输出模式来适合你的DVD播放机。



- 1 按 ▲▼ 选择 'Video Output' (视频输出)。
- 2 按 ► 进入子目录。
- 3 按 ▲▼ 移动游标, 选择下列其中一个选项。  
 → **S-Video**: 如果您将S-Video输出连接到电视。  
 → **YPbPr**: 如果您将YPbPr输出连接到电视。
- 4 按 **OK**, 然后按 ◀ 返回视频设定页。

## 逐行



要选择该选项, 您必须将“视频输出”设定为YPbPr, 并确认您的电视具有逐行扫描功能。



- 1 按 ▲▼ 选择 'Progressive' (逐行)。
- 2 按 ► 进入子目录。
- 3 按 ▲▼ 移动游标, 选择下列其中一个选项。  
 → **On** (启动): 启动逐行功能。  
 → **Off** (关闭): 关闭逐行功能。
- 4 按 **OK**, 然后按 ◀ 返回视频设定页。

### 帮助提示:


- 如果出现空白 / 扭曲的屏幕, 等待 15 秒钟后会自动恢复。
- 要禁止逐行扫描功能, 参考电视屏幕上显示的提示功能表或者参见 46 页。



# DVD 目录选项

## 智慧图像

在本功能表中，您可以从一些设定好的理想的预设图像设置中选择一个图像设置。



- 1 按 ▲▼ 选择 'Smart Picture' (智慧图像)。
- 2 按 ► 进入子目录。
- 3 按 ▲▼ 移动游标，选择下列其中一个选项。
  - **Standard** (标准)：选择标准的图像设置。
  - **Bright** (亮度)：使电视图像更亮。
  - **Soft** (柔和)：使电视图像更柔和。
  - **Personal** (个人设置)：获得“亮度”，“对比度”，“色调”及“饱和度”功能表中的色彩效果设定。
- 4 按 OK，然后按 ◀ 返回视频设定页。

## 亮度

您可以按照自己的喜好去调整画面颜色的“亮度”，“对比度”，“色调”及“饱和度”。



- 1 按 ◀▶ 选择 'Brightness' (亮度)。
  - 2 按 ▼ 打开亮度调整列。
  - 3 按 ◀▶ 可减少或增加亮度。
  - 4 按 OK 按钮退出。
- 重复步骤 1 - 4 “对比度”，“色调”及“饱和度”。

## 用户喜好设定目录


用户喜好设定目录中的选项包括：Audio (声音)、Subtitle (字幕)、Disc Menu (光碟目录)、Parental (成人限制)、Default (预设) 以及 MP3/JPEG Nav (MP3/JPEG 浏览器)。

- 1 按二下 STOP。
- 2 按 SYSTEM MENU 进入设定目录。
- 3 按 ▲▼ 选择用户喜好设定图示。
- 4 按 OK 确认。

## 家长监管

某些DVD在整张光碟或某些片段中，设有限制等级，此功能可限制你播放光碟的画面，等级限制分为1级至8级，并随国家而有所不同。你可藉此禁播某些不适合儿童观看的光碟或只播放光碟中的其它画面（光碟如有此功能）。

- VCD、SVCD、CD 无分级指示，因此成人限制功能在这类光碟上并无任何作用。这对多数非法 DVD 光碟亦适用。



## 家长监管

- 1 按 ▲▼ 选择 'Parental' (家长监管)。
- 2 按 ► 进入子目录。
- 3 使用 ▲▼ 选择所放入光碟的限制级数。  
→ 除非阁下输入 4 位数字密码或选择较高的限制级数, 否则, DVD 若高於指定的限制等级便无法播放。  
→ 欲取消家长监管并播放所有光碟, 请选择 'No Parental' (无限制)。
- 4 按 OK, 然後按 ◀ 返回用户喜好设定页。

### 帮助提示:

— 虽然有些影碟的包装, 印有管制类别的字眼, 但这些 DVD 没有进行限制编码, 所以等级限制功能, 便不适用於此影碟上。

## 级别限制解释

### 8 ADULT (成人级)

— 成人题材, 因片中含有色情、暴力和粗语, 只限成人观看。

### 7 NC-17

— 17岁以下儿童, 不得观看此类片种。不建议少于17岁的儿童观看。

### 5-6 PG-R

— 家长指引 - 禁止: 建议父母禁止17岁以下的儿童观看或须由家长或监护人陪同时方可收看。

### 4 PG 13

— 题材不适合低於13岁的儿童观看。

### 3 PG

— 建议使用家长指引。

### 1-2 G


— 适合一般观众收看, 适合所有年龄类别的人士观看。

### NO PARENTAL (无限制)


— 可播放所有影碟。

## 密码设定

此功能是为作为家长监管用途。当画面上出现一提示时, 请输入您的 4 位数字密码。预设密码为1234。



- 1 按 ▲▼ 选择 'Password' (密码设定) 图示。
- 2 按 ► 进入子目录。
- 3 按 OK 开启密码变更页。



- 4 输入现有四位数代码。
- 5 输入新的 4 位数字密码。
- 6 再输入一次新的 4 位数字密码确认。  
→ 新的 4 位数字密码立即生效。
- 7 按 OK 返回密码设定页。


### 帮助提示:

— 如果密码被更改, 双亲及光碟锁定码也会被更改。默认密码不会生效。  
— 要将密码重置为默认设置 (1234), 按 STOP 键四次。

# DVD 目录选项

## 预设值设定

使用预设功能会将所有选项及个人设定，除了家长监管密码外，恢复至原厂的设定值。




- 1 按 ▲▼ 选择 'Default' (预设值设定)。
- 2 按 ► 选择 RESET。
- 3 按 OK，然后按 ◀ 返回用户喜好设定页。

### 注意!

当此功能生效时，除了 'Parental' 和 'Password' 以外，所有设置将会恢复到出厂默认设置。

## MP3/JPEG 浏览器

该菜单可设置刻有 JPEG 图片或 MP3 歌曲的 CD 的播放模式。



- 1 按 ▲▼ 选择 'MP3/JPEG Nav' (MP3/JPEG 浏览器)。
- 2 按 ► 进入子目录。
- 3 按 ▲▼ 移动游标，选择下列其中一个选项。
  - **No Menu** (无目录)：无功能表的自动顺序播放所有图片 (JPEG/DivX) 或 MP3 音乐。
  - **With Menu** (有目录)：按功能表播放所选文件夹中的图片 (JPEG/DivX) 或 MP3 音乐。
- 4 按 OK，然后按 ◀ 返回用户喜好设定页。

### 帮助提示：

— 只有在带功能表录制的碟中才能设定 MP3/JPEG Nav，在某些碟上即使设定为“有功能表”也不起作用。

# 规格

## 电视标准 (PAL/50 赫兹) (NTSC/60 赫兹)

线数	625	525
播放	多标准	(PAL/NTSC)

## 视频性能

色差视频	0.7v 峰峰值对 75 欧姆阻抗
视频输出	1v 峰峰值对 75 欧姆阻抗

## 视频格式

数位压缩	MPEG2, 对於 DVD, SVCD
	MPEG1, 对於 VCD
	MPEG4

<b>DVD</b>	<b>50Hz</b>	<b>60Hz</b>
水平解析度	720 象素	720 象素
垂直解析度	576 行	480 行
<b>VCD</b>	<b>50Hz</b>	<b>60Hz</b>
水平解析度	352 象素	352 象素
垂直解析度	288 行	240 行

## 音频格式

数码	MPEG/AC-3/PCM/DTS	压缩数码
		16, 20, 24 比特
		fs, 44.1, 48, 96kHz
MP3 (ISO 9660)		96, 112, 128, 256kbps
		不同的比特率 fs32,
		44.1, 48kHz

Dolby Digital 全解码和 DTS 多频道环绕声模拟立体声  
从 Dolby Digital 多频道声音混入 Dolby Surround-compatible

## 音频特性

DA 转换器	24 比特
DVD	fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz
	fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
CD/VCD	fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz
SVCD	fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
	fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz
信噪 (1 kHz)	90 dB
动态范围 (1 kHz)	85 dB
串音 (1 kHz)	>90 dB
失真和噪音 (1 kHz)	>80 dB
MPEG MP3	MPEG 音频 3 级

## 连接

Y Pb Pr	输出 (绿, 蓝, 红色线)
视频输出	(黄色线)
S 视频输出	Min DIN, 4 pins
音频 L+R 输出	(白 / 红色) 双色线
数字输出	1 同轴, 1 光纤
	IEC60958 用於 CDDA/LPCM
	IEC61937 用於 MPEG1/2,
	Dolby Digital 和 DTS

## 机壳

尺寸	435 x 43 x 248 (毫米)
(宽 x 高 x 深)	
重量	大约 2.0 千克

## 电源供应

电源电压	110 - 240 V;
	50/60 Hz
待机模式电源消耗	< 0.8W

规格如有改变, 恕不另行通知。



# 疑难排除

## 警告

在任何情况下，切勿自行修理本系统，这样会令保养失效。切勿开启本系统的盖子，这会有触电的危险。

若系统发生故障，在运送本系统到维修站之前，请先检查下列各项。若跟从这些指示后，问题仍然未能解决，请联络你的零售商或致电与飞利浦求助。

中文(简体)

问题	解决方法
沒有电源。	<ul style="list-style-type: none"><li>— 请检查交流电是否适当连接。</li><li>— 按下在DVD前控制板的STANDBY ON，以启动电源。</li></ul>
沒有画面。	<ul style="list-style-type: none"><li>— 请参阅电视手册，以调整VIDEO IN频道选择。更改电视机频道直至你看见DVD画面。</li><li>— 请检查电视是否开机</li></ul>
画面变形或画质欠佳。	<ul style="list-style-type: none"><li>— 有时画面会出现小部分的变形情况，需视播放的光碟而定。这不是故障。</li></ul>
画面完全变形或只出现黑/白画面。	<ul style="list-style-type: none"><li>— 将DVD系统直接连接至电视机。</li><li>— 请确保光碟与DVD系统相容。</li><li>— 请确保DVD的电视机系统与光碟及电视的设定相符。</li></ul>
沒有声音或声音失真。	<ul style="list-style-type: none"><li>— 调较音量。</li><li>— 请检查扬声器连接和设定。</li></ul>
数码输出端沒有音频。	<ul style="list-style-type: none"><li>— 检查数码连接。</li><li>— 检查接收器是否能进行MPEG-2或DTS解码。若无法解码，请确保数码输出是设为PCM。</li><li>— 检查选定的音频语言之音频格式是否与您的接收机功能相配合。</li></ul>
不能播放光碟。	<ul style="list-style-type: none"><li>— DVD+R/DVD+RW/CD-R必须连接妥当。</li><li>— 确保光碟标签朝上。</li><li>— 试用另一张光碟以检查这张光碟是否坏了。</li><li>— 如果自行录制影像光碟或MP3光碟，请确保该光碟至少含有10张图像或5首MP3歌曲。</li><li>— 地区编码错误。</li></ul>

问题	解决方法
<p><b>取出光碟时不会回到起始屏幕。</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 检查光碟上是否有指痕和划痕，用软布从中央向边缘揩干净。</li> </ul>
<p><b>播放过程中，图像短暂地停住。</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 关机后再启动。</li> </ul>
<p><b>遥控器不能正常操作。</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 将遥控器对准播放机面板上的传感器。</li> <li>— 缩短遥控器与系统之间的距离。</li> <li>— 检查或更换新的电池。</li> <li>— 按照遥控器所示的极性（+/- 标志）正确装入电池。</li> </ul>
<p><b>按键不起作用或播放机停止响应</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 要完全重置播放机，从交流电源上拔出交流电源线，隔5-10秒钟才放回。</li> </ul>
<p><b>播放期间对有些操作命令没有反应。</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 可能光碟不允许这些操作。参看光碟上的指示。</li> </ul>
<p><b>DVD视频播放机不能读取CD/DVD</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 将DVD视频播放机交给修理处之前，先用一张清洁用CD/DVD擦净DVD视频播放机。</li> </ul>
<p><b>目录项目无法选取。</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 按二次STOP，然后选择系统目录。</li> <li>— 依光碟功能而定，有些目录项目是无法选取的。</li> </ul>
<p><b>无法播放DivX电影。</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 检查该DivX文件是否是用DivX 5.x编码器在“家庭影院”模式下解码的。</li> </ul>

**如果您尝试进行以下检查之后，依然无法解决故障，请联络您附近的经销商或维修中心。**

**模拟**：声音并未转换为数字。模拟声音变化多端，而数码声音则有特定的数值。这些插孔能透过左、右两个声道传送声频。

**长宽比**：显示图象的垂直及水平尺寸比例。传统电视的水平及垂直比例为4:3，而阔屏幕电视则为16:9。

**AUDIO OUT插孔**：位於DVD音响系统背面的插孔，负责传送声频至另一系统。(电视、音响等)

**比特率**：保存指定长度音乐的数据；以每秒千比特、kpbs或录音速度作量度单位。一般来说，比特率愈高或录音速度愈快，音质也就愈好，但所占的光碟空间也就愈多。

**章节**：在DVD上较标题为短的画面或乐曲段落。标题是由多个章节组成，而每个章节均已编上章节号码，方便阁下搜寻。

**色差视频输出插孔**：位於DVD音响系统背面的插孔，能把高质视频画面传送到附有彩色视频输入插孔的电视(R/G/B, Y/Pb/Pr等)。

**光碟目录**：能使用萤光幕显示并选择收录在DVD中的图像、声音、字幕及多角度观赏等功能。

**DivX 3.11/4.x/5.x**：DivX 编解码器是一种专利申请中的技术，而 MPEG-4 是根据 DivXNetworks, Inc. 所研发的压缩技术，可将数位影像压缩成极小的尺寸以便在网路上传输，同时还保持高画质。

**数码**：已转换为数字的声音。当你使用DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL或OPTICAL 插孔时，便可使用数码声音。模拟声音只能使用两个声道，但这些插孔，能以多个声道传送声频。

**杜比数码**：由杜比实验室发展出来的环回立体声系统，拥有高达六个数码声频声道(前左、前右、环回左、环回右和中置、重低音扬声器)。

**DTS**：数码影院系统。这是一个有别于杜比数码的环回立体声系统，其格式是由其他公司研制出来的。

**JPEG**：极普遍的数码静止画面格式。由联合照相专家组提出的静止画面数据压缩系统，其特性是压缩比例高，但影像质素只会受轻激的影响。

**MP3**：附有声音数据压缩系统的档案格式。MP3全名为Motion Picture Experts Group1 (或MPEG-1) Audio Layer 3。如使用MP3格式，CD-R或CD-RW光碟能储存比普通CD多10倍的数据。

**多声道**：DVD已把每条声轨构成一个声场。多频道是指拥有三个或以上频道的声轨结构。

**家长监管**：此DVD功能，可根据不同国家的限制水平，限制播放光碟用户的年龄。每张光碟的限制各有不同。启动功能后，如软件的级数较用户自订的级数为高，光碟将不能播放。

**PCM(脉冲编码模组)**：用以转换模拟声音讯号至数码讯号，以便进行该期处理，而转换时并不需要数据进行数据压缩。

**播放控制(PBC)**：收录在视频CDs或SVCDs的讯号，用以控制复制程序。如使用在视频CD或支援PBC的SVCD上的目录萤幕，你能享受互动式软件的乐趣而且拥有搜寻功能。

**逐行扫描**：它能以讯号框的形式，同时显示画面上的所有水平线。这个系统能把DVD上的隔行视频转换为逐行扫描格式，以连接逐行显示屏。这样便能大大提升垂直解像度。

**地区编码**：此系统令光碟只能在预先设定的地区播放。此DVD机只能播放拥有兼容地区编码的光碟。你可在产品标签上，找到DVD机的地区编码。部份光碟或会拥有多个兼容地区(或全区)。

**S视频**：能分别传送亮度及色彩讯号，营造出清晰的画面。只有在电视拥有S-视频输入插孔的时候，方可使用S-视频。

**标题**：在视频软件中的DVD、音乐等图像或音乐功能中最长的部份或在音频软件中的整张专辑。每个标题均已编上标题号码，方便阁下找寻。

**VIDEO OUT 插孔**：位於DVD 音响系统后的插孔，用以传送视频至电视。