


操作面板说明



洗涤剂 and 用水量、常见故障处理



漂洗选择

- 可以根据衣物的脏污程度选择溢水漂洗，附加漂洗，溢水漂洗+附加漂洗
“溢水漂洗”是指在漂洗过程中不断注入清水使皂沫和污垢通过溢水口排出
“附加漂洗”是指在标准漂洗次数上增加一次

时间预约

- 按下“时间预约”按钮，选择预约时间每按键一次改变一小时
- 显示时间表示在几小时后开始洗涤
- 设置预约时间后一旦按动启动按键，将自动进入预约状态，30秒后除预约时间点亮外，其余均将熄灭，洗涤前30秒，所有状态将自动被恢复
- 运转中显示剩余时间
- 故障显示窗口

洗衣程序

- 根据洗衣量、衣物质地及脏污程度选择合适的洗衣程序

过程选择

- 洗衣机暂停状态,按该按钮可选择机器设定程序以外的洗衣组合,如“洗涤”,“洗涤+漂洗”等

洗衣状态显示


- 洗衣过程中显示洗衣状态
- 洗衣过程时显示相应的过程组合
- 暂停状态可选择所需的相应过程及组合过程
- 显示灯亮,说明洗衣过程被选中
- 显示灯闪烁,说明洗衣程序正在进行

电源开关

- 按下打开电源,再按切断电源
- 洗衣结束3分钟和非正常状态时会自动关机

启动/暂停

- 按该按钮可开始工作
- 按该按钮可中途暂停



水位选择旋钮

- 根据洗衣量可选5档水位
- 洗衣过程中,若需增加水量,可将开关旋至“补水”位置,然后立即回旋到所需水位,即可补充到所需的水量。

洗涤剂 and 用水量

水位	洗涤容量(kg)	用水量(约L)	洗衣粉建议用量(约g)
极高	3.5-4.8	46	60
高	2.5-3.5	38	50
中	1.5-2.5	32	42
低	1-1.5	26	34
迷你	< 1	20	26

常见故障处理

故障表现	原因及处理
b1或b2	衣服不平衡,自动处理中。
E1	● 显示两次自动处理无法解决不平衡状况(请均匀放置衣物),或脱水时盖板未盖好或被人工打开,盖好盖板,工作继续。
E3	● 显示排水故障,排水管未放下,堵塞或冻住,或排水阀故障,放下或疏通排水管,开闭盖板一次可继续工作,排水阀故障请委托维修部门处理。
E4	● 显示进水30分钟仍未达到设置水位,按“洗涤不工作”情况检查,故障排除后按“启动/暂停”键可恢复进水。
注意	● 以上"E"字显示故障,在无人干预状态下30分钟再次报警,如无人干预,则再等待一段时间后,自动断电关机。 ● 经以上处理仍未解决,请联系维修部门及有关专业人员修理,用户不得擅自拆装。

洗衣过程选择



洗涤步骤、产品规格



全自动程序

洗衣程序	洗涤时间 (约分钟)	漂洗次数	脱水时间 (约分钟)	适用范围
强力	16	2	4	适合洗涤较肮脏,穿着或使用时间较长的衣物
标准	15	2	3	适合洗涤较肮脏,需要经常更换的衣物
轻柔	7	2	1	适合洗涤不太肮脏的,质地较柔软的衣物
快速	5	1	3	适合洗涤不太肮脏的衣物

● 本表格显示的时间仅为程序的洗涤和脱水时间

洗衣过程选择和显示, 有六种洗衣过程组合, 可供选择。

过程方式 \ 显示	浸泡	洗涤	漂洗	脱水
洗衣过程				
全程序				
单洗涤				
单脱水				
洗涤 + 漂洗				
漂洗 + 脱水				

● 指示灯显示状态

(闪烁), 表示现在进行的过程

(闪烁) + 蜂鸣报警, 表示洗衣遇到故障不能正常进行

程序选择方法

(1) 按“洗衣程序”按钮, 选择洗衣程序。

(2) 若需自选过程, 按“过程选择”按钮, 选择全自动过程以外的洗衣组合。

洗涤步骤

1. 放置排水软管。
2. 接好进水管, 打开水龙头。
3. 接通电源, 按下电源开关。
4. 通过“洗衣程序”按钮, 选择洗衣程序。
5. 若需要自选“洗衣过程”, 按下“过程选择”按钮, 选择洗衣组合。
6. 通过“水位选择”旋钮, 选择洗衣水位。
7. 若洗涤较脏衣物, 可通过“漂洗选择”按钮, 选择漂洗方式。
8. 若需要时间预约, 可通过“时间预约”按钮, 选择预约时间。
9. 取出需要洗涤衣物口袋中的所有硬币, 纸巾等异物, 然后将衣物均匀投入洗衣桶内。
10. 投放洗涤剂, 也可根据需要投放柔软剂, 漂白剂。
11. 按下“启动/暂停”按钮, 洗衣机开始注水。
如果选择了预约时间, 洗衣机将进入预约状态。
12. 盖上洗衣机盖板
13. 洗涤完毕后, 蜂鸣器会自动提示, 若无人照看, 三分钟后会自动关机

产品规格

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定输入功率	330W
洗涤脱水容量	4.8kg
重量	38kg
外形尺寸	504mm*511mm*913mm
箱体尺寸	500mm*500mm
进水压力	0.02-0.78MPa

